muse

MT-112 W

FR **MICRO SYSTEME CD AVEC PLATINE VINYLE**

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Volume
2. Port USB
3. Bouton veille STANDBY
4. Bouton veille STANDBY
5. Bouton **FONCTION**
6. |◀◀ PREV (RECHERCHE ARRIÈRE/ stations radio présélectionnées)
7. ▶|| PLAY/PAUSE (Lecture/ Pause)/ ATS (Balayage et mise en mémoire automatique des stations)
8. STOP (arrête la lecture)
9. Bouton d'enregistrement **RECORD**
10. Touche numérique 0/CORO
11. Vitesse de rotation (33 1/3 ou 45 tours)
12. ⏏ Ouverture / Fermeture du tiroir de disque
13. Bouton **VOLUME**
14. Antenne filaire FM
15. ▶▶| NEXT (stations suivantes
16. Entrée auxiliaire
17. Prise de sortie pour appareil externe
18. INTERRUPTEUR M/A
19. Entrée alimentation DC 12V
20. Haut-parleur 4Ω 5 ours
21. Haut-parleur
22. SÉLECTEUR DE VITESSE (33/45/78)
23. Support de bras de lecture
24. INTERRUPTEUR M/A, ARRÊT AUTOMATIQUE
25. Support de bras de lecture
26. Tête de lecture
29. Levier de bras

ALIMENTATION

Utilisez toujours l'AC
Adaptateur secteur
Entrée 100-240V~ 50/60Hz 0.5A
sortie 12.0V ⎓ 1.0A

Les adaptateurs secteurs fournis peuvent uniquement être utilisés sur une alimentation secteur de 100-240V ~ 50/60Hz.
L'adaptateur secteur fourni ne peut en aucun cas être utilisé sur un autre type d'alimentation.

Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très faible, mettre le bas de qu'aucune opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 10 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

Attention:

L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez donc pour aucun autre usage.

- Éteignez l'appareil avant de débrancher l'adaptateur secteur afin d'éviter d'abîmer le lecteur.
- En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale.
- Placez l'appareil à proximité de la prise murale et veillez à ce que cette dernière reste facilement accessible. En cas de dysfonctionnement, débranchez l'adaptateur secteur immédiatement de la prise murale.
- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Afin de débrancher complètement l'appareil, retirez l'adaptateur secteur de la fait l'adaptateur de la prise secteur.
- Ne branchez pas l'adaptateur secteur abîmé. Placez le câble d'alimentation de manière sûre et de façon à ne pas le coincer ou l'écraser. Si le câble est endommagé, contactez un service de réparation.

MISE EN MARCHE ET ARRET DE L'APPAREIL

1. Placez l'interrupteur POWER ON/OFF sur la position "ON" à l'arrière de l'appareil pour passer l'appareil en mode veille. Appuyez sur la touche **STANDBY** pour allumer l'appareil. Appuyez sur la touche **STANDBY** pour mettre l'appareil en mode veille.
2. Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'appareil, appuyez sur le bouton **STANDBY**, puis placez l'interrupteur POWER ON/OFF sur la position "OFF" à l'arrière de l'appareil.

CHOIX DE LA FONCTION

La fonction (FM/CD/ USB/ PHONO/ AUX/BLUETOOTH) peut être choisie en appuyant plusieurs fois sur la touche **FONCTION**.

ÉCOUTE DE LA RADIO

1. Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner le mode FM jusqu'à ce que le message FM apparaisse.
2. Tournez rapidement la molette d'Accord (**TUNING**) dans le sens horaire ou anti-horaire. La radio recherche alors automatiquement une station vers le haut ou vers le bas et se verrouille sur une station forte.
3. Réglez le volume au niveau souhaité

Mémorisation automatique:

En mode FM, Appuyez et maintenez pendant quelques secondes sur ▶|| et l'appareil mémorisera automatiquement les 20 premières station de la bande FM. Lorsque vous mémorisez sur une station déjà préréglée, celle-ci sera effacée et remplacée par la nouvelle station mise en mémoire.

Ecoute des stations préréglées

1. Appuyez sur |◀◀ / ▶▶| et reconnaître l'opération autant de fois que nécessaire pour sélectionner la station désirée.
2. Réglez la commande VOLUME sur le niveau de votre choix.

ÉCOUTE DES DISQUES/ CD

1. Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner le mode CD jusqu'à ce que le message CD apparaisse sur l'écran.
2. Appuyez sur ⏏ pour ouvrir le tiroir de disque, L'écran affiche « OPEN », insérez un disque avec l'étiquette orientée vers le haut, appuyez à nouveau sur ⏏ pour fermer le compartiment.
3. Après quelques secondes, le nombre total de pistes apparaîtra sur l'écran pendant quelques secondes et la lecture commencera automatiquement.
4. Appuyez une fois sur la touche ▶|| pour passer à la plage suivante ou appuyez plusieurs fois pour avancer rapidement plusieurs pistes à la fois. Appuyez sur |◀◀ pour revenir au début de la plage en cours ou appuyez plusieurs fois pour revenir aux plages précédentes.
5. Pendant la lecture, utilisez la touche ▶|| pour mettre momentanément la piste en cours. Appuyez sur la touche ▶|| pour lire de plus pour reprendre la lecture.
6. Appuyez sur ■ pour arrêter la lecture.

Enlever l'appareil USB

Assurez-vous d'arrêter la lecture et d'éteindre l'unité avant d'enlever l'appareil USB pour éviter d'endommager l'appareil USB et le système.

Remarque:

Il existe de nombreux modèles de périphériques USB. Nous ne pouvons garantir que l'appareil soit compatible avec tous les périphériques USB. Nous ne garantissons pas non plus la compatibilité, veuillez en essayer un autre.

Il se peut que certains périphériques sur le périphérique USB ne puissent être lus. En effet, certains formats spéciaux ne sont pas compatibles avec cet appareil.

ÉCOUTER UN DISQUE

1. Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner le mode phonographe jusqu'à ce que le voyant PHONO apparaisse à l'écran.
2. Placez la protection du tiroir de disque sur la position « OPEN ».
3. Placez un disque sur le plateau du tourne-disque et choisissez la vitesse nécessaire (33/45/78) en appuyant sur le bouton **SPEED**.

REMARQUE: Si vous jouez vous-même des disques, placez l'adaptateur à 45 tours sur l'axe central.

4. Soulevez le levier de bras pour lever le bras de lecture et déplacez doucement le bras de lecture sur la position désirée sur le disque, abaissez le levier de bras et le bras de lecture descend doucement sur le disque pour commencer à lire le disque.
5. Réglez le volume au niveau désiré.
6. En fonctionnant AU MOINS UNE MINUTE après avoir mis ON, le disque s'arrêtera automatiquement une fois terminé (pour certains enregistrements vinyle, ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne seront pas à la fin). Si l'interrupteur d'arrêt automatique est désactivé (OFF), l'enregistrement ne s'arrêtera PAS automatiquement une fois terminé.

Remarque:

Certaines types d'enregistrements peuvent avoir une zone d'arrêt automatique en dehors de la limite prédéfinie, de sorte que la zone de silence risque peut s'arrêter sur la fin de la chanson. Si cela se produit, réglez le commutateur AUTO-STOP sur la position «OFF». Ceci permet à l'enregistrement d'être à jusqu'à la fin, mais pas d'arrêter automatiquement à la fin de l'enregistrement. Vous devez relever manuellement le bras de lecture et le replacer sur le support du bras puis éteignez l'interrupteur d'arrêt automatique du tourne-disque de tourner.

IMPORTANT:

Maintenez vos n'arrêtez pas le tourne disque manuellement. Déplacer ou secouer le plateau du tourne-disque sans faire le crochet du bras de lecture pourrait abouti à des dégâts sur le bras de lecture ou sur la pointe.

GB **Read the instructions carefully before operating the unit.**

DE **Lela este manual con atenção antes de qualquer utilização.**

DE **Bitte lesen sie dieses handbuch vor dem gebrauch des gerätes sorgfältig durch.**

IT **Antes de utilizar este aparato, lea atentamente las siguientes instrucciones.**

NL **Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'appareccho.**

NL **Lees deze handleiding aandachtig voor u het toestel gebruikt.**

Automatic storage

Press and hold ▶|| for few seconds and the unit will automatically save the first 20 FM stations. When you store on a station already preset, the previous station will automatically be cleared and replaced by the new station.

Listen to a preset station

1. Press |◀◀ / ▶▶| and repeat the operation as many times as necessary to select your station.
2. Adjust the volume to the desired level.

LISTENING TO THE CD DISC/MP3

1. When the unit is on, press **FUNCTION** button to select the CD mode until CD indicator appears on display.
2. Press ⏏ to open the disc tray. Display shows "OPEN", insert a disc with label side facing up. Press again ⏏ to close the disc tray. The display will show "--" for few seconds.
3. The total number of track will appear on display and playback starts automatically.
4. Press ▶|| to skip forward to the next track or press repeatedly to skip forward several tracks. Press |◀◀ return to the beginning of the track, or press repeatedly to skip backwards several tracks.
5. During playback, press ▶|| to pause playback. Press ▶|| again to resume playback.
6. Press ■ to stop playback.

USB PLABACK

1. Connect a USB device containing MP3 files or MP3 player to the USB port.
2. When the unit is on, press **FUNCTION** button to select the USB mode until USB indicator appears on display.
3. Adjust the volume to the desired level.
4. Press |◀◀ / ▶▶| to skip forward to the next track or press repeatedly to skip several tracks.Press |◀◀ return to the beginning of the track, or press repeatedly to skip backwards several tracks.
5. During playback, press ▶|| to pause playback. Press ▶|| again to resume playback.
6. Press ■ to stop playback.

Removing the USB device

Ensure that the unit is in stop playback and turn the unit OFF before removing the USB device to avoid damaging the USB and system.

Note:

- There are many USB devices in the market. We cannot guarantee to support all different models. Please try another if yours is not supported.
- The unit might not support all the multimedia files stored in USB because it includes some special playback processes which might not be compatible with the procedure of this unit.

LISTENING TO THE PHONO

1. When the unit is on, press **FUNCTION** button to select the phono mode until PHONO indicator appears on display.
2. Remove the stylus cover from the stylus and release the Tone arm rest.
3. Set the speed (33/45/78) according to the speed used on the record disc.
4. Turn on the power switch.

NOTE: If you are playing 45RPM singles, place the 45 RPM adapter on the center spindle.

5. Push up the 33 & 45 RPM selector switch to the 33 RPM position and gently move the tone arm to the desired position onto the record. Push down the lift lever, move the tone arm slowly onto the record and lower the lift lever.
6. Adjust the volume to the desired level.
7. If the AUTO STOP ON/OFF Switch is turned ON, the record will stop automatically when playback ends. If Auto Stop switch is turned OFF, record will NOT stop automatically when playback ends.

Caution:

Certain types of records may have an auto-stop area outside the preset limit, so the turntable may stop before the end of the record. If this occurs, set the AUTO-STOP switch to the "OFF" position. This allows the record to play to the end, but please note that it will not stop automatically. You must manually return the tone arm and place it back in the rest and then turn off the power to prevent the turntable from spinning.

IMPORTANT:

Do not turn or stop the Turntable platter manually. Moving or jarring the Turntable platter without securing the Tone Arm may cause damage to the Tone Arm or Stylus.

CONNECTING AUXILIARY SOURCE

1. Connect your auxiliary source (e. g. mp3 player) to the **AUX IN** jack (3.5mm) on back of unit, source can be turned on.
2. Press **FUNCTION** button repeatedly to select unit "AUX" until "AUX" indicator appears on display.
3. Start playback from your auxiliary source.
4. Adjust the volume to desired level.
5. To stop playback, disconnect your auxiliary source from the **AUX IN** jack.

BLUETOOTH FUNCTION

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth® SIG, Inc. and any use of such marks by New One S.A.S is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Pairing a Bluetooth Device

1. When the unit is ON, press **FUNCTION** button repeatedly to select Bluetooth mode. The display will show "BT" for a few seconds. The Bluetooth indicator will start to blink rapidly.
2. On the Bluetooth device, search for Bluetooth devices. Select "MUSE MT-112 W" from the Device List. (Refer to the user manual of the device to be connected for detailed operations.) You will hear an audible confirmation tone from the speakers.
3. If a password is required, enter "0000" (four zeros).
4. The Bluetooth indicator will stop blinking and remain lit when pairing is successful.

Note on disc

- Do not use irregular shape CDs (example: heart-shaped, octagonal ones). It may result in malfunctions.
- Do not place more than one disc in the disc compartment.
- Do not try to open the disc compartment during playing.
- If there is a scratch, dirt or fingerprint on the disc, it may cause tracking error. Before playing, clean the disc with a cleaning cloth. Wipe the disc from the center out. Don't store discs in high humidity, high temperatures or high humidity, they can become warped. After playing, store the disc in its case.

Important Note

- Before transporting the unit, remove the disc from the disc compartment.

SAFETY INFORMATION

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover (or back). There are no user serviceable parts inside the unit. Refer all servicing to qualified personnel.

The lightening flash with arrowhead symbol within the triangle is a warning sign alerting the user of "dangerous voltage" inside the unit.

The exclamation point within the triangle is a warning sign alerting the user of important instructions accompanying the product.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION: Invisible laser radiation when open and interlocks defeated. Avoid exposure to beam. Class 1 laser product.

WARNING!

- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- No naked flame sources, such as lighted candles should be placed on the unit.
- The use of apparatus in moderate climates.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
- Do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
- Use replacement part as specified by the manufacturer.
- AC adaptor is used as the disconnect device. It shall remain readily operable and should not be obstructed during intended use. To be completely disconnected the apparatus from supply mains, the AC adaptor of the apparatus shall be disconnected from the mains socket outlet completely.
- Never use an AC adaptor that is damaged, route power lead in a safe manner and make sure it is not subjected to trapping or pinching. If the power lead is damaged refer to a qualified service agent.
- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

IMPORTANT:

- To reduce the risk of electric shock, please note that Waste electrical products should not be disposed with household waste. Recycling facilities exist. Check with your municipality or ask your dealer for advice. (Directive for Waste Electrical and Electronic Equipment)

RADIO

FM 87.5-108MHz

HEADPHONE OUTPUT

Version Bluetooth: V2.1+ EDR
Bluetooth: 2.402-2.48Ghz
Puissance de sortie des RF (fréquences radios): 4dBm
Distance de fonctionnement:
Jusqu'à 10 mètres mesures en espace ouvert (les murs et les structures peuvent affecter la portée de l'appareil)

Le modèle et les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiés sans notification préalable.

MAINTENANCE

Nettoyage

Veillez à mettre l'appareil hors tension et à déconnecter l'adaptateur secteur avant de le nettoyer.

- Utilisez un chiffon doux, propre et sec. Dépoussiérez régulièrement les orifices de ventilation à l'arrière ou sur les côtés de l'appareil.
- L'utilisation de solvants chimiques abrasifs ou à base d'alcool peut endommager l'appareil.
- Si un objet ou un liquide entre dans l'appareil, débranchez immédiatement ce dernier et faites-le contrôler par un technicien agréé.

Remarques sur les disques

- N'utilisez pas de disques de forme irrégulière (exemple : en forme de cœur, octogonaux). L'appareil pourrait présenter des dysfonctionnements.
- Ne placez pas plus d'un disque dans le compartiment à disques.
- N'essayez pas d'ouvrir le compartiment du disque pendant la lecture.
- Si le disque est rayé, sale ou maculé de traces de doigts, l'appareil peut ne pas fonctionner. Avant la lecture, nettoyez le disque au moyen d'un chiffon. Procédez du centre vers l'extérieur. N'exposez pas les disques dans des endroits présentant des températures élevées ou une humidité importante, ils pourraient se déformer. Après la lecture, replacez vos disques dans leur boîtier.

Remarque importante

- Retirez le disque du compartiment si l'appareil doit être transporté.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION: Pour réduire le risque de choc électrique, ne démontez pas l'appareil. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez tout entretien à un technicien qualifié.

La symbole de l'éclair terminé par une flèche à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » dans l'appareil.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'importantes instructions dans le manuel accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

ATTENTION: Radiations laser invisibles lorsque les dispositifs de sécurité sont ouverts ou hors service. Éviter toute exposition au faisceau. Appareil à laser de classe 1.

AVERTISSEMENT:

- Veillez à assurer une ventilation suffisante et ne couvrez pas les orifices de ventilation de l'appareil.
- Ne placez pas de bougie sur ou à proximité de l'appareil.
- Utilisez cet appareil dans des climats tempérés.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures.
- Prévoyez un espace de 5 cm minimum autour de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante.
- Ne placez pas de récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil.
- La plaque signalétique se trouve à l'arrière de l'appareil.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni pour cet appareil.
- Ne jetez pas les piles à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur.

L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Afin de débrancher complètement l'appareil, retirez l'adaptateur secteur de la fait l'adaptateur de la prise secteur.

Ne branchez pas l'adaptateur secteur abîmé. Placez le câble d'alimentation de manière sûre et de façon à ne pas le coincer ou l'écraser. Si le câble est endommagé, contactez un service de réparation.

N'utilisez pas votre casque ou vos écouteurs à un niveau de volume trop élevé afin d'éviter le risque de perte auditive.

Si à l'avenir, vous devez vous débarrasser de ce produit, sachez que les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les autres ordures ménagères. Des installations destinées au recyclage existent. Vérifiez auprès de votre municipalité ou demandez à votre revendeur des conseils. (Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)

Nos émilieues peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: www.quefairedesmesdechets.fr

GB **TURNTABLE MICRO SYSTEM**

LOCATION OF CONTROLS

1. Tuning knob
2. USB port
3. STANDBY indicator
4. **STANDBY** button
5. **FUNCTION** button
6. |◀◀ PREV (Tuning / Preset stations-)
7. ▶▶| NEXT (tuning / Preset stations+)
8. ▶|| PLAY/PAUSE (Play/Pause)/ ATS (Auto scan and preset radio stations)
9. ■ STOP button
10. **RECORD** button
11. BLUETOOTH indicator
12. RECORD indicator
13. ⏏ To open / close disc tray
14. Volume control

POWER SUPPLY

Using the AC adaptor

AC adaptor:
Input 100-240V ~ 50/60Hz 0.5A
Output 12.0V ⎓ 1.0A

The supplied AC adaptor is suitable for use on AC main supplies of 100-240V ~ and should only be connected to a mains supply within these parameters.

In a concern of saving energy, when playback has reached to the end or listening volume is set at a very low level and no control is operated on the device for a period of 10 minutes, the unit will automatically switch to Standby mode.

Cautions:

- The AC adaptor included with this unit is for its use only. Do not use it with other equipment.
- Turn off the unit before connecting the AC adaptor to the unit so as to avoid the unit being damaged.
- When the unit is not going to be used for long time, disconnect the AC adaptor from the AC outlet.
- Be sure to use it near the wall outlet and easily accessible. If a malfunction occurs, disconnect the plug from the wall outlet at once.
- The AC adaptor is used as the disconnect device. It shall remain readily operable and should not be obstructed during intended use. To be completely disconnected the apparatus from supply mains, the AC adaptor of the apparatus shall be disconnected from the mains socket outlet completely.
- Never use an AC adaptor that is damaged, route power lead in a safe manner and make sure it is not subjected to trapping or pinching. If the power lead is damaged refer to a qualified service agent.

TURNING ON/OFF THE UNIT

1. To slide the POWER ON/OFF switch to "ON" position on back of unit to go to the standby mode, the STANDBY indicator turns RED, then press **STANDBY** button to turn the unit ON.
2. To power off the unit, press the **STANDBY** button, then slide the POWER ON/OFF switch to "OFF" position on back of unit.

SELECTING FUNCTION

The function (FM/ CD/ USB/ PHONO/ AUX/ BLUETOOTH) is selected by pressing **FUNCTION** button repeatedly.

LISTENING TO THE RADIO

1. When the unit is on, press **FUNCTION** button to select the FM mode until FM indicator appears on display.
2. Fast rotate **TUNING** knob clockwise or anti-clockwise. The radio will automatically search a station upward or downward and stop at a strong station.
3. Adjust the volume to the desired level.

USING HEADPHONES / EARPHONES (NOT INCLUDED)

Maximum output voltage ≤ 150Mv
HEADPHONE VOLUME WARNING

Connect earphones with the volume set low and increase it if required. Prolonged listening through some earphones at a high volume setting can result in hearing damage. When headphones/earphones are connected, no sound will be emitted from the unit's speaker. Caution: Avoid listening to sound at levels which may be harmful to your ears.

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

USING THE RCA LINE OUT JACK

Connect one end of Audio cable (cable not included) to the LINE OUT jack on the rear of unit and other end of cable connect to the RCA IN jack or AUX in jack of your other audio device (amplifier).

1. Turn on your audio device equipment.
2. Select one of your favorite mode (PHONO, USB, AUX IN) and start your mode playback.

HOW TO REPLACE THE TURNTABLE STYLUS (NEEDLE)

Removing the Stylus (needle) needed from the Cartridge

1. Raise Tone Arm.
2. To remove the old stylus needle, Place a screwdriver at the tip of the stylus and push downward as shown in direction "A".
3. Remove the stylus by pulling the stylus forward and pushing downward.

Installing the Stylus

1. Hold the tip of the stylus and insert the stylus by pressing as shown in direction "B".
2. Push the stylus upward as in direction "C" until the stylus locks into the tip position.

TIPS FOR BETTER TURNTABLE PERFORMANCE

1. When opening or closing the turntable cover, handle it gently, gripping it either at the centre or at each side.
2. Do not touch the needle tip with your fingers; avoid bumping the needle against the turntable platter or cover.
3. Frequently clean the needle tip-use a soft brush in a "back-to-front" motion only.
4. If you must use a needle cleaning fluid, use very sparingly.
5. Gently wipe the dust cover and turntable housing with a soft cloth. Use only a small amount of fluid when cleaning the dust cover, the turntable and dust cover.
6. Never apply harsh chemicals or solvents to any part of the turntable system.

Hereby, NEW ONE S.A.S. declares that this MUSE MT-112 W is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at www.muse-europe.com.

SPECIFICATIONS

GENERAL

Power:
AC ADAPTOR: Input AC 100-240V ~ , 50/60Hz; Output: DC 12V 12.0V 1.0A

RADIO

FM radio: 87.5-108MHz

BLUETOOTH

Bluetooth Version: V2.1+ EDR
Bluetooth: 2.402-2.48Ghz
Max. Output power:
Working Distance:
Up to 10 meters measured in open space (wall and structures may affect range of devices).

Specifications and appearance are subject to change without notice.

MAINTENANCE

Cleaning

Be sure to switch unit off and disconnect the AC adaptor before maintaining the unit.

- Use soft, dry, clean cloth. Regularly dust the vents at the back or sides.
- Do not use chemical solvents or abrasive cleaners as damage to appliance may occur.
- If an object or liquid enters inside the appliance, unplug it immediately and have it checked by an authorized engineer.

Note on disc

- Do not use irregular shape CDs (example: heart-shaped, octagonal ones). It may result in malfunctions.
- Do not place more than one disc in the disc compartment.
- Do not try to open the disc compartment during playing.
- If there is a scratch, dirt or fingerprint on the disc, it may cause tracking error. Before playing, clean the disc with a cleaning cloth. Wipe the disc from the center out. Don't store discs in high humidity, high temperatures or high humidity, they can become warped. After playing, store the disc in its case.

Important Note

- Before transporting the unit, remove the disc from the disc compartment.

SAFETY INFORMATION

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover (or back). There are no user serviceable parts inside the unit. Refer all servicing to qualified personnel.

The lightening flash with arrowhead symbol within the triangle is a warning sign alerting the user of "dangerous voltage" inside the unit.

The exclamation point within the triangle is a warning sign alerting the user of important instructions accompanying the product.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION: Invisible laser radiation when open and interlocks defeated. Avoid exposure to beam. Class 1 laser product.

WARNING!

- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- No naked flame sources, such as lighted candles should be placed on the unit.
- The use of apparatus in moderate climates.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
- Do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
- Use replacement part as specified by the manufacturer.
- AC adaptor is used as the disconnect device. It shall remain readily operable and should not be obstructed during intended use. To be completely disconnected the apparatus from supply mains, the AC adaptor of the apparatus shall be disconnected from the mains socket outlet completely.
- Never use an AC adaptor that is damaged, route power lead in a safe manner and make sure it is not subjected to trapping or pinching. If the power lead is damaged refer to a qualified service agent.
- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

IMPORTANT:

- To reduce the risk of electric shock, please note that Waste electrical products should not be disposed with household waste. Recycling facilities exist. Check with your municipality or ask your dealer for advice. (Directive for Waste Electrical and Electronic Equipment)

PT **MICRO SISTEMA DE GIRA-DISCOS**

DESCRIÇÃO DO APARELHO

1. Botão giratório
2. Porta USB
3. Botão STANDBY
4. Botão **STANDBY**
5. Botão **FUNÇÃO**
6. Botão |◀◀ ANTERIOR/Estações memorizadas
7. Botão ▶|| PAUSA/LEITURA/Estações memorizadas
8. Botão ▶|| PLAY/PAUSE (REPRODUZIR/ PAUSA)/ATS (Busca automática e memorização de estações de rádio)
9. Botão ■ PARAR
10. Botão **GRAVAR**
11. Botão numérico 0/CORO
12. Velocidade de rotação (33 1/3 ou 45 rotações)
13. Botão ⏏ ABRIR / FECHAR
14. Botão **VOLUME**
15. Cabo da antena FM
16. Entrada de auxiliares
17. Tomada de saída
18. Entrada de saída do dispositivo externo
19. Interruptor de POWER ON/OFF
20. Entrada DC IN de 12V
21. Adaptador 4ΩPR2
22. 5 Ours
23. Seletor de velocidade (33/45/78)
24. Braço de Leitura
25. Interruptor de PARAR AUTOMATICAMENTE (LIGAR/ DESLIGAR)
26. Descanso do braço de leitura
27. Cabeça
28. Eixo
29. Alavanca de elevação

FONTE DE ENERGIA

Utilize o adaptador AC
Adaptador de corrente:
Entrada 100-240V~ 50/60Hz 0.5A
Saída 12.0V ⎓ 1.0A

O adaptador AC fornecido é adequado para uso em fontes principais AC de 100-240V ~/~ AC e só deve ser conectado a uma fonte de alimentação destes parâmetros.

Para poupar energia, quando a reprodução chegar ao fim ou o volume é ajustado num nível muito baixo e nenhum controle é operado no dispositivo por um período de 10 minutos, a unidade passará automaticamente para o modo de Standby.

Cuidados:

- O adaptador de corrente fornecido destina-se apenas a ser utilizado com este aparelho. Não o utilize para outros fins.
- Desligue o aparelho antes de desligar o adaptador de corrente para não danificar o leitor.
- Se não for utilizar o aparelho durante um longo período, desligue o adaptador de corrente da tomada.
- Coloque o aparelho perto de uma tomada de parede e certifique-se de que esta está de fácil acesso. Em caso de avaria, desligue imediatamente o aparelho da tomada de parede.
- O adaptador de corrente permite desligar o aparelho. Deve ser mantido facilmente acessível durante a utilização. Para cortar completamente a alimentação do aparelho, retire o adaptador efectivamente da tomada eléctrica.
- Nunca utilize um adaptador de corrente danificado. Coloque o cabo de alimentação de forma segura e de modo a que não fique preso nem esmagado. Se o cabo estiver danificado, contacte um serviço de reparação.

LIGAR / DESLIGAR A UNIDADE

1. Deslize o botão POWER ON/OFF LIGAR/DESLIGAR para a posição "LIGAR" na parte traseira da unidade para ativar no modo de STANDBY - o indicador STANDBY fica VERMELHO. Pressione o botão **STANDBY** para ligar a unidade.
2. Quando tiver terminado de utilizar a unidade, prima o botão **STANDBY** e deslize o interruptor de ligar/ DESLIGAR/DESLIGAR para a posição "DESLIGAR" na parte traseira da unidade.

SELECIONAR FUNÇÃO

Quando a unidade estiver LIGADA, prima repetidamente o botão **FUNÇÃO** para selecionar a função cíclica desejada: FM, CD, USB, PHONO, AUX, Bluetooth.

OUVIR RÁDIO FM

1. Quando a unidade estiver ligada, prima o botão **FUNÇÃO** para selecionar o modo FM até que o indicador FM apareça no visor.
2. Gire rapidamente o botão de **TUNING** no sentido horário ou anti-horário. O rádio buscará automaticamente por uma estação acima ou abaixo, e irá parar quando uma estação de sinal forte for encontrada.
3. Ajuste o volume para o nível desejado.

Armazenamento automático

Prima e segure ▶|| por alguns segundos e a unidade guarda automaticamente os primeiros 20 Emissoras FM. Quando armazenar uma estação já predefinida, a estação anterior irá ser automaticamente apagada e substituída pela nova estação.

Ouvir uma estação predefinida

1. Prima |◀◀ / ▶▶| repetidamente para selecionar a estação predefinida.
2. Ajuste o volume para o nível desejado.

OUVIR CD/MP3

1. Quando a unidade estiver ligada, prima o botão **FUNÇÃO** para selecionar o modo CD até que o indicador CD apareça no visor.
2. Prima ⏏ para abrir o tabuleiro de disco. O visor irá mostrar "ABERTO", insira um disco com a etiqueta virada para cima e prima novamente ⏏ para fechar o compartimento. O visor irá mostrar -- por alguns segundos.
3. O número total de faixas aparecerá no visor e a reprodução será iniciada automaticamente.
4. Prima ▶|| para avançar para a faixa seguinte ou repetidamente para saltar várias faixas. Prima |◀◀ retornar ao início da faixa, ou prima repetidamente para pular para trás várias faixas anteriores.
5. Durante a reprodução, prima ▶|| para colocar rapidamente a unidade em pausa. Prima ▶|| para suspender momentaneamente a reprodução da faixa. Prima novamente ▶|| para retomar a reprodução.
6. Prima ■ para parar a reprodução.

REPRODUZA DE USB

1. Conecte um dispositivo USB que contenha ficheiros MP3 ou um leitor MP3 à porta USB.
2. Quando a unidade estiver ligada, prima o botão **FUNÇÃO** para selecionar o modo USB até que o indicador USB apareça no visor.
3. Ajuste o volume para o nível desejado.
4. Prima |◀◀ / ▶▶| repetidamente para selecionar a faixa predefinida.
5. Durante a reprodução, prima ▶|| para colocar rapidamente a unidade em pausa. Prima ▶|| para suspender momentaneamente a reprodução da faixa. Prima novamente ▶|| para retomar a reprodução.
6. Prima ■ para parar a reprodução.

Remover o dispositivo USB

Certifique-se de que a unidade está em modo de reprodução e desligue a unidade antes de remover o dispositivo USB para evitar danos na USB e no sistema.

Nota:

- Existem muitos dispositivos USB no mercado. Nós não podemos garantir que suporta todos os diferentes modelos. Experimente outro se o seu não for suportado.
- A unidade pode não suportar todos os arquivos multimédia armazenados em USB, pois inclui alguns procedimentos de reprodução especial que pode não ser compatível com o procedimento desta unidade.

OUVIR DA CAPSULA FONOCAPTORA

1. Quando a unidade estiver ligada, prima o botão **FUNÇÃO** para selecionar o modo fono até que o indicador FONO apareça no visor.
2. Remova a tampa da agulha e solte o apoio do braço de leitura.
3. Coloque um disco de vinil no prato giratório e selecione a velocidade desejada (33/45/78) de acordo com o disco de vinil.
4. Ligue a unidade.

NOTA: Se estiver a reproduzir discos de 45RPM, coloque o adaptador de 45 RPM no eixo central.

4. Empurre a alavanca de elevação para cima para levantar o braço de leitura e mova cuidadosamente o braço de leitura para a posição desejada para o disco de vinil, empurre para baixo a alavanca de elevação, o braço de leitura lentamente para o disco de vinil para começar a reproduzir o disco.
5. Ajuste o controle de VOLUME para o nível desejado.
6. Ao FUNCIONAR PELO MENOS UM MINUTO após ligar, o disco irá parar automaticamente quando terminar (para alguns discos de vinil, eles não irão parar até chegar ao fim). Se

3. Drücken Sie die Taste |◀◀ /▶▶| zur Auswahl von ENIN (Aufnahme eines einzelnen Titels) oder ALLE (Aufnahme der gesamten CD).
- **Einzelnen Titel der CD aufnehmen:**
<A> Wählen Sie „ENIN“; das entsprechende Icon erscheint im Display. Drücken Sie die **REC**-Taste, um die Aufnahme zu beginnen.
<B> Im Display erscheint die Anzeige „001“. Drücken Sie dann die Taste |◀◀ /▶▶| zur Auswahl des aufzunehmenden Titels.
3. Drücken Sie die **REC**-Taste zum Bestätigen; die Aufnahme startet und das „USB“-Icon blinkt.
<D> Drücken Sie die STOP/II-Taste ■, um die Aufnahme zu beenden. Anderenfalls wird die Aufnahme am Ende des Titels automatisch beendet.
- **Gesamte CD aufnehmen:**
<A> Wählen Sie „ALLE“; das entsprechende Icon erscheint im Display. Drücken Sie die **REC**-Taste, um die Aufnahme zu beginnen.
<B> Die CD startet automatisch von vorn, um die Aufnahme zu starten. Das „USB“-Icon blinkt.
<D> Drücken Sie die STOP/II-Taste ■, um die Aufnahme zu beenden. Anderenfalls wird die Aufnahme am Ende der CD automatisch beendet.
4. Um eine aufgenommene Datei abzuspielen, drücken Sie wiederholt die Taste **FUNCTION** zur Auswahl des USB-Modus. Bis die USB-Anzeige im Display erscheint. Drücken Sie dann die Taste |◀◀ /▶▶|, um die letzte Datei zu wählen. Der USB-Gerät zu spielen, und starten startet automatisch.

GEBRAUCH EINES KOPFHÖRERS / OHRHÖRERS (NICHT ENTHALTEN)

Maximale Ausgangsspannung ≤ 150 mV
WARNUNG IN ZUSAMMENHANG MIT DER LAUTSTÄRKE BEIM GEBRAUCH DES KOPFHÖRERS
Vor dem Anstecken eines Kopfhörers zuerst die Lautstärke verringern; sie kann danach bei Bedarf wieder erhöht werden. Das längere Hören mit einem Kopfhörer bei großer Lautstärke kann zu Hörschäden führen. Einstellungen des Equalizers oder Ähnliches an das Gerät anpassen/ändern kann ebenfalls die Lautstärke des Ausgangsgeräts erhöhen.
Achtung: Vermeiden Sie große Lautstärken, sie schädigen Ihr Gehör.

Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht über längere Zeit hohen Lautstärken hören.

VERWENDUNG DES CINCH-AUSGANGS

Schließen Sie das eine Ende des Audiokabels (Kabel nicht im Lieferumfang) an LINE OUT-Buchsen an der Rückseite des Geräts an und das andere Ende des Kabels am Cinch- oder AUX-Eingang Ihres Audiogeräts.
1. Schalten Sie Ihre Audiogerät ein.
2. Wählen Sie den gewünschten Modus (PHONO, USB oder AUX IN) und starten Sie die Wiedergabe.

AUSWECHSELN DER PLATTENSPIELERNADEL

Entfernen Sie die Nadel aus der Kartusche
1. Heben Sie den Tonarm.
Um die alte Nadel zu entfernen, setzen Sie einen Schraubenzieher an die Spitze der Nadel und drücken sie nach oben und weg von in Punkt "A" gezeigt.
2. Entfernen Sie die Nadel, indem Sie sie nach vorne ziehen und nach unten drücken.

Einsetzen der Nadel
1. Halten Sie die Spitze der Nadel und führen Sie sie ein, indem Sie sie in Punkt "B" gezeigt, drücken.
2. Drücken Sie die Nadel nach oben, bis sie einrastet, wie in Punkt "C" gezeigt.

TIPPS ZUM OPTIMIEREN DER LEISTUNG

1. Wenn Sie den Deckel des Plattenspielers öfter schließen, gehen Sie vorsichtig vor. Greifen Sie den Deckel in der Mitte und schließen ihn.
2. Berühren Sie die Nadelspitze nicht mit Ihren Fingern. Vermeiden Sie jegliche Berührung mit der Nadel, um eine Beschädigung zu vermeiden.
3. Reinigen Sie die Nadelspitze nur mit einem weichen Pinsel in einer von hinten nach vorne gerichteten Bewegung.
4. Wenn Sie zur Reinigung der Nadel Reinigungsflüssigkeit benötigen, gehen Sie nur sehr sparsam damit um.
5. Wischen Sie den Staubschutz und den Plattenteller mit einem weichen Tuch ab. Benutzen Sie nur keine Mengen Reinigungsmittel zur Reinigung des Staubschutzes und des Plattentellers.
6. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien oder Lösungsmittel zur Reinigung jeglicher Teile des Plattenspielers.

NEW ONE S.A.S behält sich vor, jederzeit, dass dieser „MUSE MT-112 W“ den wesentlichen Anforderungen und anderen geltenden Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter www.muse-europe.com herunterladen.

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN
Stromversorgung: Eingang: 100 - 240V AC ~, 50/60 Hz; Ausgangsleistung: DC ⎓ 12.0V 1.0A

RADIO
FM 87.5-108MHz

BLUETOOTH
Bluetooth-Version: V2.1+ EDR
Bluetooth: 2.402-2.480Hz
RF-Ausgangsleistung (Radiofrequenz-Ausgangsleistung): 4dBm
Betriebsfrequenzbereich:
bis zu 10 Meter in offenen Räumen (Wände und Hindernisse können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen)

Das Modell und die technischen Spezifikationen können jederzeit unangekündigt geändert werden.

WARTUNG

Reinigung
Schalten Sie das Gerät aus und stecken Sie den Netzstromkapitel von Netzstrom ab, bevor Sie mit dem Reinigen beginnen.
Verwenden Sie ein weiches, sauberes und trockenes Lappen. Befreien Sie die Belüftungsöffnungen auf der Rückseite und an den Seiten des Geräts in regelmäßigen Abständen.
- Der Gebrauch von Lösemitteln, scheuernden Mitteln oder Mitteln auf Alkoholbasis kann das Gerät beschädigen.
Wenn ein Gegenstand oder Flüssigkeit in das Gerät eindringt, das Gerät sofort von der Stromsteckdose abziehen und von einem Fachmann prüfen lassen.

Hinweise zu Discs
- Verwenden Sie keine Discs mit ungewöhnlichen Formen (zum Beispiel: herzförmig, achteckig), Discs mit Beschriftungen verwenden.
- Legen Sie nicht mehrere Discs auf einmal in das Disc-Fach.
- Schließen Sie das Disc-Fach, bevor Sie versuchen, eine Disc abzuspielen.
- Eine zerkratzte, schmutzige, Mantlinge pressbeschädigte Disc wird nicht wiedergegeben werden. Vor der Wiedergabe die Disc mit einem Lappen abwischen. Immer von der Mitte nach außen abwischen. Verwenden Sie Discs nicht an Orten, an welchen hohe Temperaturen oder hohe Luftfeuchtigkeit auftreten. Sie können sich verformen. Legen Sie Ihre Discs nach dem Gebrauch in ihr Cover.

Wichtiger Hinweis
- Vor dem Transport des Geräts die eventuell vorhandene Disc herausnehmen.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

ACHTUNG: Um Elektroschockgefahr zu vermeiden, dürfen Sie dieses Gerät nicht öffnen. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Gerät selbst reparieren kann. Vertrauen Sie die Instandhaltung des Geräts einem Fachpersonal an.

Das in einem Pfeil enddende Blitzsymbol innerhalb eines Dreiecks weist den Benutzer auf die Gegenwart einer „gefährlichen Spannung“ im Gerät hin.

Das Ausrufezeichen im Inneren eines Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen hin, die sich in dem das Gerät begleitenden Handbuch befinden.

WARNUNG: UM BRAND- UND ELEKTROSCHOCKGEFAHR VORZUBEUGEN, DÜRFEN SIE DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

ACHTUNG: Beim Umgehen der Sicherheitsvorrichtungen oder wenn diese defekt sind, kann das Gerät unsichtbare Laserstrahlung freisetzen, der Sie nicht ausgesetzt werden sollten. Vermeiden Sie jede Exposition mit dem Laserstrahl. Laserklasse 1 Laergerät: Kein Klasse

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER APPARAT
KLASSE 1 LASER PRODUKT

WARNHINWEIS:
- Achten Sie auf eine ausreichende Lüftung des Gerätes und lassen Sie die Lüftungsöffnungen des Gerätes unbedeckt.
- Stellen Sie keine Kerzen auf oder in die Nähe des Gerätes.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Achten Sie darauf, das Gerät keinem Tropfwasser auszusetzen.
- Planen Sie einen Abstand von mindestens 5 cm rund um das Gerät für eine ausreichende Belüftung ein.
- Platzieren Sie keine Behältnisse mit Flüssigkeit, wie zum Beispiel eine Vase, auf das Gerät.
- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Gerätes.
- Bitten achten Sie beim Entsorgen der verbrauchten Batterien auf den Umweltschutz. Batterien dürfen nicht verbrannt werden.
- Setzen Sie die Batterien keiner übermäßigen Wärme aus, wie zum Beispiel der Sonneneinstrahlung, dem Feuer oder sonstigen ähnlichen Wärmequellen.
- Unter Einwirkung vorübergehender elektrischer und/oder elektrostatischer Ereignisse, kann das Produkt Störungen aufweisen und es kann notwendig sein, die Standardeinstellungen wiederherzustellen.
- Der Netzstromadapter erlaubt das Abstecken des Geräts. Er muss während des Gebrauchs leicht zugänglich sein. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstromadapter von der Stromsteckdose abgesteckt werden.
- Verwenden Sie auf keinen Fall einen beschädigten Netzstromadapter. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es weder zusammengedrückt noch gequetscht wird. Ein beschädigtes Netzkabel muss von einem Fachmann repariert werden.
- Verwenden Sie Ihren Player oder Öhrhörer nicht mit zu hoher Lautstärke, um eine Gehörschädigung zu vermeiden.

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihrer nächstgelegenen Wertstoffsammelstelle. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Altfallgeräte).

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

IT IMPIANTO HI-FI COMPATTO CON GIRADISCHI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Manopola di sintonizzazione
2. Tasto REC
3. Spie di alimentazione
4. Tasto di sospensione
5. Tasto funzione
6. |◀◀ PREV (BUSCAR ANTERIORE)/ Asciattare indietro
7. ▶▶| NEXT (BUSCAR SEGUENTE)/ Ascoltare in avanti
8. Manopola del volume
9. Ricerca e la presidenziale automatica delle stazioni radio)
10. ■ arresto della riproduzione
11. ▶II riproduzione
12. Vibratore Bluetooth
13. Spia di registrazione
14. Manopola di selezione del vano CD
15. Antenna a filo FM
16. Vano CD
17. Antenna a filo FM
18. Uscita per dispositivi esterni
19. Interruttore di accensione ON/ OFF
20. Ingresso alimentazione DC 12V
21. Adattatore per 45 giri
22. Piatto
23. SELETTORE DI VELOCITA' DEL PIATTO (33/45RPM)
24. Braccio
25. Interruttore di autosospensione AUTO STOP (ON/OFF)
26. Testina
27. Contrappeso di contra punta
28. Perno centrale
29. Leva di sollevamento del braccio

PRESELEZIONE AUTOMATICA

In modalità FM, tenere premuto per alcuni secondi il pulsante ▶II ; l'apparecchio salva le automatico le prime 30 stazioni radio. Tuttavia, il numero di stazioni radio che possono essere memorizzate, la precedente stazione viene eliminata e sostituita dalla nuova stazione.

Accultore Bluetooth

Radio
FM radio: 87.5-108MHz

BLUETOOTH
Version Bluetooth: V2.1+ EDR
Bluetooth: 2.402-2.480Hz
Salida de corriente RF (radiofrecuencia): 4dBm
Distancia de reconocimiento: hasta 10 m. medidos en espacio abierto (la pared y las estructuras pueden afectar el rango del dispositivo)

El diseño y las especificaciones técnicas pueden modificarse sin notificación previa.

MANTENIMIENTO

Limpieza
Compruebe que ha apagado el aparato y que ha desenchufado el cable de alimentación antes de limpiarlo.
Utilice un paño suave, limpio y seco. Limpie regularmente los orificios de ventilación de la parte trasera del aparato y de los laterales.
- No utilice productos químicos abrasivos o a base de alcohol puede dañar el aparato.
- Si un objeto o líquido penetra en el aparato, desenchúfelo inmediatamente y póngase en contacto con personal técnico cualificado.

Información sobre los discos
- No utilice discos de formas irregulares (por ejemplo: en forma de corazón, octogonales, etc.).
- Puede producirse un fallo en el funcionamiento del aparato.
- No coloque varios discos en el aparato al mismo tiempo.
- No inserte ningún disco sin antes cerrar la bandeja de reproducción.
- Si el disco está rayado, sucio o tiene huellas marcadas, puede que el aparato no funcione correctamente. Antes de comenzar la reproducción, limpie el disco con un paño limpio. Frote la superficie del disco desde el centro hacia los bordes. No frote los discos en ligenes con movimientos circulares. No use disolventes como benceno, limpiadores de discos o aerosol antiestático para vinilos, pueden ser nocivos.

Nota importante
- Retire el disco del compartimento cuando transporte el aparato.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ATTENTION: Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

El símbolo del rayo con una flecha dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en el manual que acompaña al electrodoméstico.

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

ATENCIÓN: Radiación láser invisible en caso de apertura o fallo de los cierres de seguridad. Evite la exposición al láser. Producto láser de clase 1

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER APPARAT
KLASSE 1 LASER PRODUKT

ADVERTENCIAS:
- Para garantizar una ventilación adecuada del aparato, no obstruya los orificios de ventilación.
- No coloque objetos que contengan líquidos sobre el aparato.
- Utilice este aparato en climas templados.
- No coloque el aparato en lugares expuestos a salpicaduras o goteos.
- No coloque objetos con llamas encendidas, como velas, encima o cerca del aparato.
- No coloque objetos que contengan líquidos, como jarrones, encima o cerca del aparato.
- La placa de identificación se encuentra en la parte trasera del aparato.
- Desenchufe de fenómenos electrostáticos o eléctricos transitorios, pueden producirse fallos en el funcionamiento normal. Si esto ocurre, vuelva a poner en funcionamiento el aparato.
- El adaptador de red se utiliza para enchufar y desenchufar el aparato. El acceso al mismo debe permanecer despejado en todo momento. En caso de producirse un fallo en el aparato, ha de desenchufar el adaptador de red de la toma de pared.
- Para desconectar por completo el aparato de la red, saque el adaptador de alimentación de forma segura de manera que no pueda ser agitado o dañado de otro modo. Si el cable está dañado, contacte con un servicio de reparación.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable.
- No utilice sus cascos o auriculares a un nivel de volumen demasiado elevado: corre el riesgo de perder capacidad auditiva.

Si desea desheshacerse de este aparato, recuerde que ha de depositarlo en un lugar destinado al reciclado de aparatos eléctricos domésticos. Consulte a su ayuntamiento más cercano. Consulte a las autoridades locales o a su proveedor para obtener más información al respecto. (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO EXTERNO

GENERAL
Adapte 100-240V CA ~, 50/60Hz; Potencia de salida: DC ⎓ 12V 1000mA

Radio
FM radio: 87.5-108MHz

BLUETOOTH
Version Bluetooth: V2.1+ EDR
Bluetooth: 2.402-2.480Hz
Salida de corriente RF (radiofrecuencia): 4dBm
Distancia de reconocimiento: hasta 10 m. medidos en espacio abierto (la pared y las estructuras pueden afectar el rango del dispositivo)

El diseño y las especificaciones técnicas pueden modificarse sin notificación previa.

FUNCIÓN BLUETOOTH

Los logos y nombres *Bluetooth*® son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de New One S.A.S tiene sus respectivos licencias. Otras marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Emparejar un dispositivo Bluetooth
1. Con el aparato apagado, pulse el botón **FUNCIÓN** de la unidad repetidamente para seleccionar el modo Bluetooth. Cuando aparezca la palabra "BT" en la pantalla, el indicador de Bluetooth comenzará a parpadear rápidamente.
2. En el dispositivo Bluetooth, busque "MT-112W" de la lista de dispositivos.
(Para obtener el detalle de operaciones para conectarse, consulte el manual de usuario del dispositivo). Podría oír un sonido de confirmación en el dispositivo una vez conectado.
Sugerencia: si desea conectar su altavoz Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desconectar el altavoz actual primero y seguir los pasos anteriormente descritos para realizar una conexión nueva.
- En algunos dispositivos como computadoras, una vez realizado el emparejamiento, debe seleccionar la unidad del menú Bluetooth y elegir "Use as Audio Device (stereo) or similar" (Usar como dispositivo de audio (estéreo) o similar).
- El emparejamiento permanece intacto cuando lanzará su su dispositivo Bluetooth a su rango de comunicación. El emparejamiento se reconectará automáticamente cuando su dispositivo Bluetooth vuelva dentro del rango.
- Cuando vuelva a encender la unidad, se intentará la reconexión automática con el dispositivo Bluetooth que se haya emparejado más recientemente.

Utilizar un dispositivo Bluetooth
1. Con alguna unidad emparejada (ver la sección anterior),haga funcionar su dispositivo Bluetooth. El sonido se escuchará a través de los altavoces MT-112W.
2. Ajuste el volumen en el dispositivo Bluetooth. Presione nuevamente para retomar la reproducción.
3. Presione la pista que desee con **|◀◀ /▶▶|**.
4. Ajuste el volumen con los botones de Volumen. También puede ajustar el volumen en el dispositivo con el cual está empareado.

CODIFICACIÓN DE UN DISCO A USB

1. Conecte el dispositivo USB al puerto USB (asegúrese de que el dispositivo USB cuenta con el suficiente espacio para guardar la codificación).
2. Siga los pasos del 1 al 6 en la sección ESCUCHAR LA RADIO. Pulse el botón **FUNCIÓN** hasta que el icono de RECORDING y el icono de "USB" parpadeen, y a continuación la grabación comenzará.
3. Presione el ■ STOP (parada) para detener la codificación, el indicador de GRABACIÓN se apagará.
4. Para escuchar la grabación, presione repetidamente el botón **FUNCIÓN** hasta que el indicador de USB se muestre en pantalla para seleccionar el modo USB, y a continuación presione **|◀◀ /▶▶|** para buscar la última canción del USB y reproducirla automáticamente.

CODIFICACIÓN DE UN FM A USB

1. Conecte el dispositivo USB al puerto USB (asegúrese de que el dispositivo USB cuenta con el suficiente espacio para guardar la codificación).
2. Siga los pasos del 1 al 3 en la sección ESCUCHAR LA RADIO. Pulse el botón **FUNCIÓN** hasta que el icono de RECORDING y el icono de "USB" parpadeen, y a continuación la grabación comenzará.
3. Presione el ■ STOP (parada) para detener la codificación, el indicador de GRABACIÓN se apagará.
4. Para escuchar la grabación, presione repetidamente el botón **FUNCIÓN** hasta que el indicador de USB se muestre en pantalla para seleccionar el modo USB, y a continuación presione **|◀◀ /▶▶|** para buscar la última canción del USB y reproducirla automáticamente.

CODIFICACIÓN DE UN AUX IN A USB

1. Conecte el dispositivo USB al puerto USB (asegúrese de que el dispositivo USB cuenta con el suficiente espacio para guardar la codificación).
2. Siga los pasos del 1 al 5 en la sección CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO EXTERNO. Pulse el botón **FUNCIÓN** hasta que el icono de RECORDING y el icono de "USB" parpadeen, y a continuación la grabación comenzará.
3. Presione el ■ STOP (parada) para detener la codificación, el indicador de GRABACIÓN se apagará.
4. Para escuchar la grabación, presione repetidamente el botón **FUNCIÓN** hasta que el indicador de USB se muestre en pantalla para seleccionar el modo USB, y a continuación presione **|◀◀ /▶▶|** para buscar la última canción del USB y reproducirla automáticamente.

CODIFICACIÓN DE UN BLUETOOTH A USB

1. Conecte el dispositivo USB al puerto USB (asegúrese de que el dispositivo USB cuenta con el suficiente espacio para guardar la codificación).
2. Siga los pasos del 1 al 5 en la sección CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO EXTERNO. Pulse el botón **FUNCIÓN** hasta que el icono de RECORDING y el icono de "USB" parpadeen, y a continuación la grabación comenzará.
3. Presione el ■ STOP (parada) para detener la codificación, el indicador de GRABACIÓN se apagará.
4. Para escuchar la grabación, presione repetidamente el botón **FUNCIÓN** hasta que el indicador de USB se muestre en pantalla para seleccionar el modo USB, y a continuación presione **|◀◀ /▶▶|** para buscar la última canción del USB y reproducirla automáticamente.

CODIFICACIÓN DE UN CD A USB

1. Conecte el dispositivo USB al puerto USB (asegúrese de que el dispositivo USB cuenta con el suficiente espacio para almacenar la grabación).
2. Siga los pasos del 1 al 6 en la sección ESCUCHAR DISCO DE CD/MP3/Pulse el botón **REC** para comenzar con la grabación.
3. Pulse **|◀◀ /▶▶|** para elegir, UNA (grabar una única canción) o TODO (grabar todo el CD).
- **Grabar una única canción del CD:**
<A> Seleccione el icono "UNA" que aparece en pantalla, pulse el botón **REC** para confirmar la grabación.
<B> En la pantalla aparecerá "001", a continuación pulse **|◀◀ /▶▶|** para seleccionar la canción que desea grabar.
<C> Pulse DETENER para confirmar la selección y comenzar con la grabación, el icono de grabación comenzará.
<D> Pulse DETENER para detener la codificación o se detendrá automáticamente cuando la canción haya finalizado.
- **Grabar todo el CD:**
<A> Seleccione el icono "TODO" que aparece en pantalla, pulse el botón **REC** para confirmar la grabación.
<B> La grabación pulse de nuevo el botón **REC** para comenzar con la grabación, el icono de grabación comenzará.
<C> Pulse DETENER para detener la codificación o se detendrá automáticamente cuando la canción haya finalizado.
4. Para escuchar la grabación, pulse repetidamente el botón **FUNCIÓN** para seleccionar el modo USB hasta que el indicador de USB aparezca en la pantalla, y pulse **|◀◀ /▶▶|** para encontrar el último fichero en el USB, entonces la reproducción comenzará automáticamente.

USO DE CASCOS O AURICULARES (CABLE NO INCLUIDO)

Tensión de salida máxima ≤ 150 mV
ADVERTENCIAS SOBRE EL VOLUMEN DE LOS CASCOS O DE LOS AURICULARES
Disminuya el volumen antes de conectar los cascos o auriculares y auméntelo a continuación en caso de que sea necesario. Puede sufrir daños en el oído si escucha los cascos o un volumen elevado puede dañar el sistema auditivo. Cuando se utilicen cascos o auriculares, la salida de audio de los altavoces del aparato se desactivará en modo USB.
Atención: No utilice los cascos o auriculares a un volumen demasiado alto. Podría dañar su sistema auditivo.

Evite evitar posibles daños en el oído, no escuche a un volumen elevado durante largos períodos.

USO DE LA TOMA DE SALIDA RCA

Conecte un extremo del cable de audio (cable no incluido) a la toma LINE OUT de la unidad, y el otro extremo del cable a la entrada AUX IN de su altavoz o amplificador.
1. Encienda su otro equipo de audio
2. Seleccione el modo que prefiera (PHONO, USB o AUX IN) y comience la reproducción.

CÓMO SUSTITUIR LA AGUJA DEL TOCADISCOS

Retirar la aguja del cartucho
1. Alce el brazo fonocaptor.
Para desmontar la aguja usada, coloque un destornillador en la punta de la aguja y empuje hacia abajo como se muestra en la dirección "A".
2. Retire la aguja tirando de ella hacia delante y luego empujándola hacia abajo.

Instalación de la aguja nueva
1. Sujete la punta de la aguja e introdúzcala presionando como se muestra en la dirección "B".
2. Empuje la aguja hacia arriba como se muestra en la dirección "C" hasta que la aguja quede fijada en la posición de la punta.

CONSEJOS PARA UN MEJOR USO DEL TOCADISCOS

1. Cuando abra o cierre la tapa del tocadiscos, hágalo con cuidado, agarrándola o por el centro o por los lados.
2. No toque la punta de la aguja con sus dedos; evite que la aguja sufra sobre el plato del tocadiscos o el borde del disco.
3. Limpie con frecuencia la punta de la aguja con un cepillo suave, siguiendo un movimiento desde la parte trasera hacia delante.
4. Si tuviera que usar un líquido limpiador de la aguja de tocadiscos, hágalo en pequeñas cantidades. Limpie la tapa guardapolvos y el exterior del tocadiscos con un trapo suave. Use solo una pequeña cantidad de detergente no agresivo para limpiarlos.
5. No aplique productos químicos abrasivos ni disolventes sobre ninguna de las partes del tocadiscos.

Por la presente, NEW ONE S.A.S declara que el « MUSE MT-112 W » cumple con los requerimientos esenciales y otras provisiones aplicables de la Directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad podrá consultarse en www.muse-europe.com

Presselazione automatica:

In modalità FM, tenere premuto per alcuni secondi il pulsante **▶II** ; l'apparecchio salva le automatico le prime 30 stazioni radio. Tuttavia, il numero di stazioni radio che possono essere memorizzate, la precedente stazione viene eliminata e sostituita dalla nuova stazione.

Accultore Bluetooth

Radio
FM radio: 87.5-108MHz

BLUETOOTH
Versione Bluetooth: V2.1+ EDR
Bluetooth: 2.402-2.480Hz
Potenza RF (radiofrequenza) irradiata: 4dBm
Raggio d'azione: fino a 10 metri in spazi aperti (pareti e altre strutture possono influire sul raggio d'azione del dispositivo)

Ci riserviamo il diritto di modificare il modello e le specifiche tecniche senza obbligo di preavviso.

MANUTENZIONE

Pulizia
Spegnete l'apparecchio e scollegate l'adattatore di rete prima di pulirlo.
- Servitevi di un panno morbido e asciutto. Spolverate regolarmente le aperture di ventilazione poste sul retro e ai lati dell'apparecchio.
- Il rischio a schiavitù oppure a prodotti abrasivi o a base d'alcool rischia di danneggiare l'apparecchio.
- Se un oggetto o un liquido entra nell'apparecchio, scollegate immediatamente l'apparecchio e fatelo controllare da un tecnico autorizzato.

Osservazioni sui dischi
- Non utilizzate dischi di forma irregolare (ad esempio ottagonali o a forma di cuore); l'apparecchio potrebbe non funzionare correttamente.
- Non inserite più di un disco nello scomparto.
- Non caricate un disco senza aver chiuso il vano di riproduzione.
- Se il disco è rigato, sporco o presenta impronte digitali, è possibile che l'apparecchio non funzioni. Prima della riproduzione, pulite il disco con un panno morbido, procedendo dal centro verso l'esterno. Non riponete i dischi in luoghi soggetti a temperature elevate o a forte umidità: a cui l'ordine potrebbero deformarsi. Riponete i dischi nelle loro custodie dopo l'uso.

Nota importante
- Rimuovete il disco dal compartimento se l'apparecchio deve essere trasportato.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di scossa elettrica, non smontate l'apparecchio. Questo apparecchio non contiene pezzi riparabili dall'utente. Affidate l'assistenza tecnica del dispositivo a personale qualificato.

Il simbolo del fulmine con una freccia all'estremità all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di una "tensione pericolosa" non isolata all'interno dell'apparecchio.

Il punto esclamativo inscritto nel triangolo equilatero indica all'utente che nel manuale di istruzioni si trovano importanti avvertenze per l'uso e la manutenzione dell'apparecchio.

AVVERTENZA: PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDIO O SCOSSA ELETTRICA, NON ESPONETE L'APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.

ATTENZIONE: Emissione di radiazioni laser invisibili quando i dispositivi di sicurezza sono aperti o difettosi. Evitate l'esposizione diretta al fascio laser. Apparecchio laser di classe 1

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER APPARAT
KLASSE 1 LASER PRODUKT

AVVERTENZA:
- Garantite la corretta ventilazione dell'apparecchio e non ostruite le aperture di ventilazione.
- Non mettete delle candele vicino o sopra l'apparecchio.
- Utilizzate l'apparecchio in ambienti temperati.
- Non esponete l'apparecchio a gocce o spruzzi di liquidi.
- Lasciate uno spazio libero di 5 cm da ogni lato per garantire una ventilazione sufficiente.
- Non collocate contenitori di sostanze liquide, come vasi, sopra l'apparecchio.
- La targhetta informativa si trova sul retro dell'apparecchio.
- Attivate cura di scollegare l'alimentatore quando gettate le pile.
- Non gettate le pile nel fuoco!
- Se utilizzate l'apparecchio in ambiente eccessivo, come raggi solari, fuoco o fonti di calore analoghe.
- Non effettuate la connessione trasmetti elettrostatici e/o elettrici, è possibile che il prodotto non funzioni correttamente. In tal caso è opportuno reinizializzare l'apparecchio.
- L'alimentatore di rete permette di scollegare l'apparecchio. Deve essere facilmente accessibile durante l'uso. Per mettere del tutto l'apparecchio fuori tensione, scollegatelo dall'alimentatore di rete.
- Non utilizzate mai un adattatore di rete rovinato. Posizionate il cavo di alimentazione in modo sicuro e in modo che non venga calpestato o schiacciato. Se il cavo è danneggiato, rivolgetevi ad un servizio di assistenza.

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO DELL'UNITÀ

1. Ruotare l'interruttore di accensione/spegnimento sul retro dell'unità in posizione "ON" per accedere alla modalità di sospensione; la spia di sospensione si illumina in ROSSO. Quindi premere il tasto **STANDBY** per accendere l'unità.
2. Al termine, premere il tasto **STANDBY**, quindi scorrere l'interruttore di accensione/ spegnimento sul retro dell'unità in posizione "OFF".

SELEZIONE DELL'ORIGINE

Per selezionare un'origine (FM/ CD/ USB / PHONO/ AUX/ BLUETOOTH) premere più volte il tasto **FUNZIONE**.

ASCOLTO DELLA RADIO

1. Da unità accesa, premere più volte il tasto **FUNZIONE** per selezionare la modalità FM; la dicitura "FM" appare sul display.
2. Ruotare velocemente la manopola **TUNING** in senso orario e antiorario. La radio ricercherà automaticamente la prima stazione con segnale sufficientemente forte nella direzione selezionata.
3. Regolare il volume al livello desiderato.
4. Per ascoltare la registrazione, premere più volte il tasto **FUNZIONE** per selezionare la modalità USB: la dicitura USB compare sul display. Quindi premere il tasto **|◀◀** o il tasto **▶▶|** per selezionare l'ultima traccia contenuta nel dispositivo USB; l'unità ne avvia in automatico la riproduzione.

CODIFICA DALLE MODALITÀ CD A USB

1. Collegare il dispositivo USB alla porta USB (assicurarsi che il dispositivo USB abbia sufficiente porta USB.
2. Seguire la procedura descritta in ASCOLTARE UN DISCO CD/MP3 da 1 a 6. Premere il tasto **REC**; l'icona REC si attiverà e sul quadrante apparirà l'icona "UNO".
3. Premere il tasto **II** per interrompere la registrazione; l'icona "USB" lampeggerà.
- **Registrazione singolo brano CD:**
<A> Scegliere l'icona "UNO" dal quadrante, premere il tasto **REC** per confermare la registrazione.
<B> Sul quadrante si legge "001", a questo punto premere **|◀◀ /▶▶|** per selezionare il brano da registrare.
<C> Premere il tasto **REC** per confermare la selezione e avviare la registrazione; l'icona "USB" lampeggerà.
<D> Premere il tasto **II** per interrompere la masterizzazione, che si fermerà comunque automaticamente al termine del brano.
- **Registrazione dell'intero CD:**
<A> Scegliere l'icona "UNO" dal quadrante, premere il tasto **REC** per confermare la registrazione.
<B> Premere il tasto **REC** per confermare la registrazione; l'icona "USB" lampeggerà.
<D> Premere **STOP II** per interrompere la masterizzazione, che si fermerà comunque automaticamente al termine del brano.
4. Per ascoltare la registrazione, premere più volte il tasto **FUNZIONE** per selezionare la modalità USB (l'indicazione USB appare sul quadrante), quindi premere **|◀◀ /▶▶|** per selezionare l'ultimo file nel dispositivo USB, e la riproduzione partirà in automatico.

COLLEGAMENTO DI CUFFIE O AURICOLARI (CAVO NON INCLUSO)

Tensione massima di uscita ≤ 150 mV
AVVERTENZA SUL VOLUME DELLE CUFFIE
Abbassate il volume prima di collegare le cuffie e aumentatelo successivamente se necessario. L'uso prolungato delle cuffie a volume elevato può causare danni all'udito. Se utilizzate cuffie o auricolari sono collegati all'apparecchio, gli altoparlanti del lettore si disattivano automaticamente.
Attenzione: Non utilizzate l'apparecchio ad un volume troppo elevato per non danneggiare il vostro udito.

Per prevenire possibili danni all'apparato udito,non ascoltare a radio con il volume alto per un lungo periodo.

UTILIZZO DELL'USCITA RCA

Collegate un capo del cavo audio (non incluso) all'uscita LINE OUT nel retro dell'apparecchio e l'altro capo all'ingresso AUX IN del vostro altoparlante o amplificatore.
1. Accendete il dispositivo audio aggiuntivo
2. Selezionate la modalità desiderata (PHONO, USB, AUX IN) e avviate la riproduzione.

COME SOSTITUIRE LA PUNTINA DEL GIRADISCHI

Rimuovere della puntina dalla testina
1. Sollevare il braccio di lettura.
Per rimuovere la puntina usata, collocare un cacciavite sul bordo superiore della puntina e spingere verso il basso, come indicato in figura "A".
2. Sfilare la puntina trascinandola verso il basso nella propria direzione.

Posizionamento della puntina
1. Afferrare il bordo superiore della puntina e inserire la puntina nuovamente, come mostrato in figura "B".
2. Spingere la puntina verso l'alto, come indicato in figura "C", fino a quando non scatta in posizione.

CONSIGLI PER UN MIGLIORE FUNZIONAMENTO DEL GIRADISCHI

1. Aprire il coperchio del giradischi con cautela afferrandolo al centro o da entrambi i lati.
2. Non toccare la punta della puntina di lettura con le dita. Evitare che la punta sia urtata sul piatto o su qualsiasi altra superficie dura dell'apparecchio.
3. Pulire la punta della puntina con una spazzolina morbida con un movimento dall'interno verso l'esterno.
4. Utilizzare la soluzione per la pulizia della puntina con moderazione.
5. Pulire con cautela il coperchio e il piatto del giradischi con panno morbido. Utilizzare detergen