

- 4.4. Ja, ja komorze tnacej znajduje sie zbyt duzo papieru i urzadzenie sie zablokuje, przesuń przelaznik w pozycje **FWD**, aby usunac zacyty papier. Jeeli chcesz cofnac papier w trakcie niszczczenia, przesuń przelaznik w pozycje **REV**, a po całkowitym wycofaniu papieru ustaw przelaznik w pozycji **OFF**.
5. **Wskazówki dotyczące użytkowania:**
- 5.1 Urzadzenie jest wyposażone w zabezpieczenie przed przegrzaniem. Jeeli pracuje zbyt dlugo, dioda zasilania / przegrzania zaszleci sie na czerwono. Niszczarka zatrzyma sie do momentu ostygnięcia. Po 20–40 minutach wznowi prace.
- 5.2 Przed czyszczeniem pojemnika lub urzadzenia odtacz przewód zasilajacy od gniazdka.
- 5.3 Aby wydłużyc zytownosc i utrzymac wysoką wydajnosć urzadzenia, nie przekraczaj maksymalnym ilicyz kartek wkladanych jednorazowo. Czas ciaglej pracy nie powinien byc przekraczacz 3 minut. Po tym czasie nalezy odczekacz 40 minut na ostygnięcie.
- 5.4 Gdy pojemnik na scinki jest pelny, nie przelazaj urzadzenia w tryb **REV**, poniewaz moze to spowodowacz cofniecie pociętego papieru do mechanizmu tnacego i zablokowanie niszczarki.
- 5.5 Po kazdych 50 cyklach niszczczenia nalezy konserwowacz urzadzenie, stosujac saszke z olejem do niszczarek lub wlewajac dedykowany olej bezpolednio do szczeliny wejskowej.
6. **Potencjalne problemy i sposoby ich rozwiązania:**

Problem:	Przyczyna:	Rozwiązanie:
Po zakończonym niszczczeniu papieru urzadzenie nie zatrzymuje sie automatycznie	Kosz na odpady jest pelny, swieze scinki nie moga spadac i pozostajac w ostrzach tnacych	Odtacz przewód zasilajacy od gniazdka, opróżnij kosz na odpady
Ostrza obracajac sie normalnie, ale po niszczczeniu pozostajac resztki papieru przy wylocie	Ostrza tnace przytrzymujac zniszczony papier wylocie	Przesuń przelaznik do pozycji FWD. Jeeli to nie pomoze, odtacz urzadzenie od zasilania i ręcznie usuń papier z wylotu
Papier zostal wzlozony do otworu, ale niszczarka nie uruchamia sie	Wzlozony papier nie uruchamia czujnika	Dostosuj pozycje papieru, aby aktywowac czujnik
Papier zakleszczyl sie, a ostrza przestaly sie obracacz	-Wzlozono zbyt wiele kartek -Przegrzany silnik	-Przesuń przelaznik do pozycji FWD, aby usunacz zablokowany papier -Przesuń przelaznik do pozycji OFF, aby ostudzic urzadzenie
Niszczarka nie uruchamia sie po wzlozeniu papieru lub zatrzymuje sie w trakcie niszczczenia	Papier jest zbyt cienki, miękkil lub wilgotny sie w trakcie niszczczenia	-Zloz kartke i wzloz ponownie -Przesuń przelaznik do pozycji FWD, aby oczyścić ostrza

7. **Specyfikacja techniczna:**
Patrz tabela nr 1.
8. **Warunki bezpieczenstwa:**
- Uzywaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem – nieprawidlowe uzytkowanie moze spowodowacz jego uszkodzenie. Nie uzywaj uszkodzonego ani wadliwego produktu.
 - Nie narażaj urzadzenia na wilgoć, wysoką temperature ani dzialanie promieni slonecznych, nie uzywaj go w zapylonym srodowisku.
 - Urzadzenie nalezy czyszczic wydlaczajac sucha szcierczka.
 - Samodzielne naprawy i modyfikacje powodujac automatyczną utrate gwarancji.
 - Uderzenia lub upadki moga uszkodzic produkt.
 - Produkt nie jest zabawka – nalezy trzymacz go z dala od dzieci.
 - Urzadzenie nalezy uzywacz na płaskiej, stabilnej i bezpiecnej powierzchni.
 - Nie dotykaj szczeliny na papier podczas pracy urzadzenia.
 - Trzymaj przedmioty takie jak krawaty, rekawiczki, biżuteria, ubranie, włosy itp. z dala od szczeliny niszczarki. W przypadku dostania sie takich przedmiotow do szczeliny przelazcz urzadzenie w tryb REV, aby je wycofacz.
 - Nie uzywaj aerozoli, produktow ropopochodnych ani srodkow smarnych w sprayu na lub w pobliżu niszczarki. Produkt nalezy konserwowacz wydlaczajac przy użyciu olejow dedykowanych do urzadzeń niszczacych.
 - Nie dotykaj ostrzy tnacych w jednostce niszczacej, gdy urzadzenie jest podlaczzone do gniazdka.
 - Odtacz niszczarkę od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją.
 - Nie niszcz kart zawierajacych baterie, gdy moze to spowodowacz pozar.

SAVIO®

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS DE CORTE CRUZADO

SAVIO ND-01

ESPAÑOL

- Manual de usuario
1. **Contenido del paquete:**
- Destructora de papel de corte cruzado SAVIO ND-01
 - Manual de usuario
2. **Esquema del producto:**
Véase el esquema nº 1.
3. **El interruptor FWD/AUTO/OFF/REV funciona de la siguiente manera:**
- 3.1 **FWD** – Utilice este modo cuando el papel se ataque en la cámara de corte. En este modo, las cuchillas funcionan continuamente hasta que el interruptor se cambie a otro modo.
- 3.2 **AUTO** – Este modo permite el inicio automático del triturado del papel insertado en la ranura de entrada. Una vez finalizado el proceso, la trituradora se detiene automáticamente.
- 3.3 **OFF** – Este modo apaga el dispositivo. Para volver a encenderlo, deslice el interruptor a la posición **AUTO**.
- 3.4 **REV** – Este modo se utiliza para retirar el papel durante el proceso de triturado. En este modo, las cuchillas funcionan continuamente hasta que se cambie el interruptor a otro modo.
4. **Instalación del dispositivo:**
- 4.1 Coloque el contenedor de residuos en la unidad de corte.
- 4.2 Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y conecte el cable de alimentación a una toma de 230 V. El indicador de encendido / sobrecalentamiento se iluminará en azul, indicando que el dispositivo está listo para su uso.
- 4.3 Deslice el interruptor a la posición **AUTO**. La trituradora entrará en modo de espera. Al insertar hojas de papel, comenzará a triturar automáticamente y volverá al modo de espera al finalizar.
- 4.4 Si se introduce demasiado papel y el dispositivo se atasca, deslice el interruptor a **FWD** para eliminar el papel atascado. Si desea retirar el papel durante el proceso, deslice el interruptor a **REV** y luego a **OFF** cuando se haya retirado por completo.

5. Directrices de funcionamiento:

- 5.1 El dispositivo cuenta con protección contra sobrecalentamiento. Si funciona durante demasiado tiempo, el indicador se iluminará en rojo y la trituradora se detendrá hasta enfriarse. Después de 20–40 minutos, volverá a funcionar.
- 5.2 Antes de limpiar el contenedor o el dispositivo, desenchufe el cable de alimentación.
- 5.3 Para prolongar la vida útil y mantener el rendimiento, no exceda el número máximo de hojas. Mantenga cada ciclo de trituración por debajo de 3 minutos y deje enfriar el aparato durante 40 minutos.
- 5.4 No use el modo **REV** si el contenedor está lleno, ya que podría hacer que las tiras de papel regresen al mecanismo y se atasquen.
- 5.5 Después de cada 50 ciclos, lubrique la trituradora con sobres de aceite o aplicando aceite específico directamente en la ranura de entrada.

6. Problemas potenciales y cómo solucionarlos:

Problema:	Causa:	Solución:
Después de triturar el papel, el dispositivo no se detiene automáticamente	El contenedor de residuos está lleno, los restos no pueden caer y permanecen en las cuchillas	Desenchufe el cable de alimentación del enchufe y vacíe el contenedor de residuos
Las cuchillas giran con normalidad, pero quedan restos de papel en la salida después de triturar	Las cuchillas atrapan el papel triturado	Deslice el interruptor a la posición FWD. Si no ayuda, desenchufe el dispositivo y retire manualmente el papel de la salida
El papel se inserta en la ranura pero la trituradora no arranca	El papel insertado no activa el sensor	Ajuste la posición del papel para activar el sensor
El papel se atasca y las cuchillas dejan de girar	- Se han introducido demasiadas hojas - Motor sobrecalentado	-Deslice el interruptor a la posición FWD para eliminar el papel atascado -Deslice el interruptor a OFF para enfriar el dispositivo
La trituradora no se enciende después de insertar una hoja o se detiene durante el funcionamiento	El papel es demasiado fino, blando o húmedo	-Deslice el interruptor a la posición FWD para limpiar las cuchillas

7. Especificación técnica:

8. Condiciones de seguridad:

- Utiliza el producto de acuerdo con su finalidad; un uso inadecuado puede dañar el producto. No utilices productos dañados o defectuosos.
- No expongas el dispositivo a la humedad, al calor o a la luz solar directa; no lo utilices en un entorno polvoriento.
- El dispositivo debe limpiarse únicamente con un paño seco.
- Las reparaciones o modificaciones independientes provocan la pérdida automática de la garantía.
- Los golpes o caídas pueden dañar el producto.
- El producto no es un juguete; manténlo fuera del alcance de los niños.
- El dispositivo debe utilizarse sobre una superficie plana, estable y segura.
- No toques la ranura de entrada de papel mientras el dispositivo está en funcionamiento.
- Mantén objetos como corbates, guantes, joyas, ropa o cabello alejados de la ranura de la destructora. Si alguno de estos objetos se introduce, cambia al modo REV para retirarlo.
- No utilices aerosoles, productos derivados del petróleo ni lubricantes en aerosol sobre o cerca de la destructora. El mantenimiento debe realizarse con aceites específicos para destructores.
- No toques las cuchillas de corte de la unidad de trituración mientras el dispositivo esté enchufado.
- Desenchufa la destructora antes de limpiarla o realizar mantenimiento.
- No destruyas tarjetas que contengan baterías, ya que podrían provocar un incendio.

SAVIO®

DESTRUIDORA DE PAPEL DE CORTE CRUZADO

SAVIO ND-01

PORTUGUÊS

- Manual do utilizador
1. **Conteúdo da embalagem:**
- Fragmentadora de papel de corte cruzado SAVIO ND-01
 - Manual do utilizador
2. **Esquema do produto:**
Consulte o esquema nº 1.
3. **O interruptor FWD/AUTO/OFF/REV funciona da seguinte forma:**
- 3.1 **FWD** – Utilize este modo quando o papel ficar preso na câmara de corte. Neste modo, as lâminas funcionam continuamente até que o interruptor seja alterado para outro modo.
- 3.2 **AUTO** – Este modo ativa o início automático da trituração ao inserir o papel na abertura de entrada. Após concluir, o aparelho para automaticamente.
- 3.3 **OFF** – Este modo desliga o aparelho. Para ligá-lo novamente, deslize o interruptor para **AUTO**.
- 3.4 **REV** – Este modo serve para retirar o papel durante a trituração. As lâminas funcionam continuamente até que o interruptor seja alterado.
4. **Instalação do dispositivo:**
- 4.1 Fixe o recipiente de resíduos à unidade de trituração.
- 4.2 Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e ligue o cabo de alimentação a uma tomada de 230 V. O indicador de energia / sobreaquecimento acenderá em azul, indicando que o aparelho está pronto.
- 4.3 Coloque o interruptor em **AUTO** – o triturador ficará em modo de espera. Ao inserir o papel, começará automaticamente e retornará ao modo de espera após terminar.
- 4.4 Se houver excesso de papel e o aparelho ficar bloqueado, deslize o interruptor para **FWD** para remover o papel preso. Para retirar o papel durante a trituração, deslize para **REV** e depois para **OFF**.
5. **Instruções de utilização:**
- 5.1 O aparelho possui proteção contra sobreaquecimento. Se funcionar por muito tempo, o indicador acenderá em vermelho e o triturador parará até esfriar. Após 20–40 minutos, voltará a funcionar.
- 5.2 Antes de limpar o recipiente ou o aparelho, desligue-o da tomada.
- 5.3 Para garantir maior durabilidade e desempenho, não exceda o número máximo de folhas e limite cada ciclo a 3 minutos, permitindo 40 minutos de arrefecimento.
- 5.4 Não utilize o modo **REV** com o recipiente cheio, pois pode causar bloqueio.
- 5.5 Após cada 50 ciclos, aplique óleo para trituradores diretamente na abertura de entrada ou use saquetas de óleo próprias.

6. Problemas potenciais e como resolvê-los:

Problema:	Causa:	Solução:
Após triturar o papel, o aparelho não para automaticamente	O recipiente de resíduos está cheio, os novos fragmentos não conseguem cair e permanecem nas lâminas	Desligue o cabo de alimentação da tomada e esvazie o recipiente
As lâminas giram normalmente, mas ainda há pedaços de papel presos na saída após a trituração	As lâminas prendem o papel triturado	Mova o interruptor para a posição FWD. Se não funcionar, desligue o aparelho e limpe manualmente o papel preso na saída
O papel é inserido na abertura, mas a trituradora não inicia	O papel inserido não ativa o sensor	Ajuste a posição do papel para ativar o sensor
O papel está preso e as lâminas param de girar	-Foram inseridas folhas demais -Motor sobreaquecido	-Mova o interruptor para FWD para remover o papel preso - Mova o interruptor para OFF para esfriar o aparelho -Dobre o papel e insira novamente -Mova o interruptor para FWD para limpar as lâminas

A trituradora não inicia após inserir papel ou para durante o funcionamento

O papel é demasiado fino, macio ou húmido

7. Especificação técnica:

Consulte a tabela nº 1.

8. Condições de segurança:

- Utilize o produto de acordo com a sua finalidade, pois o uso incorreto pode danificá-lo. Não utilize produtos danificados ou defeituosos.
- Não exponha o dispositivo à humidade, calor ou luz solar direta e não o utilize em ambientes com pó.
- O dispositivo deve ser limpo apenas com um pano seco.
- Reparações ou modificações independentes resultam na perda automática da garantia.
- Golpes ou quedas podem danificar o produto.
- O produto não é um brinquedo; mantenha-o fora do alcance das crianças.
- O dispositivo deve ser utilizado sobre uma superfície plana, estável e segura.
- Não toque nas lâminas de papel enquanto o dispositivo estiver a funcionar.
- Mantenha objetos como gravatas, luvas, joias, roupas e cabelo afastados da entrada da trituradora. Caso algum destes objetos seja introduzido, altere para o modo REV para o retirar.
- Não utilize aerossóis, produtos à base de petróleo ou lubrificantes em spray sobre ou perto da trituradora. O produto deve ser mantido com óleos próprios para trituradoras.
- Não toque nas lâminas de corte da unidade de trituração enquanto o dispositivo estiver ligado à tomada.
- Desligue a trituradora da corrente antes de a limpar ou realizar manutenção.
- Não triture cartões que contenham baterias, pois isso pode causar incêndio.

SAVIO®

AKTENVERNICHTER MIT KREUZSCHNITT

SAVIO ND-01

DEUTSCH

- Bedienungsanleitung
1. **Verpackungsinhalt:**
- SAVIO ND-01 Kreuzschnitt-Aktenvernichter
 - Bedienungsanleitung
2. **Produktschema:**
Siehe Schema Nr. 1.
3. **Der Schalter FWD/AUTO/OFF/REV funktioniert wie folgt:**
- 3.1 **FWD** – Verwenden Sie diesen Modus, wenn sich Papier in der Schneidkammer verklemt. In diesem Modus laufen die Schneidmesser kontinuierlich, bis der Schalter in eine andere Position bewegt wird.
- 3.2 **AUTO** – Dieser Modus aktiviert das automatische Starten des Zerkleiners, sobald Papier in den Einzugs eingeführt wird. Nach Abschluss stoppt das Gerät automatisch.
- 3.3 **OFF** – Dieser Modus schaltet das Gerät aus. Zum Einschalten schieben Sie den Schalter auf **AUTO**.
- 3.4 **REV** – Dieser Modus dient zum Zurückziehen des Papiers während des Zerkleiners. Die Messer laufen kontinuierlich, bis der Schalter geändert wird.
4. **Geräteinstallation:**
- 4.1 Befestigen Sie den Abfallbehälter an der Schneideinheit.
- 4.2 Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche und schließen Sie das Netzkabel an eine 230-V-Steckdose an. Die Strom- / Überhitzungsanzeige leuchtet blau – das Gerät ist einsatzbereit.
- 4.3 Stellen Sie den Schalter auf **AUTO**. Der Aktivenvernichter befindet sich im Standby-Modus. Beim Einführen von Papier startet das Gerät automatisch und stoppt nach Abschluss.
- 4.4 Wenn zu viel Papier in der Schneidkammer ist und das Gerät blockiert, schieben Sie den Schalter auf **FWD**, um das Papier zu entfernen. Wenn Sie das Papier während des Zerkleinerens zurückziehen möchten, schieben Sie auf **REV** und danach auf **OFF**.
5. **Betriebshinweise:**
- 5.1 Das Gerät verfügt über einen Überhitzungsschutz. Wenn es zu lange arbeitet, leuchtet die Anzeige rot, und der Aktivenvernichter stoppt, bis er abgekühlt ist. Nach 20–40 Minuten nimmt er den Betrieb wieder auf.
- 5.2 Ziehen Sie vor der Reinigung des Behälters oder des Geräts den Netzstecker.
- 5.3 Um eine lange Lebensdauer und hohe Leistung zu gewährleisten, überschreiten Sie nicht die maximale Blattanzahl. Jede Arbeitsphase sollte maximal 3 Minuten dauern, gefolgt von 40 Minuten Abkühlzeit.
- 5.4 Wenn der Abfallbehälter voll ist, schalten Sie nicht auf **REV**, da dies Papierstreifen zurück in die Schneidmesser führen und das Gerät blockieren kann.
- 5.5 Nach jeweils 50 Zyklen sollte das Gerät mit Aktivenvernichter-Öl gepflegt werden – entweder mit Öltüten oder durch direktes Auftragen in den Papiereinzug.
6. **Mögliche Probleme und deren Behebung:**

Problem:	Ursache:	Lösung:
Nach dem Schreddern des Papiers sind nicht alle Teile des Geräts nicht automatisch	Der Abfallbehälter ist voll, neue Schnipsel fallen nicht hinein und bleiben an den Schneidmessern hängen	Ziehen Sie den Netzstecker und leeren Sie den Abfallbehälter
Die Messer drehen sich normal, aber es hängen noch Papierreste am Auslass	Die Schneidmesser klemmen das geschnittene Papier	Schieben Sie den Schalter in die Position FWD. Wenn das nicht hilft, ziehen Sie den Netzstecker und entfernen Sie das Papier manuell

Papier wird in den Einzugs eingeführt, aber	Das eingelegte Papier löst den Sensor nicht aus	Justieren Sie die Position des Papiers, um den Sensor zu aktivieren
Das Papier klemmt, die Messer hören auf sich zu drehen	-Zu viele Blätter eingelegt -Motor überhitzt	-Schieben Sie den Schalter in die Position FWD, um das Papier zu entfernen -Schieben Sie den Schalter auf OFF, um das Gerät abzukühlen
Der Schredder startet nicht nach dem Einlegen des Papiers oder stoppt während des Betriebs	Das Papier ist zu dünn, zu weich oder zu feucht	-Falten Sie das Papier und legen Sie es erneut ein -Schieben Sie den Schalter in die Position FWD, um die Messer zu reinigen

7. Technische Spezifikation:

Siehe Tabelle Nr. 1.

8. Sicherheitsbedingungen:

- Verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß; unsachgemäße Nutzung kann das Produkt beschädigen. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Geräte.
- Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit, Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus und verwenden Sie es nicht in staubiger Umgebung.
- Das Gerät darf nur mit einem trockenen Tuch gereinigt werden.
- Unabhängige Reparaturen oder Modifikationen führen automatisch zum Verlust der Garantie.
- Schläge oder Stürze können das Produkt beschädigen.
- Das Produkt ist kein Spielzeug – außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Das Gerät sollte auf einer ebenen, stabilen und sicheren Oberfläche verwendet werden.
- Berühren Sie während des Betriebs nicht den Papiereinzug.
- Halten Sie Gegenstände wie Krawatten, Handschuhe, Schmuck, Kleidung oder Haare vom Einzugs der Aktivenvernichter fern. Wenn solche Gegenstände eingezogen werden, schalten Sie auf den REV-Modus, um sie zurückzuziehen.
- Verwenden Sie keine Aerosole, erdölbasierten Produkte oder Sprühschmierstoffe auf oder in der Nähe des Aktivenvernichters. Das Gerät darf nur mit speziellen Ölen für Aktivenvernichter gepflegt werden.
- Berühren Sie die Schneidklingen der Schneideinheit nicht, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Ziehen Sie den Stecker des Aktivenvernichters vor dem Reinigen oder Warten.
- Zerstören Sie keine Karten mit Batterien, da dies einen Brand verursachen kann.

SAVIO®

DOKUMENTU IZNĪCINĀTĀJS AR KRUSTGRIEZUMU

SAVIO ND-01

LATVISKI

- Lietošanas instrukcija
1. **Iepakošanas saturs:**
- SAVIO ND-01 šķersgriezuma pāpīra smalcinātājs
 - Lietošanas instrukcija
2. **Produkta shēma:**
Skatīt shēmu Nr. 1.
3. **Slēdzis FWD/AUTO/OFF/REV darbojas šādi:**
- 3.1 **FWD** – Izstrādāiet šo režīmu, ja pāpīrs ir iestrēdzis griešanas kamerā. Šajā režīmā asmeņi darbojas nepārtraukti, līdz slēdzis tiek pārslēgts citā pozīcijā.
- 3.2 **AUTO** – Šis režīms nodrošina automātisku pāpīra smalcināšanas sāksanu, kad pāpīrs tiek ievietots padēvē. Pēc smalcināšanas pabeigšanas ierīce automātiski apstājas.
- 3.3 **OFF** – Šis režīms izslēdz ierīci. Lai to ieslēgtu, pārvietojiet slēdzi uz AUTO pozīciju.
- 3.4 **REV** – Šis režīms paredzēts pāpīra izvilkšanai smalcināšanas laikā. Asmeņi darbojas nepārtraukti, līdz slēdzis tiek pārslēgts citā režīmā.
4. **Ierīces uzturēšana:**
- 4.1 Piestipriniet atkritumu tvertni pie smalcināšanas vienības.
- 4.2 Novietojiet ierīci uz līdzena virsmas un pievienojiet strāvas vadu 230 V kontaktligzdai. Barošanas / pārkaršanas indikators iedegies zilā krāsā – ierīce gatava lietošanai.
- 4.3 Pārslēdziet slēdzi uz **AUTO** – smalcinātājs būs gaidīšanas režīmā, ievietojot pāpīru, tas automātiski sāks darboties, un pēc smalcināšanas pabeigšanas atgriezies gaidīšanas režīmā.
- 4.4 Ja griešanas kamerā ir pārāk daudz pāpīra, ievietojiet ierīce iestrēgst, pārslēdziet slēdzi uz **FWD**, lai nonemtu pāpīru. Ja vēlaties izvilkt pāpīru smalcināšanas laikā, pārslēdziet uz **REV** pēc tam uz **OFF**.
5. **Lietošanas ieteikumi:**
- 5.1 Ierīce ir aprīkota ar aizsardzību pret pārkaršanu. Ja tā darbojas pārāk ilgi, indikators iedegies sarkanā krāsā, un smalcinātājs pārtrauks darbu līdz atdzišanai. Pēc 20–40 minūšu ierīce atsāks darbu.
- 5.2 Pirms atkritumu tvertnes vai ierīces tīrīšanas atvienojiet strāvas vadu.
- 5.3 Lai nodrošinātu ilgmūžību un labu veiktspēju, nepārsniedziet maksimālo likum skaitu un ierobežojiet katru smalcināšanas ciklu līdz 3 minūtem, pēc tam ļaujiet 40 minūtes atdzist.
- 5.4 Ja atkritumu tvertne ir pilna, neizmantojiet **REV** režīmu, jo tas var izraisīt pāpīra atgriešanos asmeņos un ierīces iestrēgšanu.
- 5.5 Pēc katrām 50 smalcināšanas cikliem ierīcei jāielej ar speciālu smalcinātāja eļļu vai eļļas paciņām, to ielīnnot pāpīra ievades atverē.
6. **Iespējamās problēmas un to novēršana:**

Problēma:	Iemesls:	Risinājums:
Pēc pāpīra sadrupināšanas ierīce automātiski neapstājas	Atkritumu tvertne ir pilna, jauni gabaliņi nevar iekrist un paliek pie griešanas asmeņiem	Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un iztukšojiet atkritumu tvertni
Asmeņi griežas normāli, bet pēc sadrupināšanas pie iezājas paliek pāpīra atliekas	Griešanas asmeņi iezājas starpsienā starpsienā pāpīru	Pārbīdīiet slēdzi uz FWD pozīciju. Ja tas nepalīdz, atvienojiet ierīci un manuāli notīriet pāpīru no iezājas
Pāpīrs ir ievietots, bet drupinātājs nesāk darboties	Ievietotais pāpīrs neaktivizē sensoru	Pielāgojiet pāpīru novietojumu, lai aktivizētu sensoru
Pāpīrs iesprūst, un asmeņi pārstāj griezties	-Ievietots pārāk daudz lapu -Motors ir pārkaris	-Pārbīdīiet slēdzi uz FWD, lai nonemtu iestrēgušo pāpīru -Pārbīdīiet slēdzi uz OFF, lai atdzēsētu ierīci