

PL

EVER

POWER SYSTEMS

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

UPS EVER DUO AVR / DUO AVR USB

■ DUO 350 AVR

■ DUO 550 AVR USB

■ DUO 850 AVR USB

Uwaga! Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy przeczytać pełną instrukcję zamieszczoną na

www.ever.eu

2. UWAGI EKSPLOATACYJNE

!

>20 cm

!

max. 1,2 m

!

< 18 kg

18-32 kg

33-55 kg

> 55 kg

!

!

+0 + +40 °C

!

!

!

!

!

Zasilacze DUO AVR / DUO AVR USB nie są przeznaczone do bezpośredniej pracy z urządzeniami medycznymi podtrzymującymi życie.

!

Stale narażenie zasilacza na działanie temperatury otoczenia powyżej +25°C powoduje obniżenie żywotności baterii.

1. W OPAKOWANIU

1

Zasilacz UPS

2

Skrócona instrukcja obsługi

3

Gwarancja

4

2x Przewód zasilający IEC 320*

5

Przewód USB*

*4 i 5 tylko dla modeli DUO AVR USB

3. BUDOWA ZASILACZA

a. panel przedni

1

1) Wyłącznik urządzenia wraz z sygnalizacją optyczną określonych stanów pracy zasilacza

b. panel tylni

UPS DUO 350 AVR

UPS DUO 550 AVR USB

UPS DUO 850 AVR USB

1) Gniazda wyjściowe:
2x PN-E-93201 (10 A)+ 1x IEC 320 C13 (10 A) - **DUO 350 AVR**
4x IEC 320 C13 (10 A) - **DUO 550 AVR USB**,
6x IEC 320 C13 (10 A) - **DUO 850 AVR USB**,

2) Bezpiecznik automatyczny

3) Port komunikacyjny USB

4) Przewód zasilający

5. PIERWSZE URUCHOMIENIE

1

OFF

2

8 h

3

4

ON

5

UPS DUO AVR USB

ON

6

UPS DUO AVR USB

POBIERZ
WWW.EVER.EU

OPROGRAMOWANIE

7

UPS DUO AVR USB

USB

6. SYGNALIZACJA AKUSTYCZNO-OPTYCZNA OKREŚLONYCH STANÓW PRACY UPS-A		
Zdarzenie	Sygnalizacja akustyczna	Sygnalizacja optyczna
Tryb SIECIOWY (normalny)	Brak sygnalizacji akustycznej.	Załączona zielona dioda LED.
Tryb REZERWOWY (praca bateryjna)	Sygnał dźwiękowy co 30 sekund. Częstotliwość sygnału dźwiękowego rośnie wraz ze stopniem rozładowania akumulatorów. Możliwość aktywacji / dezaktywacji sygnalizacji poprzez dwukrotne szybkie naciśnięcie przycisku zasilania (wyłącznika urządzenia).	Pulsowanie żółtej diody LED co 30 sekund.
Niski poziom akumulatora (baterii)	Sygnał dźwiękowy co 2 sekundy. Możliwość aktywacji / dezaktywacji sygnalizacji poprzez dwukrotne szybkie naciśnięcie przycisku zasilania (wyłącznika urządzenia).	Pulsowanie żółtej diody LED co 2 sekundy.
Przeciążenie	Sygnał dźwiękowy co 0,5 sekundy.	Pulsowanie czerwonej diody LED co 0,5 sekundy.
Awaria	Ciągły sygnał dźwiękowy.	Załączona czerwona dioda LED.

4. PODŁĄCZENIE ZASILACZA

Układ wyprowadzeń gniazda zasilającego

Układ wyprowadzeń gniazd wyjściowych

1

2

3

4

Sposoby prawidłowego podłączenia zasilacza

1) Źródło zasilania

2) Wejście

3) Wyjście

4) Obciążenie

7. KONTAKT

EVER Sp. z o.o.

ups@ever.eu | www.ever.eu

Serwis firmowy: +48 61 6500 419 | serwis@ever.eu

*Dotyczy modeli DUO AVR USB

v1 20170515

Typ 01

QUICK REFERENCE GUIDE

UPS EVER DUO AVR / DUO AVR USB

- DUO 350 AVR
- DUO 550 AVR USB
- DUO 850 AVR USB

Note: to obtain detailed information, please read the full instruction manual, which can be downloaded from our website www.ever.eu.

2. ADDITIONAL REMARKS

