## English

### Important safety information

Only use the product for its intended purpose. Read this important information carefully before you use the product and its batteries and accessories, and save it for future reference. Misuse can lead to hazards or serious injuries. Accessories supplied may vary for different products.
The box shows which accessories are supplied with your product and whether your product is Bluetooth enabled.

### Warning

• To charge the product, only use a certified safety extra low voltage (SELV) supply unit with output rating 5 V, ≥ 1 A. For safe charging in a moist environment (e.g. in a bathroom), only use an IPX4 (splash-proof) certified SELV supply unit (e.g. Philips HQ87) is available via www.philips.com/support. If you need support finding the correct USB supply unit, contact the Consumer Care Center in your country (see the international helpline numbers in the warranty booklet for contact details). Using a non-certified supply unit may cause hazards or serious injuries. • Keep the USB cable, the USB supply unit and the charging stand dry (Fig. 1) • This shaver is waterproof (Fig. 2). It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the shaver can therefore only be used without cord • Do not modify the supply unit • This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision • Do not use the appliance before cleaning it with water. • Do not use a damaged appliance. Replace damaged parts with new Philips parts. • Only use cold or lukewarm water to clean the appliance. Hot water can damage it. • Only one person should use the appliance. • Never use compressed air, scouring pads, abrasive detergents or aggressive liquids to clean the appliance • Always place the cartridge compartment is closed before you use the cleaning system. • When the cleaning system is ready for use, do not move it to prevent leakage of cleaning fluid • Water may drip from the socket at the bottom of the shaver when you rinse it. This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the shaver. • Do not use the supply unit in or near wall sockets that contain air fresheners • Do not use the appliance if the supply unit is damaged • Only connect the charging stand to the supply unit. • Do not use the cleansing brush on chapped skin, open wounds, healing wounds, skin recovering from surgery or if you suffer from a skin disease or severe skin irritation, such as severe acne, sunburn, skin infection, skin cancer, inflammation, eczema, psoriasis, nylon allergy etc. • Do not use the cleansing brush if you take steroid-based medication • Remove protective films, plastic, glasses etc. before charging • Be careful when handling your smartphone near water and in moist environments. • Radio waves may impair the operation of pacemakers and other medical devices. Consult your physician for advice and keep the appliance at least 20 cm away • Only use original Philips accessories or consumables • Charge, use and store the product at a temperature between 5 °C and 35 °C • Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures for a prolonged period of time • Partially hot or smelly, changes color or if charging takes longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips • Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers • Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse the polarity of the battery • If the product or battery are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.

### Philips Quick Clean Pod Cartridge fluid

• Keep out of reach of children. • Do not swallow.

### Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

### Radio Equipment Directive

• S7000 series appliances are equipped with Bluetooth class 2.• The frequency band in which the Bluetooth on S7000 series appliances operates is 2.4 GHz.• The maximum radio frequency power radiated in the frequency band in which the S7000 series appliances operate is less than 100 mW.• This equipment has been so constructed that the product complies with the requirement of Article 10(2) as it can be operated in at least one EU Member State as examined and the product complies with Article 10(3).• Philips declares that S7000 series appliances are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at www.philips.com/support.

### Support

For all product support such as frequently asked questions, please visit **www.philips.com/support**.
Parts that are subject to normal wear (such as shaving heads and cutting units) are not covered by the international warranty.

### Recycling

• This symbol means that electrical products and batteries shall not be disposed of with normal household waste (Fig. 3) • Follow your country's rules for the separate collection of electrical products and batteries.

### Removal of built-in rechargeable battery

The built-in rechargeable battery must only be removed by a qualified professional when the appliance is discarded. Before removing the battery, make sure that the appliance is disconnected from the wall socket and that the battery is completely empty.

**Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance and when you dispose of the rechargeable battery. • Wrap your handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry.• To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with other metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.**

### Be careful, the battery strips are sharp.

1 Twist the shaving head to remove it from the handle.
2 Insert a flat-head screwdriver under the cover of the panel and pry off (Fig. 4).
3 Remove the two screws from the top with a torx or flat-head screwdriver (Fig. 5).
4 Slide the front shell off (Fig. 6).
5 Break the bridge on top with a wire cutter (Fig. 7).
6 Insert a flat-head screwdriver on either side of the shaver body to release the hooks (Fig. 8).
7 Slide the power unit out of the body (Fig. 9).
8 Bend the energy hooks aside and remove the transparent cover of the power unit (Fig. 10).
9 Lift out out the battery holder and cut the wires with a pair of cutting pliers or scissors (Fig. 11).
10 Remove the battery holder with a pair of cutting pliers or a screwdriver (Fig. 12).
11 Remove the rechargeable battery.

### Trademarks

Apple, the Apple logo, iPad, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Philips Personal Care is under license.

## Čeština

### Důležité bezpečnostní informace

Výrobek používejte pouze k tomu, ke kterému je určen. Před použitím výrobku a jeho baterií a příslušenství si pečlivě přečtěte tuto příručku s důležitými informacemi a uschovejte ji pro budoucí použití. Nesprávné použití může způsobit nebezpečí úrazu nebo vážné zranění. Dodané příslušenství se může pro různé výrobky lišit.
Na krabičce je zobrazeno příslušenství, které je součástí výrobku, a informace, zda výrobek podporuje připojení Bluetooth.

### Varování

• K nabíjení výrobku používejte pouze certifikovanou napájecí jednotku bezpečného velmi nízkého napětí (SELV) s jmenovitým výkonem 5 V, ≥ 1 A. K bezpečnému nabíjení ve vlhkém prostředí (např. v koupelně) používejte výhradně napájecí jednotku IPX4 (odolnou proti stříkající vodě). Vhodnou napájecí jednotku (např. Philips HQ87) naleznete na webové stránce www.philips.com/support. Potřebujete-li podporu při hledání správné napájecí jednotky USB, obraťte se na středisko péče o zákazníky společnosti ve své zemi (kontaktní údaje naleznete na mezinárodním záručním listu). Používání necertifikované napájecí jednotky může vést k nemilé nebezpečné situaci nebo vážnému zranění. • Udržujte kabel USB, napájecí jednotku USB a nabíjecí podstavec v suchu (obr. 1) • Tento holicí strojek je vodotěsný (obr. 2). Je vhodný pro použití ve vaně nebo sprše a pro čištění pod tekoucí vodou. Holicí strojek lze proto z bezpečnostních důvodů používat pouze bez napájecího kabelu • Napájecí jednotku nijak neupravujte • Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a více a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí jej mohou používat, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a pokud chápou možná rizika. Děti si přístrojem nesmí hrát. Děti nesmí čištění a uživatelskou údržbu provádět bez dozoru dětmi a uživatelskou údržbu • Před čištěním vodou přístroj odpojte ze sítě. • Nepoužívejte přístroj, pokud je na kožce poraněná, podrážděná nebo vyrážka • Přístroj nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla • Čištění přístroje používejte pouze chladnou nebo vlažnou vodu. • Z bezpečnostních důvodů by měla přístroj používat pouze jedna osoba • K čištění přístroje nikdy nepoužívejte stlačený vzduch, kovové žínky, abrazivní ani agresivní čisticí prostředky, jako je například čistič na nehty obsahující aceton • Čistící kartáček nikdy nepoužívejte s poškozenými štětinami • Čistící kartáček je určen pouze pro jednu osobu a nikdy nedoporučujeme jeho sdílení • Před použitím čisticího systému se vždy ujistěte, že přihrádka pro kazetu je uzavřena • Když je čisticí systém připraven k použití, nepohybujte s ním, aby nedošlo k úniku čisticí kapaliny • Při opláchnutí holicího strojku může ze zásuvky v jeho spodní části vytékat voda. Je to normální a nepředstavuje to žádné nebezpečí, protože veškeré elektronické součásti jsou uzavřeny v uzavřené napájecí jednotce uvnitř holicího strojku. • Nepoužívejte zdroj v zásuvce, ve které je zapojen elektrický osvěžovač vzduchu, ani v její blízkosti. • Nepoužívejte zdroj napájení, pokud je poškozený • Nabíjecí stojánek používejte výhradně k nabíjení přístroje • Nepoužívejte čisticí kartáček na pleti s otevřenými ranami, po operaci nebo při kožním onemocnění, jako je ekzém, lupénka, alergie na nylon atd. • Nepoužívejte čisticí kartáček na pleti, pokud užíváte léky na bázi steroidů. • Před použitím přístroje odstraňte piercing, šperky, brýle apod. • Při manipulaci s chytrým telefonem v blízkosti vody a ve vlhkém prostředí dbejte zvýšené opatrnosti. • Radiové vlny mohou narušit provoz kardiostimulátorů a jiných zdravotnických prostředků. Požádejte o radu lékaře a přístroj udržujte ve vzdálenosti alespoň 20 cm • Maximální hladina akustického tlaku je 90 dB(A) • Používejte pouze originální příslušenství nebo spotřební materiál značky Philips • Výrobek nabíjejte, uchovávejte a používejte při teplotě mezi 5 °C a 35 °C • Výrobek a baterie uchovávejte mimo dosah ohně a nevystavujte je přímému slunečnímu záření ani vysokým teplotám. • Pokud se výrobek nenormálně zahřeje, vydává zápach, změní barvu nebo pokud nabíjení trvá mnohem déle než obvykle, přestaňte výrobek používat nebo nabíjet a obraťte se na společnost Philips. • Nedávejte výrobky ani jejich baterie do mikrovlnné trouby ani na indukční sporáky • Výrobek ani baterie nesmíte otevírat, upravovat, propichnout, poškodit ani demontovat. Mohli byste tak způsobit přehřívání baterií nebo uvolnění toxických nebezpečných látek. Baterie nesmějí dojít do styku s kovovými předměty, nesmějí baterie nijak limit ani je nenabíjejte v obráceném polaritě • Pokud jsou baterie poškozené nebo z nich unikl jakákoli látka, vyhněte se kontaktu takové baterie s kůží nebo očima. Pokud by k němu takovému došlo, přiložené misto opláchujte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

### Tekutina kazety na rychlé čištění Philips Quick Clean Pod Cartridge

• Uchovávejte mimo dosah dětí. • Nepolykejte.

### Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

### Směrnice o rádiových zařízeních

• Holicí strojky řady S7000 jsou vybaveny technologií Bluetooth třídy 2.• Rozhraní Bluetooth holicích strojků řady S7000 pracuje ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz.• Maximální radiofrekvenční výkon vyslaný ve frekvenčním pásmu, které využívají holicí strojky řady S7000, je menší než 20 dBm.• Tento zařízení bylo navrženo tak, aby produkt splňoval podmínky článku 10(2), protože je možné ho provozovat alespoň v jednom členském státu EU podle zkoušky, a produkt byl v souladu s článkem 10(10), protože není žádné omezení na uvedení do provozu v žádném členském státu EU.• Společnost Philips tímto prohlašuje, že přístroje řady S7000 vyhovují základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese www.philips.com/support.

### Podpora

Veškerou podporu k výrobkům, například nejčastější dotazy, naleznete na adrese na **www.philips.com/support**.
Na součásti, které podléhají běžnému opotřebení (jako například holicí hlavice a střihací jednotky), se nevztahují podmínky mezinárodní záruky.

### Recyklace

• Tento symbol znamená, že elektrické výrobky a baterie nesmí být likvidovány společně s běžným domácím odpadem (obr. 3) • Dodržujte předpisy vaší země týkající se odděleného sběru odpadních elektrických výrobků a baterií.

### Vyjmutí vestavěného dobíjecího akumulátoru

Vestavěný dobíjecí akumulátor smí v případě likvidace výrobku vyjmout pouze kvalifikovaný odborník. Před vyjmutím akumulátoru ověřte, zda je přístroj odpojen z elektrické zásuvky a zda je akumulátor zcela vybitý.

**Při manipulaci s nářadím potřebným k otevření přístroje a při likvidaci akumulátoru dbejte všech nezbytných bezpečnostních opatření. • Baterie v držadle ošetřete, ujistěte se, že máte suché ruce a že výrobek i baterie jsou suché. • Zabráníte nezáměrnému zkratování baterií po jejich vyjmutí z výrobku: nedovolte, aby se baterie dostaly do kontaktu s kovovými předměty (mince, sponky, prsteny). Nezabalujte baterie do hliníkové fólie. Před likvidací póly baterií přelepte páskou nebo je umístěte do plastového sáčku.**

### Pozor, pásky od baterie jsou ostré.

1 Točivým pohybem sejměte holicí hlavu z rukojeti.
2 Pod okraj panelu vložte plochý šroubovák a vypačte (obr. 4) ho.
3 Vyšroubujte dva šrouby nahoře pomocí šroubováku (obr. 5) nebo šroubováku typu torx.
4 Vysuňte (obr. 6) přední kryt.
5 Přerušte můstek nahoře pomocí štípacích kleští (obr. 7).
6 Vložte plochý šroubovák na kterékoli straně těla holicího strojku uvolněte háčky (obr. 8).
7 Vysuňte napájecí jednotku z těla (obr. 9) strojku.
8 Ohněte háčky z pásistikon na straně a sejměte průhledný kryt napájecí jednotky (obr. 10).
9 Zdvihněte držák baterie a odstřihněte dráty štípacími kleštěmi nebo nůžkami (obr. 11).
10 Ohněte konektory baterie na straně pomocí štípacích kleští nebo šroubováku (obr. 12).
11 Vyjměte dobíjecí akumulátor.

### Ochranné známky

Apple; logo Apple, iPad a iPhone jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. App Store je služební známka společnosti Apple Inc. Ochranná známka Bluetooth® a grafická znamená společnost Google Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc. • Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich používání společností Philips Personal Care probíhá na základě licence.

## Dansk

### Vigtige sikkerhedsoplysninger

Brug kun produktet til det tilsigtede formål. Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden produkt og batterier og tilbehør tages i brug, og gem oplysningerne til senere brug. Misbrug kan føre til farer eller alvorlig personskade. Det medfølgende tilbehør kan variere for forskellige produkter.
Boksen viser, hvilket tilbehør der leveres med dit produkt, og om produktet er Bluetooth-aktiveret.

### Advarsel

• Til opladning af produktet må du kun bruge en SSLS-forsyningsenhed (sikkerhedslavtidsspænding med ekstra lav spænding) med en udgangsstrøm på 5 V, ≥ 1 A. For at sikre en sikker opladning i et fugtigt miljø (f.eks. på et badeværelse) må du kun bruge en IPX4-forsyningsenhed (stænktæt). En egnet forsyningsenhed (f.eks. Philips HQ87) kan købes via www.philips.com/support. Hvis du har brug for hjælp til at finde den korrekte USB-forsyningsenhed, kan du kontakte Philips Kundecenter i dit land (du kan finde kontaktoplysninger i den internationale garantifolder). Brug af en forkert forsyningsenhed kan medføre farer eller alvorlig personskade • Opbevar USB-kablet, USB-forsyningsenheden og opladerenheden tørt (fig. 1) • Denne barbermaskine er vandtæt (fig. 2). Den er velegnet til brug i bad eller under bruseren og kan rengøres under vandhanen. Af sikkerhedsmæssige årsager kan shaveren kun betjenes trådløst. • Forsøg ikke at ændre på forsyningsenheden • Dette apparat må bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller instrueret i apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn • Tag apparatets stik ud af stikkontakten, inden den rengøres med vand • Brug aldrig et beskadiget apparat. Udskift beskadigede dele med nye Philips-dele • Brug kun koldt eller lunkent vand til rengøring af apparatet • Kun én person må bruge dukseren ad gangen • Brug aldrig trykluft, skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler til rengøring af apparatet. • Placer altid rengøringsstationen på et stabilt, vandret underlag • Hvis batterierne er udelagt eller lækker, skal du undgå kontakt med huden og øjne. Hvis dette sker, skal du straks skylle grundigt med vand og søge lægehjælp.

### Philips Quick Clean Pod Cartridge-væske

• Opbevares utilgængeligt for børn. • Må ikke sluges.

### Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

### Direktiv om radioudstyr

• Apparater i S7000-serien er udstyret med Bluetooth klasse 2.• Det frekvensbånd, som Bluetooth-funktionen på apparater i S7000-serien kører i, er 2,4 GHz.• Den maksimale radiofrekvenseffekt, der udstråles i det frekvensbånd, hvor apparater i S7000-serien kører, er <20 dBm.• Dette udstyr er fremstillet på en sådan måde, at produktet overholder kravene i artikel 10(2), da det kan betjenes i mindst én EU-medlemsstat, og produktet overholder artikel 10(10), da det ikke har nogen begrænsninger med hensyn til betjening i alle EU-medlemsstater.• Philips erklærer hermed, at apparater i S7000-serien overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Overensstemmelseserklæringen kan ses på www.philips.com/support.

### Støtte

For produktsupport såsom ofte stillede spørgsmål kan du besøge **www.philips.com/support**.
Dele, der udsættes for normal slitage (såsom skærehoveder og skærenheder), er ikke omfattet af den internationale garanti.

### Genanvendelse

• Dette symbol betyder, at elektriske produkter og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (fig. 3) • Følg den nationale lovgivning om særskilt indsamling af elektriske produkter og batterier.

### Fjernelse af indbygget genopladeligt batteri

Det indbyggede genopladelige batteri skal kun fjernes af en kvalificeret fagmand, når apparatet kasseres. Før batteriet fjernes, skal du sørge for, at apparatet er taget ud af stikkontakten, og at batteriet er fuldstændigt afladet.

**Overhold de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, når du anvender værktøj til at åbne apparatet, og når du bortskaffer det genopladelige batteri. • Når du håndterer batterier, skal du sørge for, at dine hænder, produktet og batterierne er tørre.• For at undgå en utilsigtet kortslutning af batterierne efter fjernelse, må du ikke lade batteripolerne komme i kontakt med metalgenstande (f.eks. mønter, hårnåle, ringe). Batterierne må ikke pakkes ind i aluminiumsfolie. Sæt tape på batteripolerne, eller læg batterierne i en plastikpose, før du kasserer dem.**

### Pas på: Strimlerne på batteriet er skarpe.

1. Drej skærehovedet for at fjerne det fra håndtaget
2 Sæt en skruetrækker ind under panelets kant, og fjern panelet (fig. 4).
3 Fjern de to skruer øverst med en stjerneskruetrækker eller en almindelig skruetrækker (fig. 5).
4 Skub frontdækslet af (fig. 6).
5 Bryd broen øverst med en knibtang (fig. 7).
6 Indsæt en skruetrækker på en af siderne under fjedrene for at frigøre krogene (fig. 8).
7 Tag motorenheden ud af kabinettet (fig. 9).
8 Bøj klikkrogene til side, og fjern det transparente låg fra motorenheden (fig. 10).
9 Løft batteriholderen ud, og klip ledningerne over med en knibtang eller en saks (fig. 11).
10 Bøj batteriholderens tilslutninger til side med en knibtang eller en skruetrækker (fig. 12).
11 Fjern det genopladelige batteri.

### Varemærker

Apple, Apple-logo, iPad og iPhone er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og i andre lande. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc. • Android er et varemærke tilhørende Google Inc. Google Play, og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google Inc. • Bluetooth®-mærke og logoer registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse mærker tilhørende Philips Personal Care sker i henhold til licens.

## Deutsch

### Wichtige Sicherheitsinformationen

Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts, des Akkus und des Zubehörs aufmerksam durch, und bewahren Sie sie zum späteren Verwendung auf. Ein Missbrauch stellt eine Gefahr dar und kann zu schweren Verletzungen führen. Das mitgelieferte Zubehör kann für verschiedene Produkte variieren.
Die Verpackung zeigt, welches Zubehör mit Ihrem Produkt geliefert wird und ob Ihr Produkt Bluetooth-fähig ist.

### Warnhinweis

• Verwenden Sie zum Aufladen des Geräts nur ein zertifiziertes Sicherheitskleinspannungs(SELV)-Netzteil mit einer Ausgangsleistung von 5 V, ≥ 1 A. Verwenden Sie zum sicheren Laden in feuchter Umgebung (z. B. im Badezimmer) nur ein (spritzwassergeschütztes) Netzteil der Schutzklasse IPX4. Ein geeignetes Netzteil (z. B. Philips HQ87) kann unter www.philips.com/support bezogen werden. Wenn Sie Unterstützung bei der Suche nach dem richtigen USB-Netzteil benötigen, können Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land wenden (Kontaktinformationen finden Sie in der internationalen Garantieschrift). Die Verwendung eines nicht zertifizierten Netzteils kann zu Gefahren oder schweren Verletzungen führen. • Die Stromversorgungseinheit und die Ladestation dürfen nicht nass werden. (Abb. 1) • Dieser Rasierer ist wasserdicht (Abb. 2). Es ist für die Verwendung im Bad oder unter der Dusche geeignet und kann mit Leitungswasser gereinigt werden. Aus Sicherheitsgründen darf dieser Rasierer daher nur kabellos verwendet werden • Nehmen Sie keine Änderungen an der Stromversorgungseinheit vor • Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich der sicheren Benutzung des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege des Geräts darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden. • Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät mit Wasser reinigen. • Benutzen Sie keinesfalls ein beschädigtes Gerät. Ersetzen Sie beschädigte Teile durch neue Philips Teile. • Reinigen Sie das Gerät nur mit kaltem oder lauwarmem Wasser. Heißes Wasser kann das Gerät beschädigen. • Nur eine Person verwendet werden • Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Druckluft, Scheuerschwämme und mittel oder aggressive Flüssigkeiten • Bei dem Reinigungssystem stets auf eine stabile, ebene und waagerechte Unterlage, um Auslaufen von Flüssigkeit zu vermeiden. • Achten Sie immer darauf, dass das Aufbewahrungsfach für Batterien und Kartuschen geschlossen ist, bevor Sie das Reinigungssystem verwenden • Wenn das Reinigungssystem betriebsbereit ist, darf es nicht bewegt werden, damit keine Reinigungsflüssigkeit austritt • Beim Abspülen tropft möglicherweise Wasser aus der Steckdose, die sich unten im Rasierer befindet. Das ist normal und völlig ungefährlich, da die gesamte Elektronik im Inneren des Geräts versiegelt ist • Verwenden Sie das Netzteil nicht in oder in der Nähe von Steckdosen, die einen elektrischen Lufterfrischer enthalten • Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzteil beschädigt ist • Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzteil auf. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß eingelegt werden, kann dies zu Schäden am Netzteil zu vermeiden • Verwenden Sie die Reinigungsbürste nicht auf rissiger Haut, offenen Wunden, noch nicht ausgeheilten Wunden, frisch operierter Haut oder wenn Sie an starken Hautreizungen oder Hautkrankheiten wie zum Beispiel Akne, Sonnenbrand, Hautinfektion, Hautkrebs, Entzündung, Ekzemen, Schuppenflechte, Nylonallergie usw. leiden. • Verwenden Sie die Reinigungsbürste nicht, wenn Sie Medikamente einnehmen, die auf Steroiden basieren • Entfernen Sie Folien, Plastik, Brillen usw., bevor Sie das Gerät benutzen • Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihr Smartphone in der Nähe von Wasser und in feuchten Umgebungen benutzen • Funkwellen können die Funktion von Herzschrittmachern und anderen medizinischen Geräten beeinträchtigen. Befragen Sie Ihren Arzt, und halten Sie das Gerät mindestens 20 cm entfernt • Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile oder -Verbrauchsmaterialien von Philips • Benutzen, laden und verwahren Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen 5 °C und 35 °C • Halten Sie das Produkt und die Akkus von Feuer fern und setzen Sie sie keinem direkten Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus • Wenn das Produkt ungewöhnlich heiß wird, einen ungewöhnlichen Geruch entwickelt, die Farbe ändert oder wenn das Laden viel länger dauert als üblich, beenden Sie die Verwendung und das Laden des Produkts und wenden Sie sich an Philips • Legen Sie Produkte und Akkus nicht in Mikrowellenöfen oder auf Induktionsherde • Um die Aufheizung oder die Freisetzung giftiger oder gefährlicher Substanzen aus den Akkus zu verhindern, sollten Sie das Produkt oder die Akkus nicht öffnen, modifizieren, durchbohren, beschädigen oder zerlegen. Überladen Sie die Akkus nicht, verursachen Sie keinen Kurzschluss und laden Sie sie nicht in umgekehrter Polarität auf • Wenn Batterien beschädigt oder undicht sind, vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut oder dem Auge. Wenn dies der Fall ist, spülen Sie die entsprechende Stelle sofort gründlich mit Wasser. Suchen Sie ärztliche Hilfe.

### Flüssigkeit für Philips Reinigungskartusche

• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen • Nicht schlucken.

### Elektromagnetische Felder (EMF)

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Vorschriften bezüglich der Gefährdung durch elektromagnetische Felder.

### Gerät mit Funkkomponenten

• Die Geräte der S7000-Serie sind mit Bluetooth der Klasse 2 ausgestattet.• Das Frequenzband, in dem Bluetooth bei den Geräten der S7000-Serie arbeitet, ist 2,4 GHz.• Die maximale Hochfrequenzleistung, abgestrahlt in dem Frequenzband, in dem die Geräte der S7000-Serie arbeiten, beträgt weniger als 20 dBm. • Dieses Gerät ist so konstruiert, dass das Produkt die Anforderungen von Artikel 10 (2) erfüllt, da es gemäß Überprüfung in mindestens einem EU-Mitgliedstaat verwendet werden darf. Ferner erfüllt das Produkt kompatibel mit Artikel 10 (10), da es keinen Beschränkungen bezüglich der Inbetriebnahme in allen EU-Mitgliedstaaten unterliegt.• Philips erklärt hiermit, dass die Geräte der S7000-Serie mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Die Konformitätserklärung kann unter www.philips.com/support eingesehen werden.

### Support

Weitere Informationen zum Produktsupport, wie zum Beispiel häufig gestellte Fragen, finden Sie unter **www.philips.com/support**.
Teile, die normalem Verschleiß ausgesetzt sind (z. B. Scherköpfe und Schneideeinheiten), unterliegen nicht den Bestimmungen der internationalen Garantie.

### Recycling

• Dieses Symbol bedeutet, dass Elektrogeräte und Akkus/Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen (Abb. 3) • Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur getrennten Entsorgung von Elektrogeräten und Akkus/Batterien.

### Entfernen des integrierten Akkus

Der integrierte Akku darf nur von einer qualifizierten Fachkraft entfernt werden, wenn das Gerät entsorgt wird. Vergewissern Sie sich vor dem Entfernen des Akkus, dass das Gerät vom Netz getrennt und der Akku vollständig entleert ist.

**Treffen Sie angemessene Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie das Gerät öffnen und Werkzeuge verwenden und wenn Sie den wiederaufladbaren Akku entsorgen. • Achten Sie beim Umgang mit Batterien darauf, dass Ihre Hände, das Produkt und die Batterien beim Einsetzen der Batterien trocken sind.• Um ein versehentliches Kurzschließen der Batterien nach dem Entfernen zu vermeiden, dürfen die Batterieanschlüsse nicht mit Metallobjekten in Kontakt kommen (z. B. Münzen, Haarnadeln, Ringe). Wickeln Sie die Batterien nicht in Alufolie. Stecken Sie die Batterien in einen Plastikbeutel, bevor Sie sie entsorgen.**

### Vorsicht: Die Schienen am Akku sind scharf!

1 Drehen Sie den Scherkopf, um ihn aus dem Griff zu entfernen.
2 Schieben Sie einen Schlitzschraubendreher unter den Rand der Blende, und hebeln Sie sie ab (Abb. 4).
3 Entfernen Sie die beiden Schrauben von der Oberseite mit einem Torx- oder Schlitz-Schraubendreher (Abb. 5).
4 Schieben Sie die vordere Schale ab (Abb. 6).
5 Unterbrechen Sie die Brücke an der Oberseite mit einem Drahtschneider (Abb. 7).
6 Schieben Sie einen Schlitzschraubendreher in eine Seite des Rasierers, um die Haken (Abb. 8) zu lösen.
7 Nehmen Sie das Netzteil aus dem Gehäuse (Abb. 9).
8 Biegen Sie die Halteklammern beiseite, und entfernen Sie die transparente Abdeckung der Akkueinheit (Abb. 10).
9 Heben Sie den Akkuhalter heraus, und schneiden Sie die Drähte mit einer Drahtschere oder einer Schere (Abb. 11) ab.
10 Biegen Sie die Akkuklammern mit einer Zange oder einem Schraubendreher (Abb. 12) beiseite.
11 Entnehmen Sie den Akku.

### Marken

Apple, das Apple-Logo, iPad und iPhone sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. • Android ist eine eingetragene Marke von Google Inc. Google Play und das Google Play-Logo sind eingetragene Marken von Google Inc. • Die Wortmarke und die Logos für Bluetooth® sind eingetragene Marken im Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Die Verwendung dieser Marken durch Philips Personal Care erfolgt unter Lizenz.

## Eesti

### Tähtis ohutusteave

Kasutage toodet ainult ettenähtud otstarbel. Enne toote, selle aku ja tarvikute kasutamist lugege see oluline teave hoolikalt läbi ning hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles. Vale kasutamine võib tekitada ohtlikke olukordi ja tõsiseid tervisehäireid. Kaasasolevad tarvikud võivad erinevatel toodetel olla erinevad.
Karbil on näidatud tootega kaasasolevad tarvikud ning see, kas toode on Bluetoothiga varustatud.

### Hoiatus

• Toote laadimiseks kasutage ainult sertifitseeritud kaitseväikepinge (SELV) toiteplokki väljundvõimsusega 5 V, ≥ 1 A. Ohutu laadimise tagamiseks niiskes keskkonnas (nt vannitoas) kasutage ainult IPX4 (pritsmekindel) toiteplokki. Sobiva toiteploki (nt Philips HQ87) saate hankida veebiaadressi www.philips.com/support kaudu. Kui vajate abi õige USB-toiteploki leidmiseks, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega (vt kontaktandmeid rahvusvahelise garantii lehelt). Sertifitseerimata toiteploki kasutamine võib põhjustada ohtlikke või põhjustada tõsiseid vigastusi. • Hoidke USB-kaabel, USB-toiteplokk ja laadimisalus kuivana (joon. 1) • See pardel on veekindel (joon. 2). Sobib kasutamiseks vannis või dušš all ning puhastamiseks kraani all. Ohutuse tagamiseks saab habemeajamist vaid juhtmeta kasutada • Ärge toiteplokk muutke • Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhendid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Ärge laske lastel seadet järelevalveta puhastada ja kasutada. • Enne aku eemaldamist veenduge, et seade on välja lülitatud ja pistik on pistikupesast eemaldatud. Seadme kahjustunud osad uute Philipsi osadega. • Kasutage seadme puhastamiseks ainult külma või leige vett. • Hügieenilistel kaalutlustel peab seadet kasutama ainult üks isik • Ärge kasutage kasutage seadme puhastamiseks suruõhku, küürimiskäsnu, abrasiivseid puhastusvahendeid ega söövivaid vedelikke • Pange habemeajamispea puhastussüsteemi kasutamisel alati kinnitatud asendisse • Ärge kasutage pinnale • Veenduge alati enne puhastussüsteemi kasutamist, et kassett kamber oleks suletud • Ärge kasutusvälmis puhastussüsteemi pesuvahendi lekkimise ärahoidmiseks teise kohta paigutage • Loputamise ajal tilgub seadme põhjal olevast pesast vett välja. See on normaalne ega ole ohtlik, kuna kõik elektroonikaosad on pardli sees olevas hermeetiliselt suletud toiteplokis. • Toiteploki pöördumatu kahjustamise vältimiseks ärge kasutage seadet selleks ettenähtud alusest eraldi • Ühendage laadimisalus ainult toiteplokiga. • Ärge kasutage puhastusharja ketendaval nahal, lahtisel haaval, paranevail, operatsioonist paranenval nahal või kui teil on nahahaigus (nt ekseem, psoriaas), põletushaavad, päikesepõletus, nahavähk, põletik, ekseem, psoriaas, allergia nailoni vastu jne • Ärge kasutage puhastusharja, kui võtate steroidsel põhinevaid ravimeid • Eemaldage enne kasutamist kaitsekiled, plastik, prillid jms • Kuna toode võib kasutamisel vee läheduses ja niiskes keskkonnas tuleb olla ettevaatlik. • Raadiolained võivad halvendada südamestimulaatorite ja muude meditsiiniseadmete tööd. Nõu saamiseks, konsulteerige arstiga ja hoidke seadet vähemalt 20 cm kaugusel • Maksimaalne helirõhk on 90 dB(A) • Kasutage ainult Philipsi originaallisatarvikuid või kulutarvikuid. • Laadige, kasutage ja hoiustage toodet temperatuuril 5–35 °C. • Hoidke toode ja akud eemal tulest ja ärge jätke neid otsese päikesevalguse või kõrge temperatuuri kätte. • Kui toode läheb ebatavaliselt kuumaks või ebatavalisest lõhna, muudab värvi või kui laadimine võtab tavapärasest kauem aega, lõpetage toote kasutamine ja laadimine ning võtke ühendust Philipsiga. • Ärge pange toodet ja nende akusid mikrolaineahju või induktsioonpliitidele. • Akude kuumenemise või mürgiste või ohtlike ainete väljapääsu vältim

## Pas op, de batterijstrips zijn scherp.

1 Draai het scheerhoofd van het handvat af.
2 Plaats een platte schroevendraaier of de rand van het paneel en wrik het eraf (Fig. 4).
3 Verwijder de twee schroeven van de bovenkant met een inbussleutel of platte schroevendraaier (Fig. 5).
4 Schuif de behuizing weg (Fig. 6).
5 Breek de brug bovenop met een draadsnijder (Fig. 7).
6 Plaats een platte schroevendraaier aan weerszijden van de scheerapparaatbehuizing om de haken (Fig. 8) los te maken.
7 Schuif de voedingsunit uit de behuizing (Fig. 9).
8 Buig de haken opzij en verwijder de transparante kap van de voedingsunit (Fig. 10).
9 Til de batterijhouder uit het apparaat en knip de draden door met een snijtang of schaar (Fig. 11).
10 Buig de batterijstrikkers opzij met een snijtang of een schroevendraaier (Fig. 12).
11 Verwijder de oplaadbare batterij.

## Handelsmerken

Apple, het Apple-logo, iPad en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Google Play, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc. Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik daarvan door Philips Personal Care geschiedt onder licentie.

## Norsk

### Viktig sikkerhetsinformasjon

Bruk produktet kun til det tiltenkte formålet. Les nøye gjennom denne viktige informasjonen før du bruker produktet, samt batteriene og tilbehøret som følger med. For ytterligere referanse, ikke kast denne brukermanualen. Hvis du gir produktet videre til andre, må du ikke gi fra deg denne brukermanualen. Du kan besøke vår nettside www.philips.com/support. Google Play er et registrert varemerke tilhørende Google Inc. Google Play og Google Play-logoen er varemerker tilhørende Google Inc. The Bluetooth®-ordmerket og -logoer er registrerte varemerker eid av Bluetooth SIG, Inc og brukes av alle merker av Philips Personal Care er underlagt lisens.

## Polski

### Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Produkt ten należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem. Przed użyciem produktu oraz akumulatorów i akcesoriów do niego zapoznaj się dokładnie z brosz

### Overensstemmelse med standarder

Denne enheten er i samsvar med alle relevante standarder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis den håndteres på riktig måte i henhold til bruksanvisningen i denne brukermanualen, er den trygg å bruke i henhold til vitenskapelige bevis som er tilgjengelige i dag.

### Beskyttelse av miljøet

Ikke kast produktet sammen med husholdningsavfall. Ta med produktet til et offisielt innsamlingssted for resirkulering. Ved å følge disse trinnene bidrar du til å beskytte miljøet.

### Fjerning av innebygd oppladbart batteri

Det innebygde oppladbare batteriet må bare fjernes av en kvalifisert tekniker når apparatet kastes. For du fjerner batteriet, må du sjekke at stapselet til apparatet er tatt ut av stikkontakten, og at batteriet er helt tomt.

**Følg nedvendige sikkerhetsregler når du bruker verktøy for å åpne apparatet, og når du kaster det oppladbare batteriet. • Pass på at du ikke skader eller ødelegger noen av de interne delene som er i tett stand når du håndterer batteriene. • Ikke la batteripolene på de fjernede batteriene komme i kontakt med metallgjenstander (f.eks. mynter, bestikk, smykker, osv.). Dette kan forårsake kortslutninger. Ikke pakk inn batteriene i aluminiumsfolie. Teip over batteripolene eller legg batteriene i en plastpose inntil du kaster dem.**

### Vær forsiktig! Batterisyrlinene er skarpe.

1 Vri anglehodet for å ta av håndtaket (Fig. 2).
2 Sett inn en flat skrutrekker under kanten på panelet og vipp det av (Fig. 4).
3 Fjern de to skruene øverst med en torx-skrutrekker eller flat skrutrekker (Fig. 5).
4 Skyv av (Fig. 6) skallet foran.
5 Bryt broen øverst ved hjelp av en trådkutter (Fig. 7).
6 Sett inn en flat skrutrekker på hver side av barbermaskinen å frigjøre krokene (Fig. 8).
7 Skyv drivverket ut av kabinettet (Fig. 9).
8 Bøy åpne krokene til sides, og ta av det gjennomsiktige dekslet på drivverket (Fig. 10).
9 Løft ut batteriholderen, og klipp over ledningene med en avbitertang eller saks (Fig. 11).
10 Bøy batteriholderen til sides med en avbitertang eller skrutrekker (Fig. 12).
11 Ta ut det oppladbare batteriet.

## Varemerker

Apple, Apple-logoen, iPad og iPhone er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke tilhørende Apple Inc. Google Play, Google Play og Google Play-logoen er varemerker tilhørende Google Inc. The Bluetooth®-ordmerket og -logoer er registrerte varemerker eid av Bluetooth SIG, Inc og brukes av alle merker av Philips Personal Care er underlagt lisens.

## Português

### Informações de segurança importantes

Utilize o produto apenas para o fim a que se destina. Leia cuidadosamente estas informações importantes antes de utilizar o produto e os respetivos acessórios e pilhas. Guarde o manual de utilização para referência futura. Uma utilização indevida pode resultar em perigo ou lesões graves. Os acessórios fornecidos podem variar consoante os produtos.
Na caixa são indicados os acessórios que são fornecidos com o produto e se o produto dispõe de tecnologia Bluetooth.

### Aviso

• Para carregar o produto, utilize apenas uma unidade de alimentação de tensão ultra baixa segura (SELV) e certificada com classificação de saída de 5 V, 2 A. Para carregar com segurança num ambiente humido (por exemplo, na casa de banho), utilize apenas uma unidade de alimentação com classificação IPX4 (a prova de salpicos). Pode obter uma unidade de alimentação adequada (por exemplo, Philips HQ87) através de www.philips.com/support. Se preferir, pode encontrar a unidade de alimentação USB correta, contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país (consulte os detalhes de contacto no folheto da garantia internacional). A utilização de uma unidade de alimentação não certificada pode representar um risco e causar lesões graves. • Mantenha o cabo USB, a unidade de alimentação USB e a base de carga secos (Fig. 1). • Esta máquina de barbear é à prova de água (Fig. 2). É adequada para utilização durante o banho ou duche e para lavar na torneira. Por motivos de segurança, a máquina de barbear só pode ser ligada à corrente sem fios. • Não modifique a unidade de alimentação. • Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, caso sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e a que compreendem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão. • Desligue o aparelho da corrente antes de o limpar com água ou utilizar sob água. • Nunca utilize um aparelho danificado. Substitua as peças danificadas por peças Philips novas. • Utilize apenas água fria ou tépida para limpar o aparelho. • Por questões de higiene, o aparelho só deve ser utilizado por uma pessoa. • Nunca utilize ar comprimido, esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos para limpar o aparelho. • Coloque sempre o sistema de limpeza sobre uma superfície estável, plana e horizontal para evitar fugas. • Certifique-se sempre de que o compartimento da recarga está fechado antes de utilizar o sistema de limpeza. • Quando o sistema de limpeza estiver pronto a utilizar, não deve ser deslocado para não haver fugas do líquido de limpeza. • Pode pingar água da tomada na base da máquina de barbear ao enxaguá-la à torneira. Isto é normal e não é perigoso, visto que todos os componentes elétricos estão protegidos numa unidade de alimentação isolada no interior da máquina de barbear. • Não utilize a unidade de alimentação em perto de tomadas que tenham um ambientador elétrico, para evitar danos irreparáveis à unidade de alimentação. • Não utilize a escova de limpeza em pele gretada, feridas abertas, feridas em expressão de cicatrização e pele a recuperar de uma cirurgia ou se sofrer de alguma doença de pele ou irritação de pele grave, como acne grave, queimadura solar, infeção na pele, cancro de pele, inflamação, eczema, psoríase, alergia ao nylon, etc. • Não utilize a escova de limpeza se tomar medicação à base de esteroides. • Retire piercings, jóias, óculos, etc. antes de utilizar o aparelho. • Tenha cuidado ao manusear o smartphone perto da água e em ambientes húmidos. • As ondas de rádio podem prejudicar o funcionamento dos pacemakers e de outros dispositivos médicos. Consulte o seu médico para obter conselhos e mantenha o aparelho a uma distância de, pelo menos, 20 cm. • Utilize apenas acessórios ou consumíveis originais da Philips. • Carregue, utilize e guarde o produto a uma temperatura entre 5 °C e 35 °C. • Mantenha o produto e as pilhas afastados de fontes de calor, e não os exponha à luz solar direta nem a altas temperaturas. • Se o produto aquecer anormalmente ou emanar um odor desagradável, mudar de cor ou o tempo de carregamento for muito superior ao habitual, não utilize nem carregue o produto e contacte a Philips. • Não coloque os produtos e as respetivas pilhas em fornos de micro-ondas ou placas de indução. • Para impedir que as pilhas aqueçam ou libertem substâncias tóxicas ou perigosas, não abra, modifique, perfure, danifique ou desmonte o produto ou a bateria. Não cause curto-circuitos, não carregue excessivamente nem inverta a corrente das pilhas. • Se as pilhas estiverem danificadas ou com fugas, evite o contacto com a pele ou os olhos. Caso isto ocorra, lave imediatamente com água e procure assistência médica.

### Líquido do cartucho de limpeza rápida Philips

• Manter fora do alcance das crianças. • Não ingerir.

### Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos eletromagnéticos.

### Diretiva sobre equipamento de rádio

• Os aparelhos da série S7000 estão equipados com Bluetooth de classe 2. • Os aparelhos da série S7000 funcionam numa banda de frequência de Bluetooth de 2,4 GHz. • A potência de radiofrequência máxima irradiada na banda de frequência em que os aparelhos da série S7000 funcionam é inferior a 20 dBm. • Este produto está em conformidade com a diretiva europeia relativa à restrição de substâncias perigosas (diretiva 2011/65/UE) e foi concebido de modo a que o produto esteja em conformidade com o requisito do Artigo 10 (2), visto que pode ser utilizado em pelo menos um estado-membro da UE, conforme examinado. Além disso, o produto está em conformidade com os requisitos do Artigo 10 (10), visto que não contém substâncias proibidas enumeradas no Anexo II, com as isenções aplicáveis. • Os aparelhos da série S7000 estão em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. A declaração de conformidade poderá ser consultada em www.philips.com/support.

### Assistência

Para obter suporte de produtos, tal como a lista de perguntas frequentes, aceda a **www.philips.com/support**. As peças que podem ser consumidas no período normal (como as cabeças de corte e as unidades de corte) não são abrangidas pela garantia internacional.

### Reciclagem

• Este símbolo significa que os produtos elétricos e as pilhas não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos comuns (Fig. 3). • Cumpra as regras nacionais de recolha seletiva de produtos elétricos e pilhas.

### Remoção da bateria recarregável incorporada

A bateria recarregável incorporada pode ser removida apenas por um profissional qualificado ao eliminar o aparelho e quando se destiver da bateria recarregável.• Quando manusear pilhas, certifique-se de que as suas mãos, o produto e as pilhas estão secos. • Para evitar um curto-circuito acidental nas pilhas após a remoção, evite o contacto dos terminais de pilha com objetos metálicos (por exemplo, moedas, talheres, joias, grampos de cabelo, anéis). Não envolva as pilhas em folha de alumínio. Isole os terminais das pilhas ou coloque-as dentro de um saco de plástico antes de as deitar fora.

### Tenha cuidado porque as bandas da bateria são afiadas.

1 Rode a cabeça de corte para a remover da pega.
2 Insira uma chave de parafusos de cabeça chata por baixo do rebordo do painel e retire-o (Fig. 4).
3 Retire os dois parafusos da parte superior com uma chave de parafusos torx ou uma chave de fendas (Fig. 5) de cabeça chata.
4 Faça deslizar a estrutura frontal para fora (Fig. 6).
5 Corte a ligação na parte superior com um cortador (Fig. 7) de arame.
6 Insira uma chave de fendas de cabeça chata nos dois lados do corpo da máquina de barbear para libertar os ganchos (Fig. 8).
7 Faça deslizar a unidade de alimentação para fora do corpo (Fig. 9).
8 Dobre os ganchos para o lado e retire a tampa transparente da unidade de alimentação (Fig. 10).
9 Puxe o suporte da bateria e corte os fios com um alicate de corte ou uma chave de parafusos (Fig. 11).
10 Abra os ganchos da bateria com um alicate de corte ou uma chave de parafusos (Fig. 12).
11 Retire a bateria recarregável.

### Marcas comerciais

Apple, o logótipo Apple, iPad e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc. registadas nos EUA e noutros países. A App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. nos EUA e noutros países. Google Play, Google Play e o logótipo Google Play são marcas comerciais da Google Inc. A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização das mesmas pela Philips Personal Care é efetuada ao abrigo de licença.

## Română

### Informații importante privind siguranța

Utilizați produsul numai în scopul pentru care a fost creat. Citiți cu atenție aceste informații importante înainte de a utiliza produsul împreună cu bateriile și accesoriile incluse. Păstrați acest manual de utilizare pentru referințe ulterioare. Utilizarea greșită poate genera pericole sau provoca vătămări grave. Accesoriile furnizate pot varia pentru anumite produse.
Cutia prezintă accesoriile care sunt furnizate împreună cu produsul dvs. și dacă produsul dvs. este compatibil Bluetooth.

### Avertisment

• Pentru a încărca produsul, utilizați numai o unitate de alimentare cu tensiune de siguranță foarte joasă (SELV) omologată, cu o putere nominală de ieșire de 5 V, 2 A. Pentru o încărcare sigură într-un mediu umed (de exemplu, în baie), utilizați numai o unitate de alimentare IPX4 (rezistentă la stropire). O unitate de alimentare adecvată (de exemplu, Philips HQ87) este disponibilă prin www.philips.com/support. Dacă aveți nevoie de asistență pentru a găsi unitatea USB corectă, contactați Centrul de asistență pentru clienți din țara dvs. (consultați broșura de garanție internațională pentru detalii de contact). Utilizarea unei unități de alimentare neomologate poate cauza pericole sau vătămări grave. • Mențineți cablul USB, unitatea de alimentare USB și suportul de încărcare uscate (Fig. 1). • Acest aparat de bărbierit este rezistent la apă (Fig. 2). Este adecvat pentru utilizarea sub duș sau în cadă și pentru clătire la robinet. Din motive de siguranță, aparatul de bărbierit poate fi utilizat, prin urmare, numai cu baza de încărcare. • Nu modificați unitatea de alimentare. • Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cărora le lipsesc experiența și cunoștințele necesare, cu condiția să fie supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și să înțeleagă pericolele implicate. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul. Procesele de curățare și întreținere nu trebuie realizate de către copii fără supraveghere. • Înainte de a fi supraveghează • Scoateți aparatul din priză înainte de a-l curăța cu apă. • Nu folosiți un aparat deteriorat. Înlocuiți pieselor deteriorate cu piese Philips noi. • Folosiți numai apă rece sau călduță pentru curățare. • Acest produs trebuie folosit de o singură persoană. • Nu folosiți niciodată aer comprimat, bureți de sârmă, agenți de curățare abrazivi sau lichide agresive pentru a curăța aparatul. • Așezați întotdeauna sistemul de curățare pe o suprafață stabilă, netedă și orizontală, pentru a evita scurgerile. • Asigurați-vă întotdeauna că este închis compartimentul cartușului înainte de a utiliza sistemul de curățare. • Când sistemul de curățare este gata de utilizare, nu îl mutați, pentru a evita scurgerile de lichid de curățare. • Nu folosiți niciodată mai multe de la baza aparatului de bărbierit, atunci când îl clătiți. Acest lucru este normal și nu este periculos, deoarece toate componentele electrice sunt izolate în interiorul unității de alimentare din baza aparatului de bărbierit. • Nu utilizați unitatea de alimentare electrică în sau lângă prize de perete care sunt conectate la un aparat electric de improspătare a aerului. • Pentru a preveni deteriorarea ireparabilă a unității de alimentare, nu folosiți niciodată o priză de perete care este controlată de un întrerupător de perete sau de un temporizator. • Nu folosiți un aparat de curățare pe piele crăpată, răni deschise, răni în curs de vindecare, piele în curs de recuperare în urma unor intervenții chirurgicale sau dacă aveți orice tip de afecțiune a pielii, cum ar fi cancer de piele, acnee severă, arsuri solare, cancer de piele, inflamare, eczeme, psoriazis, alergie la nailon etc. • Nu utilizați peria de curățare dacă luați medicamente pe bază de steroizi. • Înainte de a utiliza aparatul, scoateți piercingurile, bijuteriile, ochelarii etc. • Fiți atenți atunci când manipulați smartphone-ul în apropierea apei și în mediile umede • Undele radio pot afecta funcționarea stimulatoarelor cardiace și a altor dispozitive medicale. Consultați medicul pentru a vă sfătui și păstrați aparatul la o distanță de cel puțin 20 cm. • Nivel maxim de zgomot: Lc = 69 dB(A) • Utilizați numai accesorii sau consumabile Philips originale. • Încărcați, utilizați și depozitați produsul la o temperatură cuprinsă între 5 °C și 35 °C. • Păstrați produsul și bateriile la distanță de foc și nu le expuneți la lumina directă a soarelui sau la temperaturi ridicate. • Dacă produsul se încălzește în mod anormal, emană un miros anormal, își schimbă culoarea sau durata de încărcare este mult mai mare decât de obicei, nu utilizați și nu încărcați produsul și contactați Philips. • Nu așezați produsele și bateriile acestora în cuptoare cu microunde sau pe suprafețe de gătit cu inducție. • Pentru a preveni încălzirea bateriilor sau eliberarea de substanțe toxice sau periculoase, nu deschideți, nu modificați, nu perforați, nu deteriorați și nu dezasamblați produsul sau bateria. Nu scurtcircuitați, nu supraîncărcați și nu încălziți vreuneibateriile • Dacă bateriile sunt deteriorate sau prezintă scurgeri, contactul cu pielea sau cu ochii. Dacă se întâmpă acest lucru, clătiți bine cu apă imediat și solicitați asistență medicală.

### Lichid Philips Quick Clean Pod Cartridge

• A nu se folosi la persoane cu copii. • Nu înghițiți.

### Câmpuri electromagnetice (CEM)

Acest aparat Philips respectă toate standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

### Directiva privind echipamente radio

• Aparatele din seria S7000 sunt dotate cu Bluetooth clasa 2. • Banda de frecvență în care funcționează caracteristica Bluetooth la aparatele din seria S7000 este de 2,4 GHz. • Puterea maximă de radiofrecvență radiată în banda de frecvență în care funcționează aparatele din seria S7000 este mai mică de 20 dBm. • Acest echipament a fost construit astfel încât produsul să respecte cerința articolului 10 paragraful (2), deoarece poate fi utilizat în cel puțin un stat membru al UE, așa cum este examinat. De asemenea, produsul respectă și articolul 10 paragraful (10), deoarece nu are restricții pentru în funcțiune în niciunul dintre statele membre ale UE enumerate, deoarece nu conține substanțe interzise enumerate în Anexa II, cu excepțiile pentru care există aplicare. • Aparatele din seria S7000 sunt în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația de conformitate poate să fie consultată la adresa www.philips.com/support.

### Asistență

Pentru asistență pentru toate produsele, cum ar fi întrebări frecvente, vizitați **www.philips.com/support**. Componentele care se supun uzurii normale (cum ar fi capetele de bărbierit și unitățile de tăiere și discurile de îndepărtare a celulozei) nu sunt acoperite de garanția internațională.

### Reciclarea

• Acest simbol înseamnă că produsele electrice și bateriile nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere obișnuite (Fig. 3).
• Respectați regulile specifice țării dvs. cu privire la colectarea separată a produselor electrice și a bateriilor.

### Îndepărtarea bateriei reîncărcabile încorporate

Atunci când aparatul este scos din uz, bateria reîncărcabilă încorporată trebuie îndepărtată numai de către un profesionist calificat. Înainte de a scoate bateria, asigurați-vă că aparatul este deconectat de la priză și că bateria este descărcată complet.

**Luați toate măsurile de precauție necesare atunci când manipulați instrumente pentru a deschide aparatul și atunci când scoateți bateria reîncărcabilă. • Atunci când manipulați baterii, asigurați-vă că mâinile dvs., produsul și bateriile sunt uscate. • Pentru a evita scurtcircuitarea accidentală a bateriilor după îndepărtare, nu permiteți fișelor bateriilor să intre în contact cu obiecte metalice (de exemplu: monede, agrafe, bijuterii, agrafe de păr). Nu înfășurați bateriile în folie de aluminiu. Acoperiți cu bandă adezivă fișele bateriilor sau introduceți bateriile într-o pungă din plastic înainte de a le elimina.**

### Atenție: benzile de contact ale bateriei sunt foarte ascuțite.

1 Răsuciți capul de bărbierit pentru a-l scoate din mâner.
2 Introduceți o șurubelniță cu cap plat sub marginea panoului și despindeți (Fig. 4).
3 Scoateți cele două șuruburi din partea de sus cu o șurubelniță (Fig. 5) torx sau cu cap plat.
4 Glisați în afară structura frontală (Fig. 6).
5 Tăiați puntea din partea superioară cu cutter (Fig. 7) pentru fire.
6 Introduceți o șurubelniță plată pe orice parte a corpului aparatului de bărbierit pentru a eliberă cârligele (Fig. 8).
7 Glisați unitatea de alimentare din corp (Fig. 9).
8 Îndoiți cârligele de fixare și îndepărtați capacul transparent al unității (Fig. 10) de alimentare.
9 Ridicați suportul bateriei și tăiați firele cu un clește de tăiere sau foarfece (Fig. 11).
10 Deschideți bateria cu o șurubelniță sau foarfece (Fig. 12).
11 Scoateți bateria reîncărcabilă.

### Mărci comerciale

Apple, sigla Apple, iPad, și iPhone sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite și în alte țări. App Store este un marcă de serviciu a Apple Inc. în Statele Unite și în alte țări. Google Play, Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc. • Marca și sigiile Bluetooth® sunt mărci înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de Philips Personal Care este făcută sub licență.

## Shqip

### Informacion i rëndësishëm sigurie

Përdoreni produktin vetëm për qëllimin e synuar. Lexojeni me kujdes këtë informacion të rëndësishëm përpara përdorimit të produktit, baterive dhe aksesoreve të tij dhe ruajeni për referenca në të ardhmen. Keqpërdorimi mund të shkaktojë rrezik apo lëndime të rënda. Nëse jepni produktin te të tjerët, jepuni edhe këtë manual përdoruesi. Mund të vizitoni ueb-faqen tonë në www.philips.com/support. Google Play është shenjë tregtare e Google Inc. Google Play dhe logoja Google Play janë shenja tregtare të Google Inc. Fjalëshënimi dhe logot Bluetooth® janë regjistrime të SIG, Inc dhe çdo përdorim i tyre nga Philips Personal Care bëhet me licencë.

## Suomi

### Tärkeitä turvallisuustietoja

Käytä laitetta vain sille tarkoitettuun käyttötarkoituksen mukaisesti. Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen sekä sen akkujen ja tarvikkeiden käyttöä ja säilytä ne vastaisen varalle. Väärinkäyttö voi johtaa vaaratilanteisiin tai vakaviin loukkaantumisiin. Jos luovutat laitteen toiselle henkilölle, anna myös tämä käyttöopas hänelle. Voit käydä Philipsin verkkosivustossa osoitteessa www.philips.com/support. Jos tarvitset apua ohjeen tai vianmäärityksen saamiseksi, käy yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen (katso yhteystiedot kansainvälisestä takuulehtisestä). Sertifioimattomien virtalähteiden käyttö voi johtaa vaaratilanteisiin tai vakavaan henkilövahinkoihin. • Pidä USB-kaapeli, USB-virtalähde ja latausteline kuivina (kuva 1). • Tämä parranajokone on vesitiivis (kuva 2). Se sopii käytettäväksi kylvyssä tai suihkussa, ja se voidaan puhdistaa juoksevalla vedellä. Turvallisuussyistä parranajokone on tarkoitettu ladattavaksi vain kuivalla virtalähteellä. • Älä muuta virtalähdettä. • Tämän laitteen voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoja laitteen käytöstä, jos he noudattavat laitteen käyttöä koskevia ohjeita ja tietävät tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai käyttää laitetta ilman valvontaa. • Irrota aina pistoke pistorasiasta, ennen kuin peset laitteen vedellä. • Älä käytä vahingoittunutta laitetta. Vaihda vahingoittuneet osat uusiin Philips-osiin. • Käytä laitteen puhdistamiseen vain vettä. • Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi kenen tahansa muun kuin yhden henkilön käyttöön. • Älä käytä painelimaa, naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai nestemäisiä aggressiivisia aineita laitteen puhdistamiseen. • Aseta puhdistusjärjestelmä aina tasaiselle ja vaakasuoralle pinnalle vuotojen ehkäisemiseksi. • Varmista aina ennen puhdistusjärjestelmän käyttöä, että patruunalokero on suljettu. • Kun puhdistusjärjestelmä on käyttövalmis, sitä ei saa siirtää, sillä laitteesta saattaa tällöin vuotaa puhdistusnestettä. • Älä käytä laitetta, jos huomaat, että se on vaurioitunut tai jos sen toiminnassa ilmenee outoja häiriöitä. Tämä on normaalia, eikä siitä aiheudu vaaraa, koska kaikki elektroniset osat ovat laitteen sisällä parranajokoneen pohjassa olevassa virtalähteessä. Tällöin parranajokone on turvallinen käyttää myös kylvyssä tai suihkossa. Älä käytä parranajokonetta, jos sen pistorasiasidon lähellä, joissa on sähköisiä ilmanraikastimia, sillä virtalähde voi vahingoittua pysyvästi • Älä käytä puhdistuspäinä, jos ne ovat vaurioituneet tai jos niissä on repeytyneitä haavoja, jos iholla on parantumattomia haavoja, jos iholla on parantumattomia leikkauksen jälkeen tai jos kärsit vakavasta ihoärsytyksestä tai sinulla on jokin ihosairaus, kuten vaikea akne, auringon rikuttama palovamma, hoinfektio, ihosyöpä, tulehdus, ihottuma, psoriasis, allergia nailonille. • Älä käytä puhdistushaaraa, jos sinulla on steroidipohjainen lääkitys. • Poista lävistykset, korut, lasit jne. ennen laitteen käyttöä. • Ole varovainen, kun käytät älypuhelinta veden lähellä tai kosteissa tiloissa • Radioaallot voivat häiritä sydämentahdistimen ja muiden lääketieteellisten laitteiden toimintaa. Kysy neuvoa lääkäriltäsi ja pidä laite vähintään 20 cm:n etäisyydellä • Käyttöaini enintään: Lc = 69 dB(A)• Käytä vain alkuperäisiä Philips-tarvikkeita tai -kulutusosia • Lataa, käytä ja säilytä tuotetta 5 - 35 °C:n lämpötilassa • Suojaa tuote ja akut tuleta äläkä altista niitä suoralle auringonvalolle tai korkeille lämpötiloille • Jos tuote kuumenee epätavallisesti, vaihtaa hajua, värjäytyy tai latausaika on paljon tavallista pidempi, lopeta tuotteen käyttö ja lataaminen ja ota yhteyttä Philipsiin • Älä laita tuotteita ja niiden paristoja tai akkuja mikroaaltouuniin tai induktiotasolle • Älä yritä avata, vaurioittaa tai muokata paristoja tai akkuja äläkä anna niiden vuotaa. Älä tee oikosulkuja äläkä yritä ladata paristoja tai akkuja, jos ne ovat vaurioituneet tai vuotavat, väärä paristo- tai akkutyyppi aiheuttaa räjähdysvaaran. Noudata paikallisia määräyksiä hävitettäessä. Älä hävitä paristoja tai akkuja tavallisen jätteen mukana. Älä anna paristojen tai akkujen joutumista iholle tai silmiin. Jos näin kuitenkin käy, huuhtele iho tai silmät välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon.

### Previdno, baterijski stiki so ostri.

1 Zasučite brivno glavo in jo odstranite z ročaja.
2 Pod ploščo vrzite ploščati izvijač ali podobno in odstranite (Sl. 4).
3 Vijaka z zrnca odstranite z izvijačem torx ali ploščatim izvijačem (Sl. 5).
4 Sneminj sprednjo ploščo (Sl. 6).
5 S kleščami (Sl. 7) za žice zlomite mostič na vrhu.
6 Ploščati izvijač vtaknite na vsako stran ohišja brivnika, da sprostite kavlje (Sl. 8).
7 Motorno enoto odstranite iz ohišja (Sl. 9).
8 Upognite kavlje stran in odstranite prozorni pokrov motorne enote (Sl. 10).
9 Dvignite nosilec baterije in prerežite žice s kleščami ali škarjami (Sl. 11).
10 Odprite baterijo upognite vzmeti s kleščami ali izvijačem (Sl. 12).
11 Odstranite akumulatorsko baterijo.

### Blagovne znamke

Apple, logotip Apple, iPad in iPhone so blagovne znamke družbe Apple Inc., zaščitene v ZDA in drugih državah App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc. v Združenih državah in drugih državah. Google Play, Google Play in logotip Google Play sta blagovni znamki družbe Google Inc. • Besedna znamka Bluetooth® in logotipi so zaščitene blagovne znamke, ki so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., in podjetje Philips Personal Care jih uporablja na podlagi licence.

## Slovensky

### Dôležité bezpečnostné informácie

Zariadenie používajte len na účel, na ktorý je určené. Pred použitím zariadenia, jeho batérií a príslušenstva si pozorne prečítajte tieto dôležité informácie a uschovajte si ich na neskoršie použitie. Nesprávne použitie môže viesť k nebezpečenstvu alebo k vzniku zranení. Ak zariadenie odovzdáte ďalším osobám, odovzdajte im aj tento návod na použitie. Môžete navštíviť webovú stránku www.philips.com/support. Ak potrebujete podporu pri hľadaní správneho nabíjacieho zdroja USB, kontaktujte zákaznícke stredisko vo svojej krajine (podrobné kontaktné údaje nájdete v medzinárodnom záručnom liste). Používanie nevhodného nabíjacieho zdroja môže viesť k vzniku nebezpečných situácií alebo spôsobiť vážne zranenia. • Kábel USB, napájací zdroj USB a nabíjací stojan udržujte suché (obr. 1). • Toto zariadenie je vodeodolné (IPX4). Zvyčajne môžete bezpečne používať vo vani alebo v sprche a na čistenie pod tečúcou vodou. Z bezpečnostných dôvodov môžete preto holiaci strojček používať len bez káblov a napájať ho výlučne z nabíjacej základne. • Nevykonávajte žiadne úpravy napájacieho zdroja. • Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nedostatočné skúsenosti a znalosti, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a chápu možné riziká. Deti sa nesmú hrať so zariadením. Deti nesmú bez dozoru čistiť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia • Pred čistením vodou zariadenie odpojte zo siete. • Nepoužívajte poškodené zariadenie. Poškodené časti vymeňte len za originálne diely od spoločnosti Philips. • Na čistenie zariadenia používajte len studenú alebo vlažnú vodu. • Z hygienických dôvodov by zariadenie mala používať iba jedna osoba. • Nikdy nepoužívajte stlačený vzduch, drôtenky, mäkké čistiace prostriedky ani agresívne tekutiny. • Čistiaci systém vždy umiestnite na stabilný hladký a vodorovný povrch, aby ste predišli úniku. • Pred použitím čistiaceho systému sa uistite, že je kazeta správne uzavretá. • Keď je čistiaci systém pripravený na použitie, už ho nepresúvajte, aby ste predišli úniku čistiacej kvapaliny. • Keď je čistiaci systém pripravený na použitie, už ho nepresúvajte, aby ste predišli úniku čistiacej kvapaliny. • Pri čistení zariadenia pod tečúcou vodou môže kvapka vody kvapkať z nabíjacej základne. Je to normálne a nepredstavuje to žiadne riziko, pretože všetky elektronické súčiastky sú uložené v uzavretej nabíjacej základni. • Nepoužívajte zariadenie v blízkosti zásuviek, ktoré sú napojené na vodivé vlastnosti zásuviek, ku ktorým je pripojený elektrický osvetľovač vzduchu, ani v ich blízkosti, aby ste predišli neopraviteľnému poškodeniu napájacej jednotky • Kefkovú nástavec na čistenie pokožky nepoužívajte, ak užívate lieky na báze steroidov. • Pred použitím zariadenia si vyberte piercingy, odložte šperky, okuliare atď. • Pri mokrých podmienkach a v blízkosti vody buďte opatrní pri manipulácii so smartfónom • Rádiové vlny môžu narušiť fungovanie kardiostimulátorov a iných medicínskych zariadení. Poraďte sa so svojím lekárom a udržujte zariadenie aspoň 20 cm od nich • Maximálna úroveň hluku: Lc = 69 dB(A) • Používajte len originálne príslušenstvo alebo spotrebný materiál od spoločnosti Philips. • Produkt nabíjajte, používajte a skladujte pri teplote od 5 °C do 35 °C. • Výrobok a batérie chráňte pred priamym slnečným žiarením a nevystavujte ich pôsobeniu extrémnych teplôt. • Ak sa výrobok nadmerne zahreje, zapácha, zmení farbu alebo nabíjanie trvá dlhšie než zvyčajne, prestaňte ho používať a nabíjať a obráťte sa na spoločnosť Philips • Výrobky a ich batérie nedávajte do mikrovlnných rúr ani na indukčné varné dosky • Zabráňte prehriatiu batérií alebo úniku toxických alebo nebezpečných látok tak, že produkt ani batérie nebudete rozoberať, upravovať, prepichovať, poškodzovať ani rozoberať; nebudete ich skratovať ani vystavovať ohňu alebo teplotám vyšším než 65 °C. • Ak dôjde k úniku batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou alebo očami. V takom prípade ich okamžite dôkladne opláchnite vodou a vyhľadajte lekársku starostlivosť.

### Čistiaca tekutina Philips Quick Clean Pod Cartridge

• Uchovávajte mimo dosahu detí. • Neprehĺtať.

### Elektromagnetické polia (EMF)

Toto zariadenie značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

### Smernica o rádiových zariadeniach

• Zariadenia radu S7000 sú vybavené rozhraním Bluetooth triedy 2. • Funkcia Bluetooth zariadení radu S7000 využíva frekvenčné pásmo 2,4 GHz. • Maximálny rádiofrekvenčný výkon vyžarovaný v frekvenčnom pásme, ktoré využívajú zariadenia radu S7000, je menší než 20 dBm. • Toto zariadenie bolo skonštruované tak, aby spĺňalo požiadavky článku 10(2), podľa ktorého sa môže v skontrolovanom stave prevádzkovať aspoň v jednom členskom štáte EÚ, a je v súlade s článkom 10(10), podľa ktorého nevyvoláva vo vybraných členských štátoch EÚ v Spoločnosť Philips týmto vyhlasuje, že zariadenia radu S7000 spĺňajú základné požiadavky a ďalšie zamestnanie v novembri Philipsovej smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode si môžete prečítať na stránke www.philips.com/support.

### Podpora

Všetky podporu k výrobkom, napríklad najčastejšie otázky, nájdete na adrese **www.philips.com/support**. Na súčasti, ktoré sa používaním opotrebúvajú (napríklad holiace hlav