NITECORE®
KEEP INNOVATING

EDC23 User Manual

⚠ IMPORTANT

- Thanks for purchasing NITECORE!
  Please read this manual carefully before using the product and follow the instructions.
- This manual contains important safety information and operating instructions. Please keep it for future reference.
- In case of updates, please refer to the latest version available on the official website.

⚠ Warning

1. This product is intended for use by adults aged 18 and over. Please keep this product out of the reach of children.
2. CAUTION! Possible dangerous radiation! DO NOT stare directly into the light beam or shine the light directly into the eyes of anyone!
3. The product will generate massive heat during prolonged operation. Please exercise caution during use. It is recommended not to use high brightness levels for extended periods to prevent burns and product damage.
4. DO NOT cover or place objects near the head of the product, as this may cause damage to the product or accidents due to high temperatures.
5. DO NOT use the product in locations flammable or explosive materials, as the high heat may lead to combustion or explosion.
6. Please use the product in a standard handheld manner to avoid accidents in the event of product failure.
7. When the product is placed in an enclosed or flammable environment such as a pocket or backpack, or when it is left unused for an extended period, please activate Full Lockout Mode to avoid accidental activation and dangers caused by excessive heat.
8. DO NOT expose the product to temperatures above 60°C (140°F) for prolonged time, as this poses a risk of battery explosion or combustion.
9. Please recharge the product every 6 months when left unused for a prolonged time.
10. DO NOT disassemble or modify this product as doing so will cause damage to it and render the product warranty invalid. Please refer to the warranty section in the manual for complete warranty information.

Battery Safety

Improper use of devices with built-in Li-ion batteries may result in severe battery damage or safety hazards such as combustion or explosion. DO NOT use the device if it is damaged. DO NOT disassemble, puncture, cut, crush, or incinerate the device. If any leakage or abnormal odor is noticed, stop using the device immediately. Dispose of the device/batteries in accordance with applicable local laws and regulations.

Technical Data

FL1 STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	STROBE
	2,500 Lumens	1,100 Lumens	200 Lumens	65 Lumens	1 Lumens	2,500 Lumens
	–	1h 30min	3h 45min	11h	39h	–
	280m	185m	90m	50m	24m	–
	20,720cd	8,800cd	2,000cd	680cd	145cd	–
	2m					
	IP54					

Note: The stated data is measured in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL1-2019, using the built-in Li-ion battery (1,500mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different environmental conditions.

Features

- Utilizes 2 x UHI 25 LEDs with a max output of 2,500 lumens
- Max peak beam intensity of 20,720cd and max throw of 280 meters
- Multifunctional OLED real-time display for brightness level, lumens, battery voltage and runtime, etc.
- Built-in 1,500mAh Li-ion battery
- The precision metal orange peel reflectors offer long range and wide angle illumination
- Advanced Power Cut-Off (APC) technology for an ultra-low standby power consumption
- Highly efficient constant current circuit provides a stable output up to 39 hours
- Dual tail switches enable intuitive operations
- 5 brightness levels and 1 special mode available
- Level preset function available for setting the desired level in advance
- STROBE READY™ Technology to enable a quick access to STROBE Mode, which avoids randomly changing frequencies for stronger dizzying effects
- Built-in intelligent Li-ion battery charging circuit with a USB-C port
- Intelligent mode memory function
- Lockout Switch (Rapid Lock™) available for Semi Lockout Mode and Full Lockout Mode
- Incorporated Advanced Temperature Regulation (ATR) module (Patent No. ZL201510534543.6)
- High strength stainless steel body with PVD (Physical Vapor Deposition) coating
- Waterproof and dustproof rating in accordance with IP54
- Impact resistant to 2 meters

Specifications

Length: 102.8mm (4.05")
Width: 33.0mm (1.30")
Height: 22.5mm (0.89")
Weight: 101g (3.56 oz)

Accessories

Lanyard, USB-C Charging Cable

Product Overview



Charging Function



(English)

Charging Function

The EDC23 is equipped with an intelligent charging system. Please charge the flashlight before the first use. As illustrated, use the USB cable to connect an external power supply (e.g. a USB adapter, a power bank or other USB charging devices) to the USB port to begin the charging process.

Note:
- During the charging process, the screen will show the battery charging process.
- When the battery is fully charged, the screen will display a full progress bar.
- TURBO / STROBE is unavailable during the charging process.
- The charging time is approx. 1 hour 30 minutes. (Charged via the 5V/2A adapter)
- When fully charged, the standby time is approx. 12 months.

Multifunctional OLED Display

The EDC23 is equipped with a multifunctional OLED display. (Please remove the screen protector before the first use.) When the light is turned on, the screen will successively show the current info (Brightness Level & Lumens, Runtime Remaining) before it goes out. After the screen goes out, half pressing the Power Button can reactivate the screen.

Note:
- When TURBO is activated, the screen will display a progress bar going backward.
- If the Mode Button is still held down after the progress bar is emptied, the flashlight will automatically switch to HIGH, and the display will turn off.
- Releasing the Mode Button will return the flashlight to its previous status, and the progress bar will appear and gradually return to full.
- The recovery time of the progress bar depends on the temperature of the flashlight. If the temperature of the flashlight is too high, the progress bar may recover slowly. During the recovery process, half pressing the Power Button will exit the progress bar display.

Tactical Momentary Illumination

- When the light is off, half press and hold down the Power Button to access ULTRALOW. Release to turn it off.
- When the light is off, half press and hold down the Mode Button to access TURBO. Release to turn it off.
- When the light is off, full press and hold down the Mode Button to access STROBE. Release to turn it off.

On / Off

On: When the light is off, full press the Power Button to turn it on.

Off: When the light is on, full press the Power Button to turn it off.

Brightness Levels

When the light and the screen are on, half press the Power Button to cycle through "ULTRALOW – LOW – MID – HIGH". The flashlight will directly access the previously memorized brightness level when reactivated.

Note: When the screen is off, half press the Power Button to activate the screen before adjusting the brightness levels.

Level Preset Function

The EDC23 features a preset brightness level function. When the flashlight is off and unlocked, half press the Power Button to access the screen. Additional half presses of the Power Button will sequentially display the brightness level and lumens of ULTRALOW, LOW, MID and HIGH. Once the desired brightness level is displayed, full press the Power Button to activate it.

Direct Access to TURBO

When the light is on / off, half press and hold down the Mode Button to directly access TURBO. Release to turn it off.

STROBE READY™

When the light is on / off, full press and hold down the Mode Button to access STROBE. Release to turn it off.

Lockout / Unlock



The EDC23 has two lockout modes (Semi Lockout Mode and Full Lockout Mode).

Semi Lockout Mode (Lockout 1):
- When the light is on / off, while half / full pressing and holding down the Mode Button, slide the Lockout Switch (Rapid Lock™) up. Release the button when the SEMI LOCK icon appears on the screen to confirm Semi Lockout Mode is activated.
- In Semi Lockout Mode, the Power Button is unavailable to activate the flashlight. Half press and hold down the Mode Button to access TURBO; full press and hold down the Mode Button to access STROBE.

Note: To enter Full Lockout Mode, slide down the Lockout Switch (Rapid Lock™) to unlock, then turn on the flashlight and slide the Lockout Switch (Rapid Lock™) up. Semi Lockout Mode will be automatically deactivated, and the flashlight will enter Full Lockout Mode directly.

Full Lockout Mode (Lockout 2)
(Default Setting):
- When the light is on / off, slide the Lockout Switch (Rapid Lock™) up and the FULL LOCK icon will appear on the screen to confirm Full Lockout Mode is activated.
- When in Full Lockout Mode, both buttons are unavailable to activate the flashlight.

Unlock:
In either Lockout Mode, slide down the Lockout Switch (Rapid Lock™) to exit Lockout Mode.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

The integrated ATR technology regulates the output of the EDC23 according to the working condition and ambient environment to maintain the optimal performance.

Sensor Protection Function

When the flashlight is off, if there is an obstruction near the light outlet and the flashlight accidentally activates HIGH, the flashlight brightness will automatically decrease to 200 lumens to prevent overheating and prolong the lifespan of the flashlight. Once the obstruction is removed, the flashlight will return to the previous brightness level.

Off: The protective sensor is automatically enabled when the flashlight is powered on. Once activated, the sensor can be temporarily disabled by briefly half pressing the Power Button.

Note:
1. The protective sensor only detects obstacles when the flashlight is directly powered on to HIGH. If the light is already on, the sensor remains disabled until the light is turned off. Covering the light outlet after the light is on will not activate the sensor protection.
2. It is important to keep the front lens clean to ensure that the built-in sensor functions properly to achieve its optimal performance.
3. The sensitivity of the sensor may differ due to variations in the color and material of obstructions.

(Deutsch)

⚠ Warnung

1. Dieses Produkt ist für den Gebrauch durch Erwachsene ab 18 Jahren bestimmt. Bitte bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. VORSICHT! Mögliche gefährliche Strahlung! Blicken Sie NICHT direkt in den Lichtstrahl und leuchten Sie niemandem direkt in die Augen!
3. Das Produkt erzeugt bei längerem Betrieb große Hitze. Bitte lassen Sie bei der Verwendung Vorsicht walten. Es wird empfohlen, hohe Helligkeitsstufen nicht über längere Zeiträume zu verwenden, um Verbrennungen und Produktschäden zu vermeiden.
4. Decken Sie das Produkt NICHT ab und stellen Sie es NICHT in die Nähe anderer Gegenstände, da dies zu Schäden am Produkt oder Unfällen aufgrund hoher Temperaturen führen kann.
5. Verwenden Sie das Produkt NICHT zur Beleuchtung von brennbaren oder explosiven Materialien, da die hohe Hitze zu Verbrennungen oder Explosionen führen kann.
6. Bitte verwenden Sie das Produkt auf normale Weise, um Unfälle im Falle eines Produktausfalls zu vermeiden.
7. Wenn das Produkt in einer geschlossenen oder entflammbaren Umgebung, wie z. B. einer Tasche oder einem Rucksack, aufbewahrt wird oder wenn es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, aktivieren Sie den Full-Lockout-Mode um eine versehentliche Aktivierung und Gefahren durch übermäßige Hitze zu vermeiden.
8. Setzen Sie das Produkt NICHT über einen längeren Zeitraum Temperaturen über +60°C aus, da sonst die Gefahr einer Explosion oder Verbrennung des Akkus besteht.
9. Bitte laden Sie das Produkt alle 6 Monate auf, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
10. Nehmen Sie dieses Produkt NICHT auseinander und modifizieren es nicht, da es dadurch beschädigt wird und die Produktgarantie erlischt. Vollständige Informationen zur Garantie finden Sie im Abschnitt "Garantiebedingungen" in dieser Bedienungsanleitung.

⚠ Sicherheit des Akkus

Die unsachgemäße Verwendung des Akkus kann zu schweren Akkuschäden oder Sicherheitsrisiken wie Verbrennung oder Explosion führen. Verwenden Sie den Akku NICHT, wenn seine Verpackung beschädigt ist. Zerlegen, durchstechen, zerschneiden, zerquetschen, verbrennen Sie den Akku NICHT! Wenn Sie ein Auslaufen, einen ungewöhnlichen Geruch oder eine Verformung bemerken, stoppen Sie die Verwendung des Akkus sofort ein. Entsorgen Sie das Gerät/den Akku in Übereinstimmung mit den geltenden örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

Ladefunktion

Die EDC23 ist mit einem intelligenten Ladesystem ausgestattet. Bitte laden Sie die Taschenlampe vor dem ersten Gebrauch auf. Verwenden Sie das USB-Kabel, um eine externe Stromversorgung (z. B. einen USB-Adapter, eine Powerbank oder andere USB-Ladegeräte) an den Ladeanschluss anzuschließen und den Ladevorgang zu starten.

Hinweis:
- Während des Ladevorgangs wird auf dem Display der Ladevorgang des Akkus angezeigt.
- Wenn der Akku vollständig geladen ist, wird auf dem Display ein vollständiger Fortschrittsbalken angezeigt.
- TURBO / STROBE sind während des Ladevorgangs nicht verfügbar.
- Die Ladezeit beträgt ca. 1 Stunde und 30 Minuten (aufgeladen über einen 5V/2A-Adapter).
- Bei voller Ladung beträgt die Standby-Zeit ca. 12 Monate.

Multifunktionales OLED-Display

Die EDC23 ist mit einem multifunktionalen OLED-Display ausgestattet. (Bitte entfernen Sie den Bildschirmschutz vor dem ersten Gebrauch.) Wenn das Licht eingeschaltet wird, zeigt das Display nacheinander die aktuellen Informationen (Helligkeitsstufe & Lumen, verbleibende Leuchtzeit), bevor er erlischt. Nach dem Erlöschen des Displays kann es durch halbes Drücken der EIN-/AUS-Taste wieder aktiviert werden.

Hinweis:
- Wenn TURBO aktiviert ist, wird auf dem Display ein rückwärts laufender Fortschrittsbalken angezeigt.
- Wenn die Mode-Taste nach dem Leeren des Fortschrittsbalkens immer noch gedrückt wird, schaltet die Taschenlampe automatisch auf HIGH und das Display schaltet sich aus.
- Wenn Sie die Mode-Taste loslassen, kehrt die Taschenlampe in den vorherigen Status zurück, und der Fortschrittsbalken erscheint und wird allmählich wieder voll.
- Die Erholungszeit des Fortschrittsbalkens hängt von der Temperatur der Taschenlampe ab. Wenn die Temperatur der Taschenlampe zu hoch ist, kann sich der Fortschrittsbalken nur langsam erholen. Wenn Sie während des Erholungsprozesses die Einschalttaste halb drücken, wird der Fortschrittsbalken nicht angezeigt.

Taktische Momentbeleuchtung

- Wenn das Licht ausgeschaltet ist, halten Sie die EIN-/AUS-Taste halb gedrückt, um „ULTRALOW" aufzurufen. Loslassen, um es auszuschalten.
- Wenn das Licht ausgeschaltet ist, halten Sie die Mode-Taste halb gedrückt, um auf „TURBO" zuzugreifen. Lassen Sie sie los, um es auszuschalten.
- Wenn das Licht aus ist, halten Sie die Mode-Taste ganz gedrückt, um auf „STROBE" zuzugreifen. Loslassen, um es auszuschalten.

Ein / Aus

EIN: Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie die EIN/AUS-Taste ganz durch, um es einzuschalten.

AUS: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie die EIN/AUS-Taste ganz durch, um es auszuschalten.

Helligkeitsstufen

Wenn das Licht und das Display eingeschaltet sind, drücken Sie die EIN/AUS-Taste halb, um zwischen den Helligkeitsstufen „ULTRALOW" – „LOW" – „MID" – „HIGH" zu wechseln. Beim erneuten Einschalten greift die Taschenlampe direkt auf die zuvor gespeicherte Helligkeitsstufe zu.

Hinweis: Wenn das Display ausgeschaltet ist, drücken Sie die EIN/AUS-Taste halb, um das Display zu aktivieren, bevor Sie die Helligkeitsstufen einstellen.

Voreingestellte Helligkeits-Funktion

Die EDC23 verfügt über eine Funktion zur Voreinstellung der Helligkeitsstufe. Wenn die Taschenlampe ausgeschaltet und entsperrt ist, drücken Sie die EIN/AUS-Taste halb, um das Display zu aktivieren. Durch weiteres halbes Drücken der EIN/AUS-Taste werden nacheinander die Helligkeitsstufen und Lumen von „ULTRALOW", „LOW", „MID" und „HIGH" angezeigt. Sobald die gewünschte Helligkeitsstufe angezeigt wird, drücken Sie die EIN/AUS-Taste ganz, um sie zu aktivieren.

Direkter Zugriff auf TURBO

Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken und halten Sie die Mode-Taste halb, um direkt auf „TURBO" zuzugreifen. Lassen Sie sie los, um es auszuschalten.

STROBE READY™

Wenn das Licht ein-/ausgeschaltet ist, halten Sie die Mode-Taste ganz gedrückt, um „STROBE" aufzurufen. Lassen Sie sie los, um es auszuschalten.

Sperren/Entsperren



Die EDC23 verfügt über zwei Sperr-Modi (Semi-Lockout-Mode und Full-Lockout-Mode).

Semi-Lockout-Mode (Lockout 1):
- Wenn das Licht AN/AUS ist, halten Sie die Mode-Taste halb/voll gedrückt und schieben Sie den Sperrschalter (Rapid Lock™) nach oben. Lassen Sie die Taste los, wenn das Symbol SEMI-LOCK auf dem Display erscheint, um zu bestätigen, dass der Semi-Lockout-Mode aktiviert ist.
- Im Semi-Lockout-Mode ist die EIN-/AUS-Taste nicht verfügbar, um die Taschenlampe zu aktivieren. Halten Sie die Mode-Taste halb gedrückt, um auf „TURBO" zuzugreifen; halten Sie die Mode-Taste ganz gedrückt, um auf „STROBE" zuzugreifen.

Hinweis: Um in den Full-Lockout-Mode zu gelangen, schieben Sie den Sperrschalter (Rapid Lock™) nach unten, um sie zu entsperren, schalten Sie die Taschenlampe ein und schieben Sie den Sperrschalter (Rapid Lock™) nach oben. Der Semi-Lockout-Mode wird automatisch deaktiviert, und die Taschenlampe geht direkt in den Full-Lockout-Mode über.

Full-Lockout-Mode (Lockout 2)
(Standardeinstellung):
- Wenn das Licht AN/AUS ist, schieben Sie den Sperrschalter (Rapid Lock™) nach oben und das FULL-LOCK-Symbol erscheint auf dem Display, um zu bestätigen, dass der Full-Lockout-Mode aktiviert ist.
- Im Full-Lockout-Mode sind beide Tasten nicht verfügbar, um die Taschenlampe zu aktivieren.

Entsperren:
Schieben Sie in beiden Sperrmodi den Sperrschalter (Rapid Lock™) nach unten, um den Sperr-Mode zu verlassen.

ATR (erweiterte Temperaturregulierung)

Mit dem "Advanced Temperature Regulation"-Modul (ATR) regelt die EDC23 ihre Leistung entsprechend der Arbeits- und Umgebungsbedingungen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Sensorschutzfunktion

Wenn die Taschenlampe ausgeschaltet ist und sich ein Hindernis in der Nähe des Lichtauslasses befindet und die Taschenlampe versehentlich auf „HIGH" zugreift, verringert sich die Helligkeit der Taschenlampe automatisch auf 200 Lumen, um eine Überhitzung zu vermeiden und die Lebensdauer der Taschenlampe zu verlängern. Sobald das Hindernis beseitigt ist, kehrt die Taschenlampe auf die vorherige Helligkeitsstufe zurück.

Aus: Der Schutzsensor wird automatisch aktiviert, wenn die Taschenlampe eingeschaltet wird. Sobald er aktiviert ist, kann der Sensor vorübergehend deaktiviert werden, indem die EIN-/AUS-Taste kurz halb gedrückt wird.

Anmerkung:
1. Der Schutzsensor erkennt Hindernisse nur, wenn die Taschenlampe direkt auf „HIGH" eingeschaltet wird. Wenn die Lampe bereits eingeschaltet ist, bleibt der Sensor deaktiviert, bis die Lampe ausgeschaltet wird. Wenn Sie den Lichtauslass abdecken, nachdem das Licht eingeschaltet ist, wird der Sensorschutz nicht aktiviert.
2. Es ist wichtig, die Frontlinse sauber zu halten, um sicherzustellen, dass der eingebaute Sensor ordnungsgemäß funktioniert und seine optimale Leistung erbringt.
3. Die Empfindlichkeit des Sensors kann aufgrund von Farb- und Materialunterschieden bei Hindernissen variieren.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer von unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Erfahlten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

(Francais)

⚠ Avertissement

1. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes âgés de 18 ans et plus. Veuillez garder ce produit hors de portée des enfants.
2. ATTENTION ! Risque de rayonnements dangereux ! Ne fixez pas directement le faisceau lumineux et ne projetez pas la lumière directement dans les yeux de quelqu'un !
3. Le produit génère une chaleur importante en cas de fonctionnement prolongé. Veuillez faire preuve de prudence pendant l'utilisation. Il est recommandé de ne pas utiliser des niveaux de luminosité élevés pendant des périodes prolongées afin d'éviter les brûlures et les dommages au produit.
4. NE PAS couvrir ou placer des objets près de la tête du produit, car cela pourrait endommager le produit ou provoquer des accidents dus à des températures élevées.
5. NE PAS utiliser le produit pour éclairer des matériaux inflammables ou explosifs, car la chaleur élevée peut entraîner une combustion ou une explosion.
6. Veuillez utiliser le produit de manière appropriée afin d'éviter tout accident en cas de défaillance du produit.
7. Lorsque le produit est placé dans un environnement clos ou inflammable, tel qu'une poche ou un sac à dos, ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée, veuillez activer le mode de verrouillage complet afin d'éviter une activation accidentelle et les dangers causés par une chaleur excessive.
8. Ne pas exposer PAS le produit à des températures supérieures à 60°C (140°F) pendant une période prolongée, car cela pose un risque d'explosion ou de combustion de la batterie.
9. Veuillez recharger le produit tous les 6 mois s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
10. NE PAS démonter ou modifier ce produit, car cela l'endommagerait et rendrait la garantie du produit invalide. Veuillez-vous référer à la section garantie du manuel pour des informations complètes sur la garantie.

⚠ Sécurité des batteries

L'utilisation inappropriée d'appareils dotés de batteries Li-ion intégrées peut entraîner de graves dommages à la batterie ou des risques de sécurité tels que la combustion ou l'explosion. N'utilisez PAS l'appareil s'il est endommagé. NE PAS démonter, percer, couper, écraser ou incinérer l'appareil. En cas de fuite ou d'odeur anormale, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil. Recyclez l'appareil/les piles conformément aux lois et réglementations locales en vigueur.

Système de charge

La lampe EDC23 est équipée d'un système de charge intelligent. Veuillez charger la lampe de poche avant la première utilisation. Comme illustré, utilisez le câble USB pour connecter une source d'alimentation externe (par exemple un adaptateur USB, une batterie externe ou d'autres dispositifs de charge USB) au port USB pour commencer le processus de charge.

Remarque :
- Pendant le processus de chargement, l'écran affiche le niveau de chargement de la batterie.
- Lorsque la batterie est complètement chargée, l'écran affiche une barre de progression complète.
- TURBO / STROBE n'est pas disponible pendant le processus de chargement.
- Le temps de charge est d'environ 1 heure 30 minutes (chargé via l'adaptateur 5V/2A).
- Lorsqu'il est complètement chargé, le temps de veille est d'environ 12 mois.

Écran OLED multifonctionnel

L'EDC23 est équipée d'un écran OLED multifonctionnel. (Lorsque la lampe est allumée, l'écran affiche successivement les informations en cours (niveau de luminosité et lumens, durée de fonctionnement restante) avant de s'éteindre. Une fois que l'écran s'est éteint, il s'allumera à nouveau si vous appuyez sur le bouton d'alimentation pour le réactiver.

Note :
- Lorsque le mode TURBO est activé, l'écran affiche une barre de progression de la puissance restante.
- Si le bouton Mode est toujours maintenu enfoncé après que la barre de progression a été vidée, la lampe de poche passe automatiquement en mode HIGH et l'écran s'éteint.
- Le fait de relâcher le bouton Mode ramène la lampe de poche à son état précédent, la barre de progression apparaît et se vide progressivement.
- Le temps de récupération de la barre de progression dépend de la température de la lampe de poche. Si la température de la lampe de poche est trop élevée, la barre de progression peut se rétablir lentement. Pendant le processus de récupération, une pression à moitié sur le bouton d'alimentation permet de quitter l'affichage de la barre de progression.

Éclairage tactique momentané

- Lorsque la lampe est éteinte, appuyez à moitié sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour accéder à ULTRALOW. Relâchez le bouton pour l'éteindre.
- Lorsque la lampe est éteinte, appuyez à moitié sur le bouton Mode et maintenez-le enfoncé pour accéder à TURBO. Relâchez le bouton pour l'éteindre.
- Lorsque la lampe est éteinte, appuyez à fond sur le bouton Mode et maintenez-le enfoncé pour accéder à STROBE. Relâchez le bouton pour l'éteindre.

On / Off

On : Lorsque la lampe est éteinte, appuyez à fond sur le bouton d'alimentation pour l'allumer.

Off : Lorsque la lampe est allumée, appuyez à fond sur le bouton d'alimentation pour l'éteindre.

Niveaux de luminosité

Lorsque la lampe et l'écran sont allumés, appuyez à moitié sur le bouton d'alimentation pour faire défiler les niveaux de luminosité « ULTRALOW - LOW - MID - HIGH ». La lampe de poche accède directement au niveau de luminosité précédemment mémorisé lorsqu'elle est réactivée.

Remarque : Lorsque l'écran est éteint, appuyez à moitié sur le bouton marche/arrêt pour activer l'écran avant de régler les niveaux de luminosité.

Fonction de préréglage des niveaux

L'EDC23 dispose d'une fonction de préréglage du niveau de luminosité. Lorsque la lampe de poche est éteinte et déverrouillée, appuyez à moitié sur le bouton marche/arrêt pour activer l'écran. Des demi-pressions successives sur le bouton d'alimentation affichent consécutivement le niveau de luminosité et les lumens de ULTRALOW, LOW, MID, et HIGH. Une fois que le niveau de luminosité souhaité est affiché, appuyez à fond sur le bouton marche/arrêt pour l'activer.

Accès direct au mode TURBO

Lorsque la lumière est allumée/éteinte, appuyez à moitié sur le bouton Mode et maintenez-le enfoncé pour accéder directement au mode TURBO. Relâchez le bouton pour l'éteindre.

STROBE READY™

Lorsque la lumière est allumée/éteinte, appuyez à fond sur le bouton Mode et maintenez-le enfoncé pour accéder au mode STROBE. Relâchez le bouton pour l'éteindre.

Verrouillage / Déverrouillage



L'EDC23 dispose de deux modes de verrouillage (mode demi-verrouillé et mode verrouillage complet).

Mode demi-verrouillage (verrouillage 1) :
- Lorsque la lumière est allumée/éteinte, appuyez tout en appuyant à moitié ou complètement sur le bouton Mode, faites glisser le bouton de verrouillage (Rapid Lock™) vers le haut. Relâchez le bouton lorsque l'icône SEMI LOCK apparaît à l'écran pour confirmer que le mode demi-verrouillage est activé.
- En mode demi-verrouillage, le bouton d'alimentation n'est pas disponible pour activer la lampe de poche. Appuyez à moitié sur le bouton Mode et maintenez-le enfoncé pour accéder au mode TURBO ; appuyez à fond sur le bouton Mode et maintenez-le enfoncé pour accéder au mode STROBE.

Remarque : Lorsque l'on est en mode verrouillage complet, faites glisser le bouton de verrouillage (Rapid Lock™) vers le bas pour le déverrouiller; puis allumez la lampe de poche et faites glisser le bouton de verrouillage (Rapid Lock™) vers le haut. Le mode demi-verrouillage sera automatiquement désactivé et la lampe de poche entrera directement en mode verrouillage complet.

Mode de verrouillage complet
(verrouillage 2) (réglage par défaut) :
- Lorsque la lampe est allumée/éteinte, faites glisser le bouton de verrouillage (Rapid Lock™) vers le haut et l'icône FULL LOCK apparaîtra à l'écran pour confirmer que le mode de verrouillage complet est activé.
- En mode verrouillage complet, les deux boutons ne sont pas disponibles pour activer la lampe de poche.

Déverrouillage :
Dans l'un ou l'autre mode de verrouillage, faites glisser vers le bas le bouton de verrouillage (Rapid Lock™) pour quitter le mode de verrouillage.

ATR (régulation avancée de la température)

La technologie ATR intégrée régule la puissance de l'EDC23 en fonction des conditions d'utilisation et de l'environnement ambiant afin de maintenir des performances optimales.

Fonction de protection du capteur

Lorsque la lampe de poche est éteinte, s'il y a un obstacle près de la sortie de la lumière et que la lampe de poche accède accidentellement au mode HIGH, la luminosité de la lampe de poche diminuera automatiquement à 200 lumens pour éviter la surchauffe et prolonger la durée de vie de la lampe. Une fois l'obstacle éliminé, la lampe de poche revient au niveau de luminosité précédent.

Off : Le capteur de protection est automatiquement activé lorsque la lampe de poche est allumée. Une fois activé, le capteur peut être temporairement désactivé en appuyant brièvement à mi-course sur le bouton d'alimentation.

Remarque :
1. Le capteur de protection ne détecte les obstacles que lorsque la lampe de poche est directement activée en mode HIGH. Si la lampe est déjà allumée, le capteur reste désactivé jusqu'à ce que la lampe soit éteinte. Le fait de couvrir la sortie de la lampe une fois que celle-ci est allumée n'activera pas la protection du capteur.
2. Il est important de maintenir la lentille propre afin de garantir que le capteur intégré fonctionne correctement et atteigne ses performances optimales.
3. La sensibilité du capteur peut varier en fonction de la couleur et du matériau des obstacles.

(Русский)

⚠ Меры предосторожности

1. Данный продукт предназначен для использования людьми 18 лет и старше. Пожалуйста, храните продукт в недоступном для детей месте.
2. ВНИМАНИЕ! Возможно опасное излучение! Не направляйте луч света в глаза! Это может нанести вред их здоровью.
3. При длительной работе устройство сильно нагревается. Пожалуйста, соблюдайте осторожность при эксплуатации. Рекомендуется не использовать высокие уровни яркости в течение длительного времени во избежание ожогов и повреждения фонаря.
4. НИЧЕМ НЕ накрывайте головную часть устройства и НЕ размещайте рядом с ней какие-либо предметы во избежание несчастных случаев.
5. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ устройство для освещения легковоспламеняющихся или горючих материалов, так как высокая температура может привести к возгоранию и даже взрыву.
6. Пожалуйста, используйте устройство стандартным способом, держа его в руках, во избежание несчастных случаев при неисправности фонаря.
7. Если устройство помещено в закрытое помещение или хранится в месте, в котором возможно возгорание, например, в кармане или рюкзаке, а также если оно не используется в течение длительного времени, активируйте режим полной блокировки во избежание случайной активации фонаря и несчастных случаев, вызванных перегревом корпуса.
8. НЕ подвергайте устройство воздействию температуры свыше 60°C (140°F) в течение длительного времени, так как это создает риск взрыва и возгорания аккумулятора.
9. Пожалуйста, не забывайте перезаряжать устройство каждые 6 месяцев, если оно не используется в течение длительного времени.
10. НЕ разбирайте устройство и НЕ вносите какие-либо изменения в его конструкцию, так как это приведет к повреждению, а также сделает гарантию на продукт недействительной. Полную информацию о гарантии можно найти в разделе «Гарантия обслуживания» текущего руководства.

⚠ Безопасность аккумулятора

Неправильное использование устройств, с встроенными литий-ионными аккумуляторами может привести к серьезному повреждению элемента питания или серьезным опасностям, например возгоранию и даже взрыву. НЕ используйте устройство в случае повреждения или неисправности. НЕ разбирайте, НЕ прокалывайте, НЕ режьте, НЕ разбивайте и НЕ поджигайте устройство. При обнаружении каких-либо утечек или необычного запаха незамедлительно прекратите использование устройства. Утилизируйте устройство/ элементы питания в соответствии с действующим законодательством и принятыми в вашем регионе правилами.

Зарядка

EDC23 оснащен умной схемой зарядки. Пожалуйста, не забудьте зарядить фонарь перед первым использованием. Для зарядки используйте USB-кабель, чтобы подключить внешний источник питания (например, USB-адаптер, пауэрбанк или другое USB-устройство) к порту. Сделайте это так, как показано на иллюстрации.

Примечания:
- Во время зарядки на экране отображается информация о текущем уровне заряда аккумулятора.
- Полная шкала прогресса означает окончание зарядки.
- Режимы ТУРБО / СТРОБОСКОП недоступны во время зарядки.
- Время зарядки составляет приблизительно 1 час 30 минут (при зарядке посредством адаптера 5 В / 2 А).
- При полном заряде время нахождения устройства в режиме ожидания составляет приблиз. 12 месяцев.

Многофункциональный OLED-дисплей

EDC23 оснащен многофункциональным OLED-дисплеем. (Перед первым использованием не забудьте снять защитную пленку с экрана). При активации фонаря на дисплее последовательно отображается текущая информация (уровень яркости и люмены, оставшееся время работы), после чего экран гаснет. Снова активировать дисплей можно при помощи нажатия на кнопку питания наполовину.

Примечания:
- При активации режима ТУРБО на экране отображается индикатор выполнения, движущийся в обратном направлении.
- Если индикатор выполнения полностью опустошается, но кнопка режима при этом продолжает удерживаться, фонарь автоматически переходит в режим ВЫСОКОГО уровня яркости, а дисплей гаснет.
- Отпускание кнопки режима возвращает фонарь в предыдущее состояние, при этом снова появляется индикатор выполнения, который со временем восстанавливается.
- Скорость восстановления индикатора выполнения зависит от температуры фонаря. При его сильном нагреве восстановление может занимать большое время. Чтобы выйти из режима отображения индикатора выполнения во время его восстановления, просто наполовину нажмите на кнопку питания.

Тактическое мгновенное освещение

- Когда фонарь выключен, наполовину зажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы перевести фонарь в режим СВЕРХНИЗКОГО уровня яркости. Отпустите кнопку, чтобы фонарь выключился.
- Когда фонарь выключен, наполовину зажмите и удерживайте кнопку режима, чтобы перевести фонарь в режим ТУРБО. Отпустите кнопку, чтобы фонарь из него вышел.
- Когда фонарь выключен, до конца зажмите и удерживайте кнопку режима, чтобы перевести фонарь в режим СТРОБОСКОПА. Отпустите кнопку, чтобы фонарь из него вышел.

Включение / Выключение

Включение: когда фонарь выключен, до конца нажмите на кнопку питания, чтобы его включить.

Выключение: когда фонарь активирован, до конца нажмите на кнопку питания, чтобы его выключить.

Уровни яркости

Когда включен фонарь и активирован дисплей, наполовину нажимайте на кнопку питания, чтобы переключаться между следующими уровнями яркости: СВЕРХНИЗКОГО – НИЗКИЙ – СРЕДНИЙ – ВЫСОКИЙ. При повторной активации фонарь будет иметь тот же уровень яркости, что был установлен в последний раз.

Примечание. Если дисплей не горит, наполовину нажмите на кнопку питания, чтобы сначала его активировать. Затем вы можете уже выбирать уровень яркости.

Функция предустановки уровня яркости

EDC23 оснащен функцией предварительной настройки уровня яркости. Когда фонарь выключен и не находится в режиме блокировки, наполовину нажмите на кнопку питания, чтобы активировать дисплей. Повторные нажатия кнопки питания наполовину будут последовательно отображать уровни яркости и соответствующие им люмены в следующем порядке: СВЕРХНИЗКИЙ, НИЗКИЙ, СРЕДНИЙ и ВЫСОКИЙ. После выбора желаемого уровня яркости до конца нажмите на кнопку питания для его активации.

Быстрый доступ к режиму ТУРБО

Когда фонарь включен / выключен, наполовину зажмите и удерживайте кнопку режима, чтобы быстро перевести фонарь в режим ТУРБО. Отпустите кнопку, чтобы выключить фонарь.

STROBE READY™

Когда фонарь включен / выключен, до конца зажмите и удерживайте кнопку режима, чтобы перевести фонарь в режим

（日本語）

ⓘ注意事項

1. 本製品の対象年齢は 18 歳以上です。子供の手の届かないところに保管してください。
2. 注意！ライトは強烈に光ります。未源を直接見ないでください。また、光源を人に向けないでください。
3. 長時間使用すると本体が熱くなりますのでご注意ください。また、やけどや製品の破損につながりますので、高照度での長時間使用は控えてください。
4. 製品の破損や事故の原因となりますので、製品の使用中はベッド部分をおおったり近くにものを置いたりしないでください。
5. 可燃性のものや揮発性に向けてライトを当てないでください。
6. 事故を防ぐために、懐中電灯を扱う場合には特に一般的・標準的な使い方をしてください。
7. 製品をポケットやリュックサックなどに収納・発火の恐れがある場所に保管する場合や長期間使用しない場合は、電源によるいたずらや誤作動による故障を防ぐため本体の電源をロックリックケアントモードにしてください。また、電源の消られた状態でも、電池を全て抜いてください。
8. 電池が破損、燃焼する恐れがありますので、60℃以上の場所に長時間放置しないでください。
9. 充電には付属の充電ケーブルをご使用ください。
10. 長期間保管する場合は、6 ヶ月に一度充電してください。
11. 故障の原因となるため、製品を分解・改造しないでください。これら場合は保証が適用されません。詳しくはマニュアルの保証サービス部分を参照ください。

ⓘ電池を安全に使用するために

電池を不適切に扱うと、破損や燃焼、破裂の原因となります。以下の注意事項に従ってください。電池が使用製品に適合しない電池は使用しないでください。また、電池を分解する、穴を開ける、切断する、潰す、ショートさせる等の行為は絶対にしないでください。使用する際は異なるブランドやタイプの電池を一緒に使わないでください。決もれや異臭、変形などに気づいた場合は、直ちに電池の使用を中止し適切に破棄してください。製品や電池を廃棄する場合はお住まいの自治体のルールに従ってください。

充電機能

The ECD23 は充電機能を搭載しています。初めて使用する前に一度充電してください。USB 充電ケーブルを図のようにポートにさしこみ、外部電源（USB アダプタ、ポータブルバッテリーや USB 充電デバイスなど）に接続すると、自動的に充電が始まります。

- ライト
- 充電中はディスプレイに充電状況を表示します。
- ディスプレイの充電量目盛りが全て点灯したら充電完了です。
- タッチ/ストロボは、充電中は使用できません。
- 充電時間は約 1 時間 30 分です（5V/2A アダプタ一使用時）。
- フル充電後の待機時間はおよそ 12 ヶ月です。

多機能 OLED ディスプレイ

ECD23 は多機能 OLED ディスプレイを搭載しています（初めて使用する前に保護フィルムを剥がしてください）。ライトのオンになるとライトの状態（明るさレベル、ルーメン、残り使用時間）をスクリーンにしばらく表示した後、自動的に消えます。バワーボタンを半押しすると再び表示させることができます。

- ライト：
- タッチ/ストロボ：
- ディスプレイの充電量目盛りが全て点灯したら充電完了です。
- 充電時間は約 1 時間 30 分です（5V/2A アダプタ一使用時）。
- フル充電後の待機時間はおよそ 12 ヶ月です。

多機能 OLED ディスプレイ

ECD23 は多機能 OLED ディスプレイを搭載しています（初めて使用する前に保護フィルムを剥がしてください）。ライトのオンになるとライトの状態（明るさレベル、ルーメン、残り使用時間）をスクリーンにしばらく表示した後、自動的に消えます。バワーボタンを半押しすると再び表示させることができます。

- ライト：
- タッチ/ストロボ：
- ディスプレイの充電量目盛りが全て点灯したら充電完了です。
- 充電時間は約 1 時間 30 分です（5V/2A アダプタ一使用時）。
- フル充電後の待機時間はおよそ 12 ヶ月です。

オン / オフ

オン：ライトがオフの時、バワーボタンを半押しするとライトが点灯します。

オフ：ライトがオンの時、バワーボタンを半押しするとライトが消灯します。

明るさレベル

ライトとディスプレイがオンの時、バワーボタンを半押しすると明るさが以下の順で切り替わります。ディスプレイ下のローズゴールドのラインで、大凡の残り時間目盛後に使用した明るさレベルで点灯します。

ノート：ディスプレイがオンの時、バワーボタンを半押ししてディスプレイを点灯させてから明るさレベルを切り替えます。

レベルプリセット機能

EDC23 はレベルプリセット機能を搭載しています。ライトがオフでフロックエンドモードにあるとき、バワーボタンを半押しするとディスプレイが表示されます。そのまま バワーボタンを半押し し続けると、スクリーンがクルトラローン、ローン、ミドルとハイの順さしレベルおよびルーメンを順番に表示します。プリセットしたい明るさレベルが表示されたらこそバワーボタンを全押しすると、その明るさで点灯します。

ターボ直接点灯

ライトがオン / オフどちらでも、モードボタンを半押しし続けると、押しているあいだ全てのモードが点灯します。なまなどの状態に戻ります。

STROBE READY™

ライトがオン / オフどちらでも、モードボタンを半押ししつつけると、押している あいだストロボが点灯します。なまなどの状態に戻ります。

ロックアウト / アンロック

SEMI LOCK（Semi Lockout Mode）　FULL LOCK（Full Lockout Mode）

ECD23 は 2 種類のロックアウトモードを搭載しています（セミロックアウトモードとフルロックアウトモード）。

セミロックアウトモード（Lockout 1）：

- ライトがオフまたはオフどちらでも、モードボタンを半押ししたままにし続けているあいだセミロックアウトモードが点灯（Rapid Lock™）をスライドさせます。ボタンをはなすとディスプレイにセミロックアイコンが表示されます。
- セミロックアウトモードでは、バワーボタンでの操作はできません。モードボタンを半押しするとディスプレイにセミロックアイコンが表示されます。

ノート：セミロックアウトモード中にフルロックアウトモードにしたい場合は、ロックアウトスイッチ（Rapid Lock™）を元の位置にスライドさせて一度ロックアウトモードを解除し、ライトを一度点灯させてからロックアウトスイッチ（Rapid Lock™）をスライドさせます。

フルロックアウトモード（Lockout 2）（初期設定）：

- ライトがオンまたはオフどちらでも、ロックアウトスイッチ（Rapid Lock™）をスライドさせるとフルロックアウトモードとなり、ディスプレイにフルロックアイコンが表示されます。
- フルロックアウトモードでは、バワーボタンとタタイメイズボン両方とも操作ができません。

アンロック：

どちらのロックアウトモードでも、ロックアウトスイッチ（Rapid Lock™）を元の位置にスライドさせるとロックアウトモードを抜けます。

高 機 能 温 度 調 節 機 能 (Advanced Temperature Regulation)

EDC23 は高性能温度調節機能 (ATR) を搭載しており、最適な性能が発揮できるよう状況に応じて出力レベルを調節します。

センサーによる保護機能

ライトがオフでライトの前に障害物があるとき、ライトが意図せずハイで点灯すると、過熱を防ぐため自動的に明るさを 200 ルーメンに下げます。障害物が取り除かれると元の明るさに戻ります。センサーの感度は障害物の色や素材により変化します。

オフ：ライトが点灯すると保護センサーは自動的にオンになります。バワーボタンを短く半押しすると保護センサーは一時的にオフになります。

ノート：

1. 保護センサーは、ライトがハイで点灯されたときのみ有効となります。センサーが無効の状態でライトが一度点灯したら、消灯するまでのあいだ有効とはなりません。また、ライトがオンになってからセンサーが障害物があっても、保護センサーは機能しません。
2. 内蔵センサーは、太陽光線でさえあのに、レンズをきれいな状態に保ってください。
3. センサーの感度は障害物の素材や色によって変化します。

（韓国語）

ⓘ 경고

1. 제 제품은 18 세 이상의 성인이 사용하도록 의도되었습니다. 이 제품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2. 주의 ! 눈에 위험할 수 있습니다! 광선을 직접 응시하거나 누구의 눈에도 직접 빛을 비추지 마십시오!
3. 장시간 작동 시 제품이 엄청난 열을 발생시킵니다. 사용 시 주의하십시오. 화상과 제품 손상을 방지하기 위해 장시간 동안 본 장치 수준을 사용하지 않는 것이 좋습니다.
4. 제품 손상 및 사고를 방지하기 위하여 반드시 일반적인 취급 방식으로 제품을 사용하시기 바랍니다.
5. 제품을 주머니나 백팩 등 밀폐되거나 가연성 환경에 두거나, 장시간 사용하지 않을 경우, 우발적인 작동 및 과도한 열을 방지하기 위해 반드 장금 모드를 활성화하세요.
6. 장시간 60°C(140°F) 이상의 온도에 제품을 노출시키지 마십시오. 배터리가 폭발하거나 연소할 위험이 있습니다.
7. 장기간 사용하지 않을 경우 6 개월에 한 번씩 제 충전을 권장해 주세요.
8. 이 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오. 분해 하거나 개조하면 제품이 손상되고 제품 보증이 무효화됩니다. 전체 보증 정보는 설명서의 보증 섹션을 참조하십시오.

ⓘ 배터리 안전

내장형 리튬 이온 배터리가 있는 기기를 부적절하게 사용하면 배터리가 심각하게 손상되거나 연소되거나 폭발할 수 있는 위험이 발생할 수 있습니다. 기기가 손상되 경우 사용하지 마십시오. 기기를 분해, 절단 할거나, 자르거나, 부수거나, 소각하지 마십시오. 누출이나 이상한 냄새가 나는 경우 즉시 기기 사용을 중단하십시오. 해당 지역 법률 및 규정에 따라 기기 / 배터리를 폐기하십시오.

충전 기능

EDC23 에는 지능형 충전 시스템이 장착되어 있습니다. 처음 사용하기 전에 손전등을 충전하세요. 그림과 같이 USB 케이블을 사용하여 외부 전원 공급장치 (예: USB 어댑터, 포터블 배터리 또는 USB 충전 장치) 를 USB 포트에 연결하여 충전 프로세스를 시작합니다.

- 라이트
- 충전 과정 중에는 화면에 배터리 충전 과정이 표시됩니다.
- 배터리가 완전히 충전되면 화면에 진행률 막대 가 표시됩니다.
- 충전 과정에서는 TURBO/STROBE 를 사용할 수 없습니다.
- 충전 시간은 약 1 시간 30 분입니다. (5V/2A 어댑터로 충전시)
- 전체 시 대기시간은 약 12 개월입니다.

다기능 OLED 디스플레이

EDC23 에는 다기능 OLED 디스플레이가 장착되어 있습니다. (처음 사용하기 전에 화면 보호 필름을 제거하세요) 조명이 켜지면 화면에 현재 장치 (밝기 단계 및 루멘, 남은 사용시간) 가 자래로 표시된 후 꺼집니다. 화면이 꺼진 후 전원 버튼을 반쯤 누르면 화면을 다시 활성화할 수 있습니다.

주의:

- TURBO 가 활성화되면 화면에 뒤로 가는 진행률 막대가 표시됩니다.

센서 보호 기능

손전등이 꺼져 있을 때, 조명 콘센트 근처에 장애물이 있고 손전등이 실수로 켜지는 경우 손전등 밝기가 자동으로 200 루멘으로 감소하여 과열 방지하고 손전등의 수명을 연장합니다. 장애물이 제거되면 손전등은 이전 밝기 수준으로 돌아갑니다.

오프 : 손전등이 켜지면 센서는 이전 상태로 돌아가고 전원을 약간 다시 눌러 최대치로 돌아갑니다.

- 전원을 약간의 짧구 시간은 손전등의 온도에 따라 달라집니다. 손전등의 온도가 너무 높으면 전원을 약간 다시 짧구 할 수 있습니다. 짧구 프로세스 중에 전원 버튼을 반쯤 누르면 전원 켜짐 대치로 시가 중요합니다.

전술적 순간 조명

- 조명이 켜져 있을 때, 전원 버튼을 반쯤 누르고 있으면 ULTRALOW 에 액세스할 수 있습니다. 놓으면 꺼집니다.
- 조명이 켜지면 모드 버튼을 반쯤 누르고 있으면 TURBO 에 액세스할 수 있습니다. 놓으면 꺼집니다.
- 조명이 꺼지면 모드 버튼을 반쯤 누르고 있으면 STROBE 에 액세스할 수 있습니다. 놓으면 꺼집니다.

On / Off

On: 조명이 꺼져 있을 때, 전원 버튼을 완전히 눌러 켜세 키시오.

Off: 조명이 켜져 있을 때 전원 버튼을 완전히 눌러 시 끔니다.

밝기 단계

조명과 화면이 켜지면 전원 버튼을 반쯤 눌러 ' ULTRALOW - LOW - MID - HIGH ' 를 순환합니다. 손전등은 다시 밝기 단계를 이전에 기억된 밝기 수준에 적절 액세스합니다.

주의 : 화면에 꺼져 있을 때 밝기 수준을 조정하기 전에 전원 버튼을 반쯤 눌러 화면을 활성화하세요.

밝기 단계 사전 설정 기능

EDC23 는 사전 설정 밝기 레벨 기능을 제공합니다. 손전등이 꺼지고 밝기 설정 단계 전원 버튼 반쯤 눌러 화면을 활성화합니다. 전원 버튼을 주기로 반쯤 누르면 ULTRALOW, LOW, MID, HIGH 의 밝기 단계와 루멘이 순차적으로 표시됩니다. 원하는 밝기 레벨에 표시되면 전원 버튼을 완전히 눌러 활성 화합니다.

TURBO 에 직접 점근

조명이 켜지기 전 경우, 모드 버튼을 반쯤 누르고 있으면 TURBO 에 직접 접근할 수 있습니다. 놓으면 꺼집니다.

스트로브 레디™

조명이 켜지기 전 경우, 모드 버튼을 반쯤 누르고 있으면 STROBE 에 접근할 수 있습니다. 놓으면 꺼집니다.

잠금 / 잠금 해제

SEMI LOCK（Semi Lockout Mode）　FULL LOCK（Full Lockout Mode）

EDC23 에는 두 가지 잠금 모드 (반 잠금 모드와 전체 잠금 모드) 가 있습니다.

반 잠금 모드 (Lockout 1):

- 조명이 켜지기 전 경우, 모드 버튼을 반쯤 전체 눌 누른 채로 잠금 스위치 (Rapid Lock ™) 를 위로 밀어 올립니다. 화면에 SEMI LOCK 아이콘이 나타나면 버튼을 놓으세요. 이제 Semi Lock Mode 가 활성화되었습니다. 확인하기 :
- 반 잠금 모드에서는 전원 버튼을 사용하여 손전등을 활성화할 수 있습니다. 모드 버튼을 반쯤 누르고 있으면 TURBO 에 액세스할 수 있습니다. 모드 버튼을 완전히 누르고 있으면 STROBE 에 액세스할 수 있습니다.

주의:

- 충전 과정 중에는 화면에 배터리 충전 과정이 표시됩니다.
- 배터리가 완전히 충전되면 화면에 진행률 막대 가 표시됩니다.
- 충전 과정에서는 TURBO/STROBE 를 사용할 수 없습니다.
- 충전 시간은 약 1 시간 30 분입니다. (5V/2A 어댑터로 충전시)
- 전체 시 대기시간은 약 12 개월입니다.

다기능 OLED 디스플레이

EDC23 에는 다기능 OLED 디스플레이가 장착되어 있습니다. (처음 사용하기 전에 화면 보호 필름을 제거하세요) 조명이 켜지면 화면에 현재 장치 (밝기 단계 및 루멘, 남은 사용시간) 가 자래로 표시된 후 꺼집니다. 화면이 꺼진 후 전원 버튼을 반쯤 누르면 화면을 다시 활성화할 수 있습니다.

주의:

- TURBO 가 활성화되면 화면에 뒤로 가는 진행률 막대가 표시됩니다.

（Italiano）

ⓘ Avvertenza

1. Questo prodotto è destinato all'uso da parte di adulti di età superiore ai 18 anni. Si prega di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
2. ATTENZIONE! Possibili radiazioni pericolose! NON fissare direttamente il fascio di luce e non puntare la luce direttamente negli occhi di nessuno!
3. Il prodotto genera un forte calore durante il funzionamento prolungato. Si consiglia di prestare attenzione durante l'uso. Si raccomanda di non utilizzare livelli di luminosità elevati per periodi prolungati, per evitare usura e danni al prodotto.
4. Non coprire o collocare oggetti vicino alla testa del prodotto, poiché ciò potrebbe causare danni al prodotto o incidenti dovuti alle alte temperature.
5. NON utilizzare il prodotto per illuminare materiali infiammabili o esplosivi, poiché l'elevato calore può provocare combustione o esplosione.
6. Per evitare incidenti in caso di guasto del prodotto, si raccomanda di utilizzare il prodotto in modo manuale standard.
7. Quando il prodotto viene collocato in un ambiente chiuso o infiammabile, come una tasca o uno zaino, o quando non viene lasciato inutilizzato per un periodo prolungato, attivare la modalità di blocco completo per evitare l'attivazione accidentale o eventuali cause di calore eccessivo.
8. NON esporre il prodotto a temperature superiori a 60°C (140°F) per un tempo prolungato, poiché ciò comporta il rischio di esplosione o combustione della batteria.
9. In caso di inutilizzo prolungato, ricaricare il prodotto ogni 6 mesi.
10. NON smontare o modificare il prodotto per non danneggiarlo e invalidare la garanzia. Per informazioni complete sulla garanzia, consultare la sezione del manuale dedicata alla garanzia.

ⓘ Sicurezza della batteria

Con impropria dei dispositivi con batterie agli ioni di litio integrate può causare gravi danni alle batterie o rischi per la sicurezza, come combustione o esplosione. NON utilizzare il dispositivo se è danneggiato. NON smontare, forare, tagliare, schiacciare o incenerire il dispositivo. Se si notano perdite o odori anomali, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo. Smaltire il dispositivo in conformità alle leggi e alle normative locali vigenti.

Funzione di ricarica

EDC23 è dotato di un sistema di ricarica intelligente. Si prega di caricare la torcia prima del primo utilizzo. Come illustrato, utilizzare il cavo USB per collegare un alimentatore esterno (ad esempio un adattatore USB, un power bank o altri dispositivi di ricarica USB) alla porta USB per avviare il processo di ricarica.

- Torcia
- Durante il processo di carica, lo schermo mostrerà il processo di carica della batteria.
- Quando la batteria è completamente carica, sullo schermo viene visualizzata una barra di avanzamento completa.
- TURBO / STROBE non è disponibile durante il processo di carica.
- Il tempo di ricarica è di circa 1 ora e 30 minuti (ricarica tramite adattatore 5V/2A).
- Quando è completamente carica, l'autonomia in standby è di circa 12 mesi.

Display OLED multifunzionale

L'EDC23 è dotato di un display OLED multifunzionale. (Quando la lampada è accesa, lo schermo mostra in successione le informazioni correnti (livello di luminosità e lumen, tempo di funzionamento rimanente) prima di spegnersi. Dopo lo spegnimento dello schermo, una mezza pressione del pulsante di accensione può riattivare lo schermo.

Nota:

- Quando il livello TURBO è attivato, sullo schermo viene visualizzata una barra di avanzamento che va all'indietro.
- Se si tiene ancora premuto il pulsante Modalità dopo che la barra di avanzamento si è svuotata, la torcia passa automaticamente ad HIGH e il display si spegne.
- Rilasciando il pulsante della modalità, la torcia tornerà allo stato precedente e la barra di avanzamento si riempirà e tornerà gradualmente al massimo.
- Il tempo di recupero della barra di avanzamento dipende dalla temperatura della torcia. Se la temperatura della torcia è troppo alta, la barra di avanzamento potrebbe recuperare lentamente. Durante il processo di recupero, premendo a metà il pulsante di accensione si esce dalla visualizzazione della barra di avanzamento.

Illuminazione tattica momentanea

- Quando la luce è spenta, tenere premuto a metà il pulsante di accensione per accedere a ULTRALOW. Rilasciarlo per spegnerlo.
- Quando la luce è spenta, tenere premuto a metà il pulsante Modalità per accedere a TURBO. Rilasciarlo per spegnerlo.
- Quando la luce è spenta, tenere premuto a lungo il pulsante Modalità per accedere a STROBE. Rilasciarlo per spegnerlo.

Accensione e Spegnimento

Accensione: quando la luce è spenta, premere completamente il pulsante di accensione per accendere.

Spegnimento: quando la luce è accesa, premere completamente il pulsante di accensione per spegnerla.

Livelli di luminosità

Quando la luce è lo schermo sono accesi, premere a metà il pulsante di accensione per scorrere "ULTRALOW - LOW - MID - HIGH". Alla riattivazione, la torcia accede direttamente al livello di luminosità precedentemente utilizzato.

Nota: quando lo schermo è spento, premere a metà il pulsante di accensione per attivare lo schermo prima di regolare i livelli di luminosità.

Funzione di preimpostazione del livello

L'EDC23 dispone di una funzione di preimpostazione del livello di luminosità. Quando la torcia è spenta e sbloccata, premere a metà il pulsante di accensione per attivare lo schermo. Una pressione del pulsante di accensione visualizzeranno in sequenza il livello di luminosità e i lumen di ULTRALOW, LOW, MID e HIGH. Una volta raggiunto il livello di luminosità desiderato, premere a fondo il pulsante di accensione per attivarlo.

Accesso diretto a TURBO

Quando la luce è accesa/spenta, tenere premuto a metà il pulsante Modalità per accedere direttamente a TURBO. Rilasciare per spegnerlo.

STROBE READY

Quando la luce è accesa/spenta, tenere premuto a lungo il pulsante Modalità per accedere a STROBE. Rilasciarlo per spegnerlo.

Blocco/sbloccо

SEMI LOCK（Semi Lockout Mode）　FULL LOCK（Full Lockout Mode）

L'EDC23 dispone di due modalità di blocco (modalità semi-blocco e modalità blocco totale).

Modalità di semi-blocco (blocco 1):

- Quando la luce è accesa/spenta, tenendo premuto a metà il pulsante di accensione di modalità, far scorrere l'interruttore di blocco (Rapid Lock™) verso l'alto. Rilasciare il pulsante quando sullo schermo appare l'icona SEMI BLOCCO per confermare l'attivazione della modalità semi-blocco.
- In modalità semi-blocco, il pulsante di accensione non è disponibile per attivare la torcia. Tenere premuto a metà il pulsante di modalità per accedere a TURBO; tenere premuto a fondo il pulsante di modalità per accedere a STROBE.

Nota: per accedere alla modalità di blocco completo, far scorrere l'interruttore di blocco (Rapid Lock™) verso il basso per sbloccarlo, quindi accendere la torcia e far scorrere l'interruttore di blocco (Rapid Lock™) verso l'alto. La modalità semi-blocco si disattiva automaticamente e la torcia entra direttamente in modalità blocco completo.

Modalità di blocco completo (blocco 2) (impostazione predefinita):

- Quando la luce è accesa/spenta, far scorrere l'interruttore di blocco (Rapid Lock™) verso l'alto e l'icona BLOCCO COMPLETO apparirà sullo schermo per confermare l'attivazione della modalità di blocco completo.
- In modalità Blocco completo, entrambi i pulsanti non sono disponibili per attivare la torcia.

Sbloccare:
In una delle due modalità di blocco, far scorrere verso il basso l'interruttore di blocco (Rapid Lock™) per uscire dalla modalità di blocco.

ATR (regolazione avanzata della temperatura)

L'EDC23 è dotato ATR integrata regola l'uscita dell'EDC23 in base alle condizioni di lavoro e all'ambiente circostante per mantenere le prestazioni ottimali.

Funzione di protezione del sensore

Quando la torcia è spenta, se c'è un'ostruzione vicino alla presa della luce e la torcia accede accidentalmente a HIGH, la luminosità della torcia diminuisce automaticamente a 200 lumen per evitare il surriscaldamento e prolungare la durata della torcia. Una volta rimosso l'ostacolo, la torcia tornerà al livello di luminosità precedente.

Disinnestamento: il sensore di protezione si attiva automaticamente all'accensione della torcia. Una volta attivato, il sensore può essere temporaneamente disattivato premendo brevemente a metà il pulsante di accensione.

Nota:

1. Il sensore di protezione rileva gli ostacoli solo quando la torcia è accesa direttamente su HIGH. Se la luce è già accesa, il sensore rimane disattivato fino a quando la luce non viene spenta. Se si copre la presa della luce dopo che questa è accesa, il sensore di protezione non si attiva.
2. È importante mantenere pulita la lente frontale per garantire che il sensore incorporato funzioni correttamente e raggiunga le prestazioni ottimali.
3. La sensibilità del sensore può variare a seconda del colore e del materiale delle ostruzioni.

（Українська）

ⓘ Попередження

1. Цей виріб призначений для використання дорослими віком від 18 років. Зберігайте цей продукт у недоступному для дітей місці.
2. УВАГА! Можливе яскраве світло! НЕ дивіться прямо на світловий промінь і не направляйте світло прямо в обличчя!
3. Під час тривалої роботи виріб буде сильно нагріватися. Будь ласка, будьте обережні під час використання. Рекомендується не використовувати високі рівні яскравості протягом тривалого часу, щоб запобігти опікам і пошкодженню виробу.
4. НЕ накривайте та не розташовуйте предмети біля голови виробу, оскільки це може призвести до пошкодження виробу або нещасних випадків через високі температури.
5. НЕ використовуйте виріб для освітлення легкозаймистих або вибухонебезпечних матеріалів, оскільки температура може призвести до займання або вибуху. Будь ласка, використовуйте продукт стандартним ручним способом, щоб уникнути нещасних випадків у разі несправності продукту.
6. Якщо виріб розміщено в замкнутому або легкозаймистому середовищі, наприклад у кишені чи рюкзаку, або якщо він не використовується протягом тривалого періоду, увімкніть режим розмитого блокування, щоб уникнути випадкової активації та небезпек, спричинених надмірним нагріванням.
7. НЕ піддавайте виріб дії температур вище 60°C (140°F) протягом тривалого часу, оскільки це створює ризик вибуху або займання батареї.
8. Будь ласка, перезаряджайте продукт кожні 6 місяців, якщо він не використовується протягом тривалого часу.
9. НЕ розбирайте та не змінюйте цей виріб, оскільки це призведе до його пошкодження та втрати гарантії на виріб. Будь ласка, звертайтеся до розділу гарантії в посібнику, щоб отримати повну інформацію про гарантію.

ⓘ Безпека батареї

Неправильне використання пристроїв із вбудованими літій-іонними батареями може призвести до серйозного пошкодження батареї або загрози безпеці, наприклад займання чи вибуху. НЕ використовуйте пристрій, якщо він пошкоджений. НЕ розбирайте, не проколюйте, не розрізайте, не розчавлюйте та не спалюйте пристрій. Якщо помічаєте витоку рідин або незвичний запах, негайно припинійте використання пристрою. Утилізуйте пристрій/батареї відповідно до чинних місцевих законів і правил .

Функція зарядки

EDC23 оснащений інтелектуальною системою зарядки. Будь ласка, зарядіть ліхтар перед першим використанням. Як показано на малюнку, використовуйте USB-кабель для підключення зовнішнього джерела живлення (наприклад, USB-адаптера, акумулятора живлення або інших USB-пристроїв для зарядки) до USB-порту, щоб почати процес зарядки.

Примітка:

- Під час процесу зарядження на екрані відображатиметься процес зарядження акумулятора.
- Коли акумулятор буде повністю заряджено, на екрані відобразиться повна панель прогресу.
- TURBO / STROBE недоступні під час процесу зарядження.
- Час зарядження становить приблл. 1 години 30 хвилин. (Зарядження через адаптер 5V/2A)
- Після повної зарядки час роботи в режимі очікування становить приблл. 12 місяців.

Багатофункціональний OLED-дисплей

EDC23 оснащений багатофункціональним OLED-дисплеєм. (Будь ласка, зніміть захисну плівку з екрана перед першим використанням.) Коли світло вмикається, на екрані послідовно відображаються поточні параметри (рівень яскравості та люменів, час роботи, що залишився), перш ніж він згасне. Після того, як екран погасне, натиснути на кнопку живлення наполовину, можна знову активувати екран .

Примітка:

- Коли активовано режим TURBO, на екрані відображатиметься індикатор статусу роботи, що повертається назад.
- Якщо кнопку MODE ще не утримувати натиснутою після того, як індикатор статусу роботи будет повністю заповнений, автоматично перемкнеться на ВИСОКИЙ рівень яскравості, а дисплей згасне.
- Якщо відпустити кнопку MODE, ліхтар повернеться до попереднього стану, і з'явиться індикатор прогресу, який поступово повернеться до повного значення.
- Час відновлення індикатора виконання залежить від температури ліхтаря. Якщо температура ліхтаря надто висока, індикатор прогресу може повільно відновлюватися. Під час процесу відновлення натиснення кнопки живлення наполовину призведе до виходу з панелі прогресу.

Тактичне миттєве освітлення

- Коли світло вимкнено, наполовину натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб отримати доступ до МІНІМАЛЬНОГО рівня яскравості. Відпустіть, щоб вимкнути.
- Коли світло вимкнено, наполовину натисніть і утримуйте кнопку MODE, щоб отримати доступ до режиму TURBO. Відпустіть, щоб вимкнути.
- Коли світло вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку MODE, щоб отримати доступ до режиму STROBE. Відпустіть, щоб вимкнути.

Увімкнення/ Вимкнення

Увімкнення: коли світло вимкнено, натисніть натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути його.

Вимкнення: коли світло увімкнено, повністю натисніть кнопку живлення, щоб вимкнути його.

Рівні яскравості

Коли світло увімкнено, наполовину натисніть кнопку живлення, щоб переключатися між «МІНІМАЛЬНИЙ - НИЗЬКИЙ – СЕРЕДНІЙ – ВИСОКИЙ». Після повторної активації ліхтар отримає прямий доступ до попередньо збереженого рівня яскравості.

Примітка: Коли екран вимкнено, наполовину натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути екран, перш ніж регулювати рівні яскравості.

Функція попереднього налаштування рівня

EDC23 має функцію попереднього встановленого рівня яскравості. Коли ліхтар вимкнено та розблоковано, наполовину натисніть кнопку живлення, щоб активувати екран. Додаткове натиснення кнопки живлення наполовину послідовно відображатиме рівні яскравості та люменів: РОЗМИТИЙ, МІНІМАЛЬНИЙ, НИЗЬКИЙ, СЕРЕДНІЙ та ВИСОКИЙ. Коли відобразиться потрібний рівень яскравості, повністю натисніть кнопку живлення, щоб активувати його.

Прямий доступ до режиму TURBO

Коли світло вимкнено/вимкнено, наполовину натисніть і утримуйте кнопку MODE, щоб отримати прямий доступ до режиму TURBO. Відпустіть, щоб вимкнути.

STROBE READY™

Коли світло вимкнено/вимкнено, повністю натисніть і утримуйте кнопку MODE, щоб отримати доступ до режиму STROBE. Відпустіть, щоб вимкнути.

Блокування / Розблокування

EDC23 має два режими блокування (режим напівблокування та режим повного блокування).

Режим напівблокування (блокування 1):

- Коли світло вимкнено/вимкнено, натискуючи наполовину кнопку живлення в режиму блокування, натисніть і утримуйте кнопку MODE, щоб отримати доступ до режиму TURBO; повністю натисніть і утримуйте кнопку MODE, щоб отримати доступ до режиму STROBE. Відпустіть, щоб вимкнути.
- У режимі напівблокування кнопка живлення недоступна для активації ліхтаря. Наполовину натисніть і утримуйте кнопку MODE, щоб отримати доступ до режиму TURBO; повністю натисніть і утримуйте кнопку MODE, щоб отримати доступ до режиму STROBE.

Примітка: щоб увійти в режим повного блокування, посуньте перемикач блокування (Rapid Lock™), щоб розблокувати, потім увімкніть ліхтар і посуньте перемикач блокування (Rapid Lock™) угору. Режим напівблокування буде автоматично деактивовано, і ліхтар безпосередньо перейде в режим повного блокування.

Режим повного блокування (блокування 2) (налаштування за замовчуванням):

- Коли світло увімкнено/вимкнено, посуньте перемикач блокування (Rapid Lock™) угору, і на екрані з'явиться значок Full Lock, щоб підтвердити, що режим повного блокування активований.
- У режимі повного блокування обидві кнопки недоступні для активації ліхтаря.

Розблокувати:
У будь-якому режимі блокування посуньте вниз перемикач блокування (Rapid Lock™), щоб вийти з режиму блокування.

ATR (розширене регулювання температури)

Вбудована технологія ATR регулює потужність EDC23 відповідно до робочих умов і навколишнього середовища для підтримки оптимальної продуктивності.

Функція захисту

Коли ліхтар вимкнено, якщо біля голови ліхтаря і відповідно виходу світла є перешкода, і ліхтар випадково переходить до ВИСОКОГО рівня яскравості, яскравість ліхтаря автоматично зменшиться до 200 люменів, щоб запобігти перегріванню та подовжити термін служби ліхтаря. Після усунення перешкоди ліхтар повернеться до попереднього рівня яскравості.

Вимкнення: захист від перегріву автоматично вмикається, коли ліхтар увімкнено. Після активації датчик можна тимчасово вимкнути, натиснувши наполовину кнопку живлення.

Примітка:

1. Захисний датчик виявляє перешкоди лише тоді, коли ліхтар увімкнено у режимі ВИСОКИЙ. Якщо світло вже включене, датчик залишається вимкненим, доки світло не вимкнеться. Якщо закрити вихід світла після того, як світло увімкнено, захист датчика не активується.
2. Важливо підтримувати передню лінзу в чистоті, щоб переконатися, що вбудований датчик функціонує належним чином для досягнення оптимальної продуктивності.
3. Чутливість датчика може відрізнятися через різний колір і матеріал перешкод.

（简体中文）

ⓘ 警告

1. 本品适用人群为 18 岁以上成年人，请将本品放置在儿童接触不到的地方。
2. 请勿将光线直接照射眼睛或直视光源，以免对眼睛造成伤害。
3. 本品长时间开启会产生高热，为避免损坏本品及保障用户体验，用户需时刻注意安全，建议不要反复开启高亮度指位，以免透支！
4. 开启本品时，请勿将物品覆盖或靠近手电筒头，以免损坏本品或造成安全隐患。
5. 请勿使用本品照射易燃易爆物品，以免高温引发燃烧或爆炸等危险。
6. 请使用手持等正常方式使用本品，以免本品故障时，发生意外。
7. 若将本品放置在口袋、背包等密闭、易燃环境，或需长时间储存时，请设置完全锁定模式以防止误触开启，避免温度过高引发危险。
8. 请勿让本品长时间处于高于 60℃的环境中，否则电池有爆炸或燃烧等风险。
9. 当长时间储存本品，请每 6 个月充电一次。
10. 切勿擅自拆卸、组装或改装本品，可能会导致保修服务失效，详情请查看保固条款。

ⓘ 电池安全

不恰当使用内置锂电池的设备，可能会损坏电池或引发燃烧、爆炸等危险。若本品损坏，请勿使用。请勿拆卸、刺穿、切割、挤压、焚烧本品。如果发现有任何漏液现象，应立即停止使用本品并将其安全处理。请根据适用的当地法律和法规处置设备 / 电池。

充电

EDC23 自带智能充电功能，初次使用前，请先对手电进行充电。如图所示，把 USB 充电线一端连接至充电端口，另一端接上电源（适配器、移动电源或其他充电设备）即可进行充电。

注：

- 当 EDC23 处于正常充电状态时，显示屏电量指示图标会提示充电进度。
- 当充电完成后，显示屏电量指示图标满格提示。
- 在充电状态下，手电不能开启收发器 / 强闪。
- 充电时间约为 1 小时 30 分钟。（5V/2A 适配器）
- 满电时，理论待机时间约为 1 年。

多功能 OLED 显示屏

EDC23 设有多功能 OLED 显示屏（第一次使用前请撕开屏幕保护膜）。每次开启时，显示屏将会显示手电当前信息（亮度等级、流明值和剩余续航时间），显示完毕后自动熄灭。当显示屏自动熄灭后，可通过按一下屏幕开关重新唤醒。

注：

- 开启模式时，显示屏会显示时间进度条。
- 时间进度条倒数至零后，仍按住功能按键，手电将自动进入高亮挡，此时显示屏熄灭。
- 松开功能按键后，手电将恢复最前使用状态，进度条出现并会逐渐恢复至满格。
- 进度条恢复时间，会根据手电温度而定，当手电温度过高时，进度条可能会出现缓慢恢复的情况。当复过程中，可通过按键开启，本产品亚有持续有用度保固服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况：

1. 人为破坏，拆解，改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏。

如对奈特科平产品有任何疑问，欢迎联系当地的代理商或发邮件到 4008869828@nitecore.cn

开启 / 关闭

开启：关闭状态下，重按尾部开关，手电开启。
关闭：开启状态下，重按尾部开关，手电关闭。

亮度调节

在照明及显示屏都开启状态下，每轻按一下尾部开关，即可在“节能挡 - 低亮挡 - 中亮挡 - 高亮挡”四挡亮度之间循环切换。手电将保记忆功能，关闭后记忆当前挡位。

注：当显示屏熄灭时，轻按一下尾部开关，可唤醒显示屏。唤醒后，继续轻按尾部开关，可进行亮度调节。

指位预设

EDC23 设有指位预设功能。关闭且解锁状态下，轻按一下尾部开关，唤醒显示屏后，连续轻按尾部开关，显示屏循环显示节能挡、低亮挡、中亮挡、高亮挡及流明等级和流明值。选定未来场景，重按尾部开关，即可开启对应的手电挡位。

直接进入极亮挡

开启 / 关闭状态下，轻按住功