


# LC-NB-GAN-90-C

## USB-C Power Adapter

### Handbuch / Manual

Bitte lesen Sie die Anleitung vor Benutzung des Geräts sorgfältig durch.

Please read the manual carefully before using the product.



Sie können mit diesem Adapter ebenfalls Ihr Smartphone aufladen (5V, 3A).

You can also use this power adapter to charge your smartphone (5V, 3A).



#### Problemösung / Trouble-shooting

**Keine Leistung / No output**  
Überprüfen Sie die Steckerverbindungen und die Stromzufuhr. Versuchen Sie das Gerät erneut anzuschließen.  
Check the connection of the plugs and if electricity is provided. Try to reconnect the device.

**Kompatible Spannung / Compatible voltage**  
Die Nennspannung von Netzteil und Notebook soll um nicht mehr als 5% voneinander abweichen.  
The rated voltage of adapter and notebook shall not differ by more than 5%.

**Kompatible Stromstärke / Compatible current**  
Der Nennstrom des Netzteils darf nicht niedriger als der des Notebooks sein.  
The rated current of the adapter must not be less than the notebook's one.

**Normale Temperatur / Normal temperature**  
Beim Systemstart kann das Netzteil wärmer als üblich werden, die Temperatur wird später wieder sinken.  
The adapter may be warmer than usually upon starting the system, the temperature will decrease again later on.



Bitte nutzen Sie das Netzteil nur in geschlossenen Räumen und schützen Sie es vor Hitze und Feuchtigkeit. Bitte ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.

Please use the adapter only in closed rooms and prevent it from heat and moisture. Please unplug the adapter from the socket if it is not used.

#### ! WARNUNG / WARNING

Bitte benutzen Sie nur ein passendes Ladegerät für Ihr Gerät. Vergewissern Sie sich, indem Sie das Typenschild am Gerät oder dem vorherigen Netzteil überprüfen. Vermeiden Sie starke Hitze und Feuchtigkeit. Bitte wenden Sie sich bei einem Problem mit dem Gerät an Ihren Händler. Das Gerät darf nur von autorisiertem Fachpersonal gewartet oder repariert werden.

Please use only a matching power adapter for your device. Make sure by checking the label sticker on your device or your previous power supply. Avoid intense heat and moisture. If you face a problem with your product, please contact your retailer. The product shall only be serviced or repaired by trained personnel.

#### Hinweise / Hints

Lassen Sie den Adapter nicht lose in der Luft hängen.

Do not let the adapter hang in the air.



Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Netzteil nicht nutzen.

Unplug the power cord if the adapter is not used.



Nutzen Sie das Netzteil nicht im Bett, schützen Sie es vor Hitzequellen.

Do not use the adapter in your bed, prevent it from heat sources.



#### Spannung / Stromstärke:

#### Voltage / current:

5,0 V / 3,0 A - 9,0 V / 3,0 A - 12,0 V / 3,0 A  
15,0 V / 3,0 A - 20,0 V / 4,5 A max. 90 W



#### Hinweise zur Nutzung

Bitte überprüfen Sie die Parameter Ihres Geräts sorgfältig (Spannung, Stromstärke). Nutzen Sie das Netzteil nur mit kompatiblen Geräten, um schwerwiegende Schäden an Ihrem Produkt zu vermeiden.

Vermeiden Sie Kabelbrüche, indem Sie die Stromkabel nicht aufrollen, quetschen oder lang ziehen. Lassen Sie das Gerät nicht frei in der Luft hängen.

Falls an den Stromkabeln oder dem Gehäuse des Netzteiladapters irgendein Schaden auftritt oder Sie ungewöhnliche Geräusche, Überhitzung oder Rauchentwicklung wahrnehmen, trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz und benutzen Sie es nicht mehr.

Die Oberflächentemperatur des Netzteiladapters steigt bei Benutzung. Bitte halten Sie das Gerät von zusätzlichen Hitzequellen und leicht entflammaren Materialien fern. Vermeiden Sie außerdem, dass das Gerät hinfällt, Schlägen oder Stößen ausgesetzt wird oder mit Flüssigkeiten in Berührung kommt.

Schließen Sie den Netzteiladapter nur an passende und für die gemeinsame Nutzung vorgesehene Geräte an. Trennen Sie das Gerät von der Stromzufuhr, wenn es nicht benutzt wird.



#### Notes on usage

Please check the parameters of your device carefully (voltage, current). Do only use the power adapter with compatible devices to avoid severe damage to your product.

Do not roll up, squeeze or stretch the power cables of the adapter to avoid a cable break or let it hang freely.

If any damage on the power cables or the adapter housing occurs or if you notice any noise, overheating or smoke, turn off the power and stop using the adapter immediately.

The surface temperature of the adapter will increase when used, please keep it away from additional heat sources and easy flammable materials. Also avoid the power adapter being dropped, hit on or soaked with any fluids.

Do not connect the power adapter to other than the intended devices. When the power adapter is not used, please unplug it from the socket.