

## Quick Installation Guide

- English
- Deutsch
- Español
- Italiano
- Français
- Português

Email: support@cudy.com


Website: www.cudy.com

### GNU General Public License Notice

The software code in this product was created by third parties and is licensed under the GNU General Public License ("GPL"). If applicable, Cudy ("Cudy" in this context refers to the Cudy entity offering respective software for download or being in charge of the distribution of products that contain respective code) makes the corresponding GPL source code available upon request via the official website, either independently or with the assistance of third parties (such as Shenzhen Cudy Technology Co., Ltd.).

For GPL-related questions, email support@cudy.com. In addition, Cudy offers a GPL-Code-Centre under https://www.cudy.com/gplcodecenterdownload where users can get the GPL source codes used in Cudy products for free. Please note, that the GPL-Code-Centre is only provided as a courtesy to Cudy's customers but may neither offer a full set of source codes used in all products nor always provide the latest or actual version of such source codes. The GPL code used in this product is subject to the copyrights of one or more authors and is supplied WITHOUT ANY WARRANTY.

### Quick Installation(English)




1 Install the cellular antennas.

2 With the gold contacts facing down, gently slide the nano SIM card into the SIM1 slot until you hear a click sound.

**Note 1:**  
The router doesn't support SIM hot-swapping. You need insert or remove the SIM card while the router is powered off, otherwise they may get damaged.

**Note 2:**  
If both SIM1 and SIM2 card slots are inserted with SIM cards, the router will automatically choose which SIM card to use. Since the automatic selection mechanism is time-consuming, it is highly recommended to insert only one SIM card when using for the first time.

3 Connect the power adapter to the router.



4 Turn on the router. Waiting 2~5 minutes for it to start.

5 Check the status of the LED.


When the LED turns solid blue or purple, it means the router is connected to the cellular network.

If the LED turns to solid red, please follow the instructions of [Customize the Router](#).


**Note:**  
For some ISP's SIM card (such as Verizon), it may take longer to connect to the Internet. Please kindly wait another 2~5 minutes.

### Customize The Router


1 Connect the router via Ethernet cable or Wi-Fi. Network name and password is printed on the bottom of the router.



2 Launch a web browser and enter <http://cudy.net/> (or <http://192.168.10.1/>) in the address bar, use **admin** as password to login.



3 The page below would pop up if your SIM card needs PIN to unlock. Please enter your PIN and click Save & Apply, then wait 15 seconds to connect to the Internet.




4 Then please check cellular information card of the status page. If the status is connected, it means the internet connection is successful.

| Cellular                              | Cellular                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Status Connected ✓                    | Status Not connected ✕            |
| Network Type XX-XXXX XX-XX            | Network Type -                    |
| Upload / Download 770.63KB / 681.69KB | Upload / Download 0.00 B / 0.00 B |
| <a href="#">More Details</a>          | <a href="#">More Details</a>      |

Connected Not connected

3. Die folgende Seite würde erscheinen, wenn Ihre SIM-Karte zum Entsperren eine PIN benötigt. Bitte geben Sie Ihre PIN ein und klicken Sie auf Speichern & Übernehmen. Warten Sie dann 15 Sekunden, um eine Verbindung zum Internet herzustellen.




4. Dann überprüfen Sie bitte die Mobifunk-Informationskarte auf der Statusseite. Wenn der Status verbunden ist, bedeutet dies, dass erfolgreich mit dem Internet verbunden wurde.

| Mobifunk                              | Mobifunk                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Status In Verbindung gebracht ✓       | Status Nicht verbunden ✕          |
| Netzkarte XX-XXXX XX-XX               | Netzkarte -                       |
| Upload / Download 770.63KB / 681.69KB | Upload / Download 0.00 B / 0.00 B |
| <a href="#">More Details</a>          | <a href="#">More Details</a>      |

In Verbindung gebracht Nicht verbunden

5 If the Internet is not connected, or you want to customize the router yourself, click "**Quick Setup**" and follow the step-by-step instructions to configure the router.



**Note:**  
1. If you are not sure about APN parameters, please contact your internet provider.  
2. If you meet any other problems, don't hesitate to contact our technical support team: support@cudy.com  
3.Frequently Asked Questions: https://www.cudy.com/faq


Enjoy the internet!

### LED and Button


| Name    | Status | 4G Model                                                                                                            | 5G Model            |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Power   | Off    | Not powered on                                                                                                      |                     |
|         | Flash  | System startup process or upgrade process                                                                           |                     |
|         | Solid  | System startup is complete                                                                                          |                     |
| LED     | Off    | Not powered on                                                                                                      |                     |
|         | Red    | No internet connection                                                                                              |                     |
|         | Purple | 2G/3G                                                                                                               | 2G/3G/4G            |
| Wi-Fi   | Blue   | 4G or WAN connected                                                                                                 | 5G or WAN connected |
|         | Off    | Wi-Fi is disabled                                                                                                   |                     |
|         | Flash  | WPS pairing                                                                                                         |                     |
| Signal  | Solid  | Wi-Fi is enabled                                                                                                    |                     |
|         | Off    | Not detect the SIM card                                                                                             |                     |
|         | Red    | Not connected to Cellular network                                                                                   |                     |
| LAN LED | Purple | Signal is average                                                                                                   |                     |
|         | Blue   | Signal is strong                                                                                                    |                     |
|         | Off    | No connection                                                                                                       |                     |
| Button  | On     | Connected                                                                                                           |                     |
|         | Power  | Press for "Power ON", bounce for "Power OFF"                                                                        |                     |
|         | WPS    | Press to take effect.                                                                                               |                     |
| Reset   |        | Press and hold it for over 2 seconds until all LED lights flashing 3 times to reset the router to default settings. |                     |

### How to upgrade firmware?

- Download the latest firmware from <https://www.cudy.com/download>
- Unzip the file you download
- Connect to Cudy's network via WiFi or Ethernet.
- Open a web browser and go to <http://cudy.net/> or <http://192.168.10.1/>
- Log into the web management page.
- Click **Advanced Settings** -> **Firmware**.



7. Choose the firmware you unzipped to upload.



8. Waiting 2~5 minutes for the router to restart.  
9. Done

Need help?

Email: support@cudy.com

Driver & Manual: [www.cudy.com/download](http://www.cudy.com/download)

### Schnelle Installation (Deutsch)

1. Installieren Sie die Mobilfunkantennen.




2. Schieben Sie die Nano-SIM-Karte vorsichtig mit den Goldkontakten nach unten in den SIM1-Steckplatz, bis Sie ein Klickgeräusch hören.

**Notiz 1:**  
Der Router unterstützt kein SIM-Hot-Swapping. Sie müssen die SIM-Karte einlegen oder entfernen, während der Router ausgeschaltet ist, da sie sonst beschädigt werden können.

**Notiz 2:**  
Wenn sowohl SIM1- als auch SIM2-Kartensteckplätze mit SIM-Karten eingesetzt sind, wählt der Router automatisch die zu verwendende SIM-Karte aus. Da der automatische Auswahlmechanismus zeitaufwändig ist, wird dringend empfohlen, bei der ersten Verwendung nur eine SIM-Karte einzulegen.

3. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Router.



4. Schalten Sie den Router ein. Warten Sie 2 bis 5 Minuten, bis es gestartet wird.

5. Überprüfen Sie den Status der LED.


Wenn die LED dauerhaft blau oder violett leuchtet, bedeutet dies, dass der Router mit dem Mobilfunknetz verbunden ist.

Wenn die LED durchgehend rot leuchtet, befolgen Sie bitte die Anweisungen zum [Anpassen des Routers](#).


**Notiz:**  
Bei einigen SIM-Karten von ISPs (z. B. Verizon) kann es länger dauern, eine Verbindung zum Internet herzustellen. Bitte warten Sie weitere 2 bis 5 Minuten.

### Anpassen des Routers

1. Verbinden Sie den Router über ein Ethernet-Kabel oder Wi-Fi. Der Netzwerkname und das Passwort sind auf der Unterseite des Routers aufgedruckt.



2. Starten Sie einen Webbrowser und geben Sie <http://cudy.net/> (oder <http://192.168.10.1/>) in die Adressleiste ein, verwenden Sie **admin** als Passwort, um sich anzumelden.




### Personaliza el enrutador

1. Conecte el enrutador mediante un cable ethernet o Wi-Fi. El nombre y la contraseña de la red están impresos en la parte inferior del enrutador.




2. Inicie un navegador web e ingrese <http://cudy.net/> (o <http://192.168.10.1/>) en la barra de direcciones, use **admin** como contraseña para iniciar sesión.



**Nota:**  
Para la tarjeta SIM de algunos ISP (como Verizon), puede llevar más tiempo conectarse a Internet. Espere otros 2 ~ 5 minutos.

3. Aparecerá la siguiente página si su tarjeta SIM necesita un PIN para desbloquearse. Ingrese su PIN y haga clic en Guardar y aplicar, luego espere 15 segundos para conectarse a Internet.




4. Luego, consulte la tarjeta de información celular de la página de estado. Si el estado es conectado, significa que se conectó a Internet correctamente.

| Cellular                              | Cellular                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Estado Conectado ✓                    | Estado No Conectado ✕             |
| Tipo de red XX-XXXX XX-XX             | Tipo de red -                     |
| Subir / Descargar 770.63KB / 681.69KB | Subir / Descargar 0.00 B / 0.00 B |
| <a href="#">Mas detalles</a>          | <a href="#">Mas detalles</a>      |

Conectado No conectado

5. Si Internet no está conectado o desea personalizar el enrutador usted mismo, haga clic en "**Configuración rápida**" y siga las instrucciones paso a paso para configurar el enrutador.



**Nota:**  
1, si no está seguro acerca de los parámetros de APN, comuníquese con su proveedor de Internet.  
2, si tiene algún otro problema, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte técnico: support@cudy.com  
3. Preguntas frecuentes: https://www.cudy.com/faq


¡Disfruta de Internet!

### LED y Botón

| Name    | Status   | Modelo 4G                                                                                                                                                        | Modelo 5G          |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Power   | Off      | No encendido                                                                                                                                                     |                    |
|         | Destello | Proceso de inicio del sistema o proceso de actualización                                                                                                         |                    |
|         | Sólido   | El inicio del sistema está completo                                                                                                                              |                    |
| LED     | Off      | No encendido                                                                                                                                                     |                    |
|         | Rojo     | Sin conexión a Internet                                                                                                                                          |                    |
|         | Morado   | 2G/3G                                                                                                                                                            | 2G/3G/4G           |
| Wi-Fi   | Azul     | 4G o WAN conectado                                                                                                                                               | 5G o WAN conectado |
|         | Off      | Wi-Fi está deshabilitado                                                                                                                                         |                    |
|         | Destello | Emparejamiento WPS                                                                                                                                               |                    |
| Signal  | Sólido   | Wi-Fi está habilitado                                                                                                                                            |                    |
|         | Off      | No detecta la tarjeta SIM                                                                                                                                        |                    |
|         | Rojo     | No conectado a la red celular                                                                                                                                    |                    |
| LAN LED | Morado   | La señal es promedio                                                                                                                                             |                    |
|         | Azul     | La señal es fuerte                                                                                                                                               |                    |
|         | Off      | Sin conexión                                                                                                                                                     |                    |
| Button  | On       | Conectado                                                                                                                                                        |                    |
|         | Power    | Presione para "Encender", rebote para "Apagar"                                                                                                                   |                    |
|         | WPS      | Presione para que surta efecto.                                                                                                                                  |                    |
| Reset   |          | Manténgalo presionado durante más de 2 segundos hasta que todas las luces LED parpadeen 3 veces para restablecer el enrutador a la configuración predeterminada. |                    |

## Installazione Veloce (Italiano)

1. Installare le antenne cellulari.




2. Con i contatti dorati rivolti verso il basso, fai scorrere delicatamente la scheda nano SIM nello slot SIM1 finché non senti un clic.

**Nota 1:**  
Il router non supporta la sostituzione a caldo della SIM. È necessario inserire o rimuovere la scheda SIM mentre il router è spento, altrimenti potrebbero danneggiarsi.

**Nota 2:**  
Se entrambi gli slot per schede SIM1 e SIM2 sono inseriti con schede SIM, il router sceglierà automaticamente quale scheda SIM utilizzare. Poiché il meccanismo di selezione automatica richiede molto tempo, si consiglia vivamente di inserire una sola scheda SIM al primo utilizzo.

3. Collegare l'alimentatore al router.



4. Accendere il router. Attendere 2~5 minuti per l'avvio.

5. Controllare lo stato del LED


Quando il LED diventa blu o viola fisso, significa che il router è connesso alla rete cellulare.

Se il LED diventa rosso fisso, seguire le istruzioni di [Personalizza il router](#).

**Nota:**  
Per alcune schede SIM di ISP (come Verizon), la connessione a Internet potrebbe richiedere più tempo. Si prega gentilmente di attendere altri 2~5 minuti.


## Personalizza il router

1. Collegare il router tramite cavo ethernet o Wi-Fi. Il nome della rete e la password sono stampati nella parte inferiore del router.




Connesso Non connesso

3. La pagina sottostante si aprirà se la tua carta SIM necessita di un PIN per sbloccare. Inserisci il tuo PIN e fai clic su Salva e applica, quindi attendi 15 secondi per connetterti a Internet.




Connesso Non connesso

4. Quindi controlla la scheda informativa cellulare della pagina di stato Se lo stato è connesso, significa che la connessione a Internet è riuscita.




4. Ensuite, veuillez vérifier la carte d'informations cellulaires de la page d'état. Si le statut est connecté, signifie connecté à Internet avec succès.




Connesso Non connesso

3. A página abaixo aparecerá se o seu cartão SIM precisar de um código PIN para desbloquear. Introduza o PIN e clique em Guardar e Aplicar e, em seguida, aguarde 15 segundos para ligar à Internet.




4. Em seguida, verifique o cartão de informações celulares da página de estado. Se o estado estiver ligado, significa que a ligação à internet é bem sucedida.




Conectado Não iniciado

3. La pagina sottostante si aprirà se la tua carta SIM necessita di un PIN per sbloccare. Inserisci il tuo PIN e fai clic su Salva e applica, quindi attendi 15 secondi per connetterti a Internet.




Connesso Non connesso

4. Quindi controlla la scheda informativa cellulare della pagina di stato Se lo stato è connesso, significa che la connessione a Internet è riuscita.




Connesso Non connesso

3. La pagina sottostante si aprirà se la tua carta SIM necessita di un PIN per sbloccare. Inserisci il tuo PIN e fai clic su Salva e applica, quindi attendi 15 secondi per connetterti a Internet.



Connesso Non connesso


5. Se Internet non è connesso o desideri personalizzare il router da solo, fai clic su "Installazione rapida" e segui le istruzioni dettagliate per configurare il router.



**Note:**  
1. se non sei sicuro dei parametri APN, contatta il tuo provider Internet.  
2. se incontri altri problemi, non esitare a contattare il nostro team di supporto tecnico: support@cudy.com  
3. Domande frequenti: https://www.cudy.com/faq

## Goditi Internet!


5. Si Internet n'est pas connecté ou si vous souhaitez personnaliser vous-même le routeur, cliquez sur "Configuration rapide" et suivez les instructions étape par étape pour configurer le routeur.



**Notes:**  
1. si vous n'êtes pas sûr des paramètres APN, veuillez contacter votre fournisseur d'accès Internet.  
2. si vous rencontrez d'autres problèmes, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance technique : support@cudy.com  
3.Foire aux questions : https://www.cudy.com/faq

## Profitez d'Internet !


5. Se a Internet não estiver ligada ou quiser personalizar o router por si mesmo, clique em "Configuração Expressa" e siga as instruções passo a passo para configurar o router.



**Nota:**  
1. Se não tiver a certeza sobre as definições da APN, contacte o seu Fornecedor de Serviços de Internet.  
2. Se encontrar outros problemas, por favor, não hesite em contactar a nossa equipa de suporte técnico: support@cudy.com  
3.Perguntas frequentes: https://www.cudy.com/faq


## Aproveite a Internet!

5. Se a Internet não estiver ligada ou quiser personalizar o router por si mesmo, clique em "Configuração Expressa" e siga as instruções passo a passo para configurar o router.




Connesso Non connesso

4. Ensuite, veuillez vérifier la carte d'informations cellulaires de la page d'état. Si le statut est connecté, signifie connecté à Internet avec succès.



Connesso Non connesso

3. A página abaixo aparecerá se o seu cartão SIM precisar de um código PIN para desbloquear. Introduza o PIN e clique em Guardar e Aplicar e, em seguida, aguarde 15 segundos para ligar à Internet.



Connesso Non connesso

## LED e Pulsante

| Nome | Stato  | Modello 4G                                                                                                                                      | Modello 5G        |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|      | Off    | Non acceso                                                                                                                                      |                   |
|      | Veloce | Processo di avvio del sistema o processo di upgrade                                                                                             |                   |
|      | Solido | L'avvio del sistema è completo                                                                                                                  |                   |
|      | Off    | Non acceso                                                                                                                                      |                   |
|      | Rosso  | Nessuna connessione internet                                                                                                                    |                   |
|      | Viola  | 2G/3G                                                                                                                                           | 2G/3G/4G          |
|      | Blu    | 4G o WAN connesso                                                                                                                               | 5G o WAN connesso |
|      | Off    | Il Wi-Fi è disabilitato                                                                                                                         |                   |
|      | Veloce | Associazione WPS                                                                                                                                |                   |
|      | Solido | Il Wi-Fi è abilitato                                                                                                                            |                   |
|      | Off    | Non rileva la carta SIM                                                                                                                         |                   |
|      | Rosso  | Non connesso alla rete cellulare                                                                                                                |                   |
|      | Viola  | Il segnale è nella media                                                                                                                        |                   |
|      | Blu    | Il segnale è forte                                                                                                                              |                   |
|      | Off    | Nessuna connessione                                                                                                                             |                   |
|      | On     | Connesso                                                                                                                                        |                   |
|      | Power  | Premere per "Accedere", rimbalsare per "Spegnere"                                                                                               |                   |
|      | WPS    | Premere per avere effetto.                                                                                                                      |                   |
|      | Reset  | Tenere premuto per oltre 2 secondi fino a quando tutte le spie LED lampeggiano 3 volte per ripristinare le impostazioni predefinite del router. |                   |

## LED et Bouton

| Nom | Statut | Modèle 4G                                                                                                                                                                 | Modèle 5G          |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | Off    | Pas sous tension                                                                                                                                                          |                    |
|     | Éclat  | Processus de démarrage du système ou processus de mise à niveau                                                                                                           |                    |
|     | Solide | Le démarrage du système est terminé                                                                                                                                       |                    |
|     | Off    | Pas sous tension                                                                                                                                                          |                    |
|     | Rouge  | Pas de connexion Internet                                                                                                                                                 |                    |
|     | Violet | 2G/3G                                                                                                                                                                     | 2G/3G/4G           |
|     | Bleu   | 4G ou WAN connecté                                                                                                                                                        | 5G ou WAN connecté |
|     | Off    | Le Wi-Fi est désactivé                                                                                                                                                    |                    |
|     | Éclat  | Couplage WPS                                                                                                                                                              |                    |
|     | Solide | Le Wi-Fi est activé                                                                                                                                                       |                    |
|     | Off    | Ne pas détecter la carte SIM                                                                                                                                              |                    |
|     | Rouge  | Non connecté au réseau cellulaire                                                                                                                                         |                    |
|     | Violet | Le signal est moyen                                                                                                                                                       |                    |
|     | Bleu   | Le signal est fort                                                                                                                                                        |                    |
|     | Off    | Pas de connection                                                                                                                                                         |                    |
|     | On     | Connecté                                                                                                                                                                  |                    |
|     | Power  | Appuyez pour "Power ON", rebond pour "Power OFF"                                                                                                                          |                    |
|     | WPS    | Appuyez sur pour prendre effet.                                                                                                                                           |                    |
|     | Reset  | Appuyez et maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes jusqu'à ce que tous les voyants LED clignotent 3 fois pour réinitialiser le routeur aux paramètres par défaut. |                    |

## LED e Botão

| Nome | Estado   | Modelo 4G                                                                                                                                         | Modelo 5G            |
|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|      | Off      | Não ligado                                                                                                                                        |                      |
|      | Flash    | Processo de arranque do sistema ou processo de atualização                                                                                        |                      |
|      | Sólido   | A startup do sistema está completa                                                                                                                |                      |
|      | Off      | Não ligado                                                                                                                                        |                      |
|      | Vermelho | Sem ligação à internet                                                                                                                            |                      |
|      | Roxo     | 2G/3G                                                                                                                                             | 2G/3G/4G             |
|      | Azul     | 4G ou WAN conectados                                                                                                                              | 5G ou WAN conectados |
|      | Off      | Wi-Fi está desativado                                                                                                                             |                      |
|      | Flash    | Emparelhamento WPS                                                                                                                                |                      |
|      | Sólido   | Wi-Fi está ativado                                                                                                                                |                      |
|      | Off      | Não detetar o cartão SIM                                                                                                                          |                      |
|      | Vermelho | Não ligado à rede Celular                                                                                                                         |                      |
|      | Roxo     | O sinal é médio                                                                                                                                   |                      |
|      | Azul     | O sinal é forte.                                                                                                                                  |                      |
|      | Off      | Sem ligação                                                                                                                                       |                      |
|      | On       | Conectado                                                                                                                                         |                      |
|      | Power    | Prima por "Power ON", resalta para "Power OFF"                                                                                                    |                      |
|      | WPS      | Pressione para fazer efeito.                                                                                                                      |                      |
|      | Reset    | Pressione e segure o durante mais de 2 segundos até que todas as luzes LED a piscar 3 vezes para reiniciar o router para definições predefinidos. |                      |

## EU Declaration of Conformity

1. **English:**  
Cudy hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/53/EU, 2009/125/EC and 2011/65/EU.  
The original EU declaration of conformity can be found at <http://www.cudy.com/ce>.

2. **Deutsch:**  
Cudy erklärt hiermit, dass das Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG und 2011/65/EU entspricht.  
Die originale EU-Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.cudy.com/ce>.

3. **Español:**  
Cudy declara por la presente que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas 2014/53/UE, 2009/125/CE y 2011/65/EU.  
La declaración de conformidad de la UE original se puede encontrar en <http://www.cudy.com/ce>.

4. **Italiano:**  
Cudy dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti delle direttive 2014/53/UE, 2009/125/CE e 2011/65/EU.  
La dichiarazione di conformità UE originale è disponibile all'indirizzo <http://www.cudy.com/ce>.

5. **Français:**  
Cudy déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE et 2011/65/UE.  
La déclaration de conformité UE originale est disponible sur <http://www.cudy.com/ce>.

6. **Ελληνικό:**  
Η Cudy δηλώνει με το παρόν ότι η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις επί άλλων σχετικών διατάξεων 2014/53/ΕΕ, 2009/125/ΕΚ και 2011/65/ΕΕ.  
Η αρχική δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση <http://www.cudy.com/ce>.

7. **Dutch:**  
Cudy verklaart hierbij dat het apparaat in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de richtlijnen 2014/53/EU, 2009/125/EG en 2011/65/EU.  
De originele EU-conformiteitsverklaring is te vinden op <http://www.cudy.com/ce>.

8. **Português:**  
A Cudy declara que o dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das diretivas 2014/53/UE, 2009/125/CE e 2011/65/EU.  
A declaração de conformidade original da UE pode ser encontrada em <http://www.cudy.com/ce>.

9. **Polski:**  
Cudy oświadcza niniejszym, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi istotnymi postanowieniami dyrektyw 2014/53/UE, 2009/125/CE i 2011/65/EU.  
Oryginalną deklarację zgodności UE można znaleźć na stronie <http://www.cudy.com/ce>.

10. **Türkçe:**  
Cudy, cihazın 2014/53/EU, 2009/125/EC ve 2011/65/EU direktiflerinin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.  
Original AB uyumluk beyanı <http://www.cudy.com/ce> adresinde bulunabilir.

11. **Norsk:**  
Cudy erklærer herved at enheten er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/53/EU, 2009/125/EC og 2011/65/EU.  
Den originale EU-samsvarserklæringen finner du på <http://www.cudy.com/ce>.

12. **Dansk:**  
Cudy erklærer hermed, at enheden er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2014/53/EU, 2009/125/EC og 2011/65/EU.  
Den originale EU-overensstemmelseserklæring kan findes på <http://www.cudy.com/ce>.

13. **Suomen Kieli:**  
Cudy vakuuttaa täten, että laite on direktiivien 2014/53/EU, 2009/125/EC ja 2011/65/EU olennaisien vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukainen.  
Alkuperäinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta <http://www.cudy.com/ce>.

14. **Svenska:**  
Cudy intygar härmed att enheten överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/53/EU, 2009/125/EC och 2011/65/EU.  
Den ursprungliga EU-försäkran om överensstämmelse finns på <http://www.cudy.com/ce>.

15. **Čeština:**  
Cudy tímto prohlašuje, že zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2009/125/ES a 2011/65/EU.  
Originál EU prohlášení o shodě lze nalézt na <http://www.cudy.com/ce>.

16. **Slovenčina:**  
Cudy týmto vyhlasuje, že zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc 2014/53/EU, 2009/125/ES a 2011/65/EU.  
Originál EU vyhlásenia o zhode možno nájsť na <http://www.cudy.com/ce>.

17. **Hungarian language:**  
Cudy ezennel kijelenti, hogy az eszköz megfelel a 2014/53/EU, a 2009/125/EK és a 2011/65/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.  
Az eredeti EU-megfelelősségi nyilatkozat a következő címen található: <http://www.cudy.com/ce>.

18. **limba română:**  
Cudy declară prin prezenta că dispozitivul respectă cerințele esențiale și alte dispoziții relevante din Directivele 2014/53/UE, 2009/125/CE și 2011/65/EU.  
Declarația de conformitate UE inițială poate fi consultată la adresa <http://www.cudy.com/ce>.

19. **Български език:**  
С настоящото Cudy декларира, че изделието е в съответствие със съществениите изисквания и други съответни разпоредби на директиви 2014/53/ЕС, 2009/125/ЕО и 2011/65/ЕС.  
Оригиналната ЕС декларация за съответствие може да бъде намерена на <http://www.cudy.com/ce>.

20. **lietuvių kalba:**  
Cudy pareiškia, kad prietaisas atitinka esminius reikalavimus ir kitas atitinkamas direktyvų 2014/53/ES, 2009/125/EK ir 2011/65/EE nuostatas.  
Pirmąjį ES atitikties deklaraciją galima rasti <http://www.cudy.com/ce>.

21. **Українська мова:**  
Цим Cudy заявляє, що пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням директив 2014/53/ЄУ, 2009/125/ЄС та 2011/65/ЄУ.  
Оригінал декларації про відповідність ЄС можна знайти за адресою <http://www.cudy.com/ce>.

22. **Hrvatski:**  
Cudy ovime izjavljuje da je proizvod u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama direktiva 2014/53/EU, 2009/125/EZ i 2011/65/EU.  
Izjava izjava EU-a o sukladnosti može se naći na <http://www.cudy.com/ce>.

23. **Slovenski jezik:**  
Cudy izjavlja, da naprava izpolnjuje bistvene zahteve in druge ustrezne določbe direktiv 2014/53/ES, 2009/125/EK in 2011/65/ES.  
Izvirno izjavo EU o skladnosti je mogoče najti na <http://www.cudy.com/ce>.

24. **latviešu valoda:**  
Ar šo Cudy paziņo, ka ierīce atbilst pamatprasībām un citiem attiecīgajiem direktīvu 2014/53/ES, 2009/125/EK un 2011/65/ES noteikumiem.  
Sākotnējā ES atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē <http://www.cudy.com/ce>.

25. **Eesti keel:**  
Cudy kinnitab, et seade vastab direktiivide 2014/53/EL, 2009/125/EÜ ja 2011/65/EL olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.  
EU vastavusdeklaratsiooni originaal on kättesaadav aadressil <http://www.cudy.com/ce>.

## WEEE

According to the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU), this product must not be disposed of as normal household waste. Instead, they should be returned to the place of purchase or taken to a public collection point for recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more information, please contact your local authority or the nearest collection point. Improper disposal of this type of waste may result in penalties according to national regulations.

## FCC Statements:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



810600124