

REOLINK INNOVATION LIMITED
FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA
YUEN STREET MONG KOK KL HONG KONG

EC|REP CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.
Ul. Długa 33 102 Zgierz, Polen

UK|REP CET PRODUCT SERVICE LTD.
Beacon House Stokenchurch Business Park,
Ibstone Rd, Stokenchurch High Wycombe,
HP14 3FE, UK

58.03.006.0111



Go Series G330/G340/G430/G440/G450
Duo Series G750
Trackmix Series G770/G780

Simple Setup, Hassle-Free

1 Download Reolink APP

Get the Reolink App from the Apple App Store or Google Play.




2 Power on

While the Reolink App is downloading, insert the SIM card and turn on the camera's power switch.

Note:

- There is no power switch for cameras with a removable battery.
- If you could not find the button, please scan the QR code below for more detailed instructions.



3 Add to Reolink APP

Tap the  button in the Reolink App and scan the QR code of the camera. Follow app instructions to complete setup.



Need some help?

For detailed operating instructions, please visit <https://reolink.com/qsg/?lang=en> or scan the QR code below with your phone.



1 REOLINK APP HERUNTERLADEN

Holen Sie sich die Reolink App aus dem Apple App Store oder von Google Play.




2 EINSCHALTEN

Während die Reolink App heruntergeladen wird, legen Sie die SIM-Karte ein und schalten Sie den Netzschalter der Kamera ein.

Hinweis:

1. Es gibt keinen Netzschalter für Kameras mit abnehmbarem Akku.
2. Wenn Sie den Knopf nicht finden konnten, scannen Sie bitte den QR-Code unten für weitere detaillierte Anweisungen.



3 ZUR REOLINK APP HINZUFÜGEN

Tippen Sie auf die Schaltfläche  in der Reolink App und wählen Sie die Kamera aus. Folgen Sie den Anweisungen der App, um die Einrichtung abzuschließen.



Brauchen Sie Hilfe?

Detaillierte Bedienungsanleitungen finden Sie unter <https://reolink.com/qsg/?lang=de> oder scannen Sie den untenstehenden QR-Code mit Ihrem Handy.



1 LADDA NED REOLINK APP

Descărcați aplicația Reolink din Apple App Store sau Google Play.




2 STARTA KAMERA

Medan Reolink-appen laddas ner, sätt i SIM-kortet och slå på kamerans strömbrytare.

Obs:

1. Det finns ingen strömbrytare för kameror med ett löstagbart batteri.
2. Dacă nu ați reușit să găsiți butonul, vă rugăm să scanați codul QR alăturat pentru instrucțiuni mai detaliate.



3 LÄGG TILL I REOLINK APP

Klicka på  -knappen i Reolink App och välj kameran.
Följ instruktionerna i appen för att slutföra installationen.



Behöver du hjälp?

För detaljerade instruktioner, vänligen besök <https://reolink.com/qsg/?lang=sv> eller skanna QR-koden nedan med din telefon.



1 LATAA REOLINK APP

Hanki Reolink-sovellus Applen App Storesta tai Google Playsta.




2 LAITA VIRTÄ PÄÄLLE

Aseta SIM-kortti paikoilleen ja käynnistä kamera virtakytkimestä Reolink-sovelluksen latautuessa.

Huomio:

1. Irrotettavalla akulla varustetuissa kameroissa ei ole virtakytkintä.
2. Jos et löydä painiketta, skannaa alla oleva QR-koodi saadaksesi tarkemmat ohjeet.



3 LISÄÄ REOLINK -SOVELLUKSEEN

Napauta  painiketta Reolink App -sovelluksessa ja skannaa kameran QR-koodi. Seuraa sovelluksen ohjeita asennuksen loppuun saattamiseksi.



Tarvitsetko apua?

Yksityiskohtaiset käyttöohjeet löydät sivulta
<https://reolink.com/qsg/?lang=fi>
tai skannaa alla oleva QR-koodi puhelimellasi.



1 LAST NED REOLINK-APPEN

Skaff deg Reolink-appen fra Apple App Store eller Google Play.




2 STRØM PÅ

Sett inn SIM-kortet mens Reolink-appen lastes ned og slå kameraets strømbryter på.

Merk:

1. Det er ingen strømbryter for kameraer med uttakbart batteri.
2. Hvis du ikke fant knappen, kan du skanne QR-koden nedenfor for mer detaljerte instruksjoner.



3 LEGG TIL I REOLINK-APPEN

Trykk på -knappen i Reolink-appen, og velg kameraet. Følg app-instruksjonene for å fullføre konfigureringen.



Trenger du hjelp?

For detaljerte bruksanvisninger, besøk <https://reolink.com/qsg/?lang=no>, eller skann QR-koden nedenfor med telefonen.



1 DOWNLOAD REOLINK APP

Hent Reolink-appen fra Apple App Store eller Google Play.



2 TÆND

Indsæt SIM-kortet og tænd kameraet på tænd/sluk-knappen mens Reolink-appen downloades.

Bemærk:

1. Der er ingen tænd/sluk-knap på kameraer med et udtageligt batteri.
2. Hvis du ikke kunne finde knappen, skal du scanne QR-koden nedenfor for at få en mere detaljeret vejledning.



3 TILFØJ TIL REOLINK-APP

Tryk på knappen  i Reolink-appen, og vælg kameraet. Følg appens instruktioner for at fuldføre opsætningen.



Brug for hjælp?

For en detaljeret brugsanvisning, se venligst <https://reolink.com/qsg/?lang=da> eller scan QR-koden nedenfor med din telefon.



1 TÉLÉCHARGER L'APPLI REOLINK

Obtenez l'application Reolink sur l'App Store d'Apple ou sur Google Play.




2 ALLUMER

Pendant le téléchargement de l'application Reolink, insérez la carte SIM et mettez-la caméra sous tension.


Remarque :

1. Il n'y a pas d'interrupteur d'alimentation pour les caméras d'une batterie amovible.
2. Si vous ne trouvez pas le bouton, veuillez scanner le code QR ci-dessous pour des instructions plus détaillées.



3 AJOUTER À L'APPLI REOLINK

Appuyez sur le bouton  dans l'application Reolink et sélectionnez la caméra. Suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.



Besoin d'aide?

Pour des instructions d'utilisation détaillées, veuillez visiter

<https://reolink.com/qsg/?lang=fr> ou scanner le code QR ci-dessous avec votre téléphone.



1 POBIERZ APLIKACJĘ REOLINK APP

Pobierz aplikację Reolink App z sklepu Apple Store lub Google Play.




2 WŁĄCZ

Gdy aplikacja Reolink jest pobierana, włóż kartę SIM i włącz przełącznik zasilania kamery.

Uwaga:

1. Kamery z wymienną baterią nie mają przełącznika zasilania.
2. Jeśli nie udało Ci się znaleźć przycisku, zeskanuj poniższy kod QR, aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje.



3 POŁĄCZ Z aplikacją REOLINK APP

Kliknij przycisk  w aplikacji Reolink App i wybierz kamerę. Postępuj zgodnie z instrukcjami z.



Potrzebujesz pomocy?

Szczegółową instrukcję przeczytaj na stronie
<https://reolink.com/qsg/?lang=pl>
lub zeskanuj telefonem poniższy kod QR.



1 ATSISIŪSKITE REOLINK PROGRAMĖLĘ

Atsisiųskite Reolink programėlę iš Apple App Store ar Google Play.




2 ĮJUNKITE

Kol siunčiasi Reolink programėlė, įdėkite SIM kortelę ir įjunkite kameros maitinimo jungiklį.

Pastaba:

1. Kol siunčiasi Reolink programėlė, įdėkite SIM kortelę ir įjunkite kameros maitinimo jungiklį.
2. Jei nerandate mygtuko, nuskaitykite toliau instrukcijoje pateiktą QR kodą, kad gautumėte išsamesnių instrukcijų.



3 PRIDĖKITE PRIE REOLINK PROGRAMĖLĖS

Bakstelėkite “+” mygtuką Reolink programėlėje ir pasirinkite kamerą. Sekite programėlės instrukcijas, kad užbaigtumėte įdiegimą.



Reikia pagalbos?

Norėdami gauti išsamias naudojimo instrukcijas, apsilankykite <https://reolink.com/qsg/?lang=lt> arba nuskaitykite toliau pateiktą QR kodą savo telefonu.



1 DESCĂRCAȚI APLICAȚIA REOLINK

Obțineți aplicația Reolink din Apple App Store sau Google Play.




2 PORNIRE

În timp ce aplicația Reolink se descarcă, introduceți cartela SIM și porniți alimentarea camerei.


Notă:

1. Nu există un întrerupător de alimentare pentru camerele cu baterie detașabilă.
2. Dacă nu ați reușit să găsiți butonul, vă rugăm să scanați codul QR de mai jos pentru instrucțiuni mai detaliate.



3 ADĂUGAȚI LA APLICAȚIA REOLINK

Atingeți butonul  din aplicația Reolink și selectați camera. Urmăriți instrucțiunile aplicației pentru a finaliza configurarea.



Aveți nevoie de ajutor?

Pentru instrucțiuni de utilizare detaliate, vă rugăm să vizitați <https://reolink.com/qsg/?lang=ro> sau să scanați codul QR de mai jos cu telefonul dvs.



1 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ REOLINK APP

Αποκτήστε την εφαρμογή Reolink App από το Apple App Store ή το Google Play.




2 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Ενώ η εφαρμογή Reolink App κάνει λήψη, τοποθετήστε την κάρτα SIM και ενεργοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας της κάμερας.


Σημείωση:

1. Δεν υπάρχει διακόπτης λειτουργίας για κάμερες με αφαιρούμενη μπαταρία.
2. Εάν δεν μπορέσατε να βρείτε το κουμπί, σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR για πιο λεπτομερείς οδηγίες.



3 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ REOLINK

Πατήστε το κουμπί  στην εφαρμογή Reolink και επιλέξτε την κάμερα. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.



Χρειάζεστε βοήθεια;

Για λεπτομερείς οδηγίες λειτουργίας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://reolink.com/qsg/?lang=el> ή σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR με το τηλέφωνό σας.



1 STÁHNĚTE APLIKACI REOLINK

Stáhněte si aplikaci Reolink z obchodu Apple App Store nebo Google Play.




2 ZAPNĚTE

Během stahování aplikace Reolink vložte kartu SIM a zapněte vypínač fotoaparátu.

Poznámka:

1. Fotoaparáty s vyměnitelnou baterií nemají vypínač napájení.
2. Pokud jste tlačítko nenašli, naskenujte níže uvedený QR kód, kde najdete podrobnější instrukce.



3 PŘIDEJTE DO APLIKACE REOLINK

Klepněte na tlačítko  v aplikaci Reolink a vyberte fotoaparát. Dokončete nastavení podle pokynů aplikace.



Potřebujete pomoc?

Pro detailní návod prosím přejděte na:
<https://reolink.com/qsg/?lang=cs> nebo naskenujte
níže uvedený QR kód pomocí telefonu.



1 STIAHNITE SI APLIKÁCIU REOLINK

Stiahnite si aplikáciu Reolink z Apple App Store alebo Google Play.




2 ZAPNITE ZARIADENIE

Počas sťahovania aplikácie Reolink App vložte kartu SIM a zapnite kameru.


Poznámka:

1. Kamery s vymeniteľnou batériou nemajú spínač pre zapnutie.
2. Ak sa vám nepodarilo nájsť tlačidlo, naskenujte QR kód nižšie, kde nájdete podrobnejšie pokyny.



3 PRIDAJTE ZARIADENIE DO APLIKÁCIE REOLINK

Ťuknite na tlačidlo  v aplikácii Reolink a vyberte kameru. Podľa pokynov aplikácie dokončite nastavenie.



Potrebujete pomoc?

Podrobný návod na obsluhu nájdete na stránke <https://reolink.com/qsg/?lang=sk> alebo naskenujte QR kód nižšie pomocou telefónu.



1 REOLINK ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

Szerezze be a Reolink alkalmazást az Apple App Store-ból vagy a Google Play-ről.




2 KAPCSOLJA BE

Mialatt a Reolink Alkalmazás letöltődik, helyezze be a SIM-kártyát, és kapcsolja be a kamera hálózati kapcsolóját.

Megjegyzés:

1. A kivehető akkumulátorral rendelkező kameráknál nincs hálózati kapcsoló.
2. Ha nem találja a gombot, kérjük, olvassa be az alábbi QR-kódot a részletesebb utasításokért.



3 ADJA HOZZÁ A REOLINK ALKALMAZÁSHOZ

Koppintson a + gombra a Reolink alkalmazásban, és válassza ki a kamerát. Kövesse az alkalmazás utasításait a beállítás befejezéséhez.



Segítségre van szüksége?

Részletes kezelési útmutatóért látogasson el a <https://reolink.com/qsg/?lang=hu> weboldalra, vagy szkennelje be telefonjával az alábbi QR-kódot.



1 DOWNLOAD DE REOLINK APP

Download de Reolink app in de Apple App Store of Google Play.




2 AANZETTEN

Terwijl je Reolink-app downloadt, plaats je de SIM-kaart in het apparaat en zet je de aan/uit-schakelaar van de camera aan.

Let op:

1. Camera's met een verwijderbare batterij hebben geen aan/uit-schakelaar.
2. Als je de knop niet kunt vinden, scan dan de onderstaande QR-code voor uitgebreidere instructies.



3 TOEVOEGEN AAN DE REOLINK APP

Tik op de “+”-knop in de Reolink App en selecteer de camera. Volg de instructies van de app om de installatie te voltooien.



Heb je hulp nodig?

Ga voor uitgebreidere gebruiksaanwijzingen naar <https://reolink.com/qsg/?lang=nl> of scan onderstaande QR-code met je telefoon.




1 Descargar la App Reolink

Obtenga la App Reolink en Apple App Store o Google Play.



2 Encender la cámara

Mientras se descarga la aplicación Reolink, introduce la tarjeta SIM y activa el interruptor de encendido de la cámara.



Nota:

1. No hay interruptor de encendido para las cámaras con batería extraíble.
2. Si no puede encontrar el botón, escanee el código QR que aparece a continuación para más instrucciones detalladas.

3 Añadir a la App Reolink

Pulse el botón **+** en la App Reolink y seleccione la cámara. Siga las instrucciones en la App para concluir la configuración inicial.



¿Necesita alguna ayuda?

Para obtener instrucciones de funcionamiento detalladas, visite <https://reolink.com/qsg/?lang=es> o escanee el código QR que aparece a continuación con su teléfono móvil.




1 SCARICA L'APP REOLINK

Ottieni l'App Reolink dall'App Store di Apple o da Google Play.



2 ACCENSIONE

Mentre l'app Reolink viene scaricata, inserisci la SIM e accendi l'interruttore di alimentazione della telecamera.




Nota:

1. Non è presente alcun interruttore di accensione per le telecamere con batteria rimovibile.
2. Se non riesci a trovare il pulsante, scansiona il codice QR qui sotto per ottenere istruzioni più dettagliate.

3 AGGIUNGERE ALL'APP REOLINK

Tocca il pulsante  nell'App Reolink e seleziona la telecamera. Segui le istruzioni dell'App per completare la configurazione.



Hai bisogno di aiuto?

Per istruzioni dettagliate sul funzionamento, visita il sito <https://reolink.com/qsg/?lang=it> o scansiona il codice QR qui sotto con il tuo telefono.



1 LEJUPIELĀDĒJIET LIETOTNI REOLINK

Iegūstiet lietotni Reolink no Apple App Store vai Google Play.




2 IESLĒGTS

Kamēr notiek Reolink App lejupielāde, ievietojiet SIM karti un ieslēdziet kameras strāvas slēdzi.


Piezīme:

- Kamerām ar maināmu akumulatoru nav strāvas slēdža.
- Ja nevariet atrast pogu, lūdzu, skenējiet QR kodu, lai iegūtu sīkākas instrukcijas.



3 PIEVIENOT LIETOTNEI REOLINK

Lietotnē Reolink pieskarieties pogai  un atlasiet kameru. Izpildiet lietotnes norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu.



Nepieciešama palīdzība?

Lai iegūtu detalizētus lietošanas norādījumus, lūdzu, apmeklējiet vietni <https://reolink.com/qsg/?lang=lv> vai skenējiet norādīto QR kodu, izmantojot viedtālruni.



1 LAADIGE ALLA REOLINK RAKENDUS

Hankige rakendus Reolink Apple App Store'ist või Google Playst.




2 TOIDE SISSE

Reolinki rakenduse allalaadimise ajal sisestage SIM-kaart ja lülitage sisse kaamera toitenupp.


Märge:

- Eemaldatava akuga kaameratel puudub toitenupp.
- Kui te nuppu ei leidnud, skännige täpsema info saamiseks allpool QR-koodi.



3 LISA RAKENDUSSE REOLINK

Puudutage rakenduses Reolink  nuppu ja valige kaamera. Seadistuse lõpuleviimiseks järgige rakenduse juhiseid.



Vajad abi?

Üksikasjalike kasutusjuhiste saamiseks külastage aadressi

<https://reolink.com/qsg/?lang=et>

või skännige oma telefoniga allolevat QR-koodi.




1 PREUZMITE REOLINK APLIKACIJU

Preuzmite i instalirajte Reolink aplikaciju iz Apple App Store ili Google Play trgovine.



2 UKLJUČITE UREĐAJ

Dok se Reolink aplikacija preuzima, umetnite SIM karticu u kameru i postavite gumb napajanja u „ON“ položaj.




Napomena:

Gumb za napajanje ne postoji na kamerama s uklonjivom baterijom.

• Ako ne možete pronaći gumb napajanja, skenirajte QR kod u nastavku za detaljnije upute.

3 DODAJTE KAMERU U REOLINK APLIKACIJU

Na početnom ekranu aplikacije Reolink pritisnite gumb  u gornjem desnom kutu. Slijedite upute prikazane u aplikaciji da biste dovršili postavljanje.



Trebate dodatnu pomoć?

Za detaljne upute posjetite
<https://reolink.com/qsg/?lang=hr>
ili skenirajte QR kod u nastavku.




1 PRENESITE APLIKACIJO REOLINK

Prenesite aplikacijo Reolink iz trgovine Apple App Store ali Google Play.



2 VKLOP

Medtem ko se aplikacija Reolink App prenaša, vstavite SIM kartico in preklopite stikalo za vklop kamere.



Opomba:

- Za kamere z odstranljivo baterijo ni stikala za vklop.
- V primeru, da ne najdete gumba, optično preberite spodnjo QR kodo za podrobnejša navodila.

3 DODAJANJE V APLIKACIJO REOLINK

V aplikaciji Reolink App kliknite gumb **+** in izberite kamero. Za dokončanje nastavitve sledite navodilom aplikacije.



Potrebuje pomoč?

Za podrobna navodila za uporabo obiščite
<https://reolink.com/qsg/?lang=sl>
 ali s telefonom optično preberite spodnjo QR kodo.





1 Reolink قيبطت لي زنت

Apple و Google Play من Reolink قيبطت لي عل لصح




؟دع اسم لا ضع بل ةج احب تلز ام

قرايزي جري، ةلي صفت لا لي غشت لا تامي لت لي عل لوصح لل
لي لا طبار لا

<https://reolink.com/qsg/?lang=ar>

لكفتاهب هاندا (QR code) ةغري سلا ةباجت سالا زمر حسم وأ



2 لي غشت لا

ةجيري رش لخدأ، Reolink قيبطت لي زنت ءانثأ
اهل لي غشت ب مقو اريم الك لا في SIM لاصت لا
لي غشت لا رز لا ل خ نم

اريم الك لا ب صا لا

ةلا زالا ةل باق ةي رابط تا ذا ت اريم الك لا لي غشت رز دجوي ال: ةظوح لم
حسم جري في، لي غشت لا رز لي غشت لا نم نكمت مل اذ: ةظوح لم
تامي لت لي عل لوصح لل هاندا (QR code) ةغري سلا ةباجت سالا زمر
ةلي صفت رثك



3 Reolink قيبطت لي اريم الك ةفاض



ددحو + رز لا لي غشت لا Reolink قيبطت في
لام الك لا قيبطت لا تامي لت عبت اريم الك لا
دادع لا




1 קניולאר תייצקילפא תא דרוה

לפא תונח ונפיאב וא יילפ לגוג תונחמ דרוה



2 המלצמה תא לעפה

סיטרכ תא סנכה, Reolink תייצקילפא תדרוה נמזב
המלצמה תא לעפהו סיסה.




הרעה:

- תפלשנ הללוס סע תומלצלמ הלעפה גתמ ניא.
- קורס אנא, רותפכה תא אוצמל תחלצה אל סא.
- סיפסונ סיטרפל נלהל QR-ה דוק תא תוארוה.

3 קניולאר תייצקילפאל הפסוה

רחבו Reolink תייצקילפאב + נצחלה לע נחל
ידכ היצקילפאה תוארוה רחא בוקע. המלצמה תא
הרדגהה תא סילשהל



הרזע קירצ

תבותכב רקב, תוטורופמ הלעפה תוארוהל

<https://reolink.com/qsg/?lang=iw>

קלש ונפלתה סע הטמל QR-ה דוק תא קורס וא

