GRAPHICS CARD INSTALLATION

01
Power OFF the computer. Unplug the cable(s) connected to the system, and remove any existing discrete graphics card(s).

02
Remove the system case cover and locate the PCI Express x16 slot on the motherboard. Please refer to your motherboard specifications.

03
Remove the expansion slot cover(s) for the available slot(s) where the graphics card will be installed.

GRAPHICS CARD INSTALLATION

04/05
Insert the card firmly into the expansion slot. Secure the graphics card using the system case screw(s).

06
Connect any required PCI-E power cable(s) from the system power supply to the graphics card. Power requirements may vary by graphics card model.

NOTE: If the graphics card requires more than one 8-pin power cable, it is recommended to use separate 8-pin cables to maintain voltage stability.

07
Replace the system case cover and reconnect the system power cable.

GEFORCE DRIVER INSTALLATION

PLEASE MAKE SURE TO HAVE THE LATEST AVAILABLE DRIVERS INSTALLED FOR YOUR ZOTAC GAMING GEFORCE GRAPHICS CARD FOR OPTIMAL GAMING PERFORMANCE.

NOTE: The latest GeForce Drivers are available at GEFORCE.com. An internet connection is required to proceed.

DRIVER DOWNLOAD

1) Scan the above QR code to go to the NVIDIA GEFORCE™ Drivers website or enter the URL into your system's internet browser - *https://www.geforce.com/Drivers*

2) Follow the onscreen menu to download the GeForce drivers for your graphics card model and OS.

3) Locate the downloaded file on your system and double click it to begin the installation process.

4) Follow the on-screen instructions to complete the installation and restart the system once done.

快速安裝指南

顯示卡安裝
1. 關閉主機電源，移除連接至系統的電纜線，如有任何現有的獨立顯示卡也請移除。
2. 開啟主機機箱蓋並找到主機板上的 PCI Express x16 插槽。請參閱主機板規格說明。
3. 移除擴充插槽上的擋板，以便安裝顯示卡。
4. 將顯示卡插入擴充插槽中，並確認金屬接頭已完全插入插槽。
5. 使用PCI-E電源線將顯示卡與電源供應器連接。視顯示卡型號而定，可能會需要為顯示卡配備額外的電源線連接。
6. 裝回機箱蓋並重新連接電源線。

快速安裝指南

顯卡卡安裝
1. 关闭电源，拔掉连接至系统的电缆，如有任何现有的独立显卡也请拔掉。
2. 打开系统机箱盖并找到主板上的 PCI Express x16 插槽。请参阅主板规格。
3. 拆除扩展插槽的挡板，以便安装显卡。
4. 将显卡插入扩展插槽并确保金属触点已完全插入插槽。
5. 使用 PCI-E 电源线将显卡与系统电源连接。视显卡型号而定，可能需要为显卡提供额外的电源线连接。
6. 装回机箱盖并重新连接电源线。

GRAFIKKARTENINSTALLATION
1. Schalten Sie den Computer AUS und ziehen Sie das/die Kabel ab, die mit dem System verbunden sind, und entfernen Sie alle vorhandenen separaten Grafikkarten.
2. Öffnen Sie das Gehäuse des Systems und suchen Sie den PCI Express x16-Steckplatz auf dem Motherboard. Weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen Ihres Motherboards.
3. Entfernen Sie die Abdeckung der Erweiterungssteckplätze, die für die Installation der Grafikkarte verfügbar sind.
4. Setzen Sie die Karte fest in den Steckplatz ein und stellen Sie sicher, dass die Metallkontakte vollständig eingesteckt sind.
5. Verbinden Sie alle erforderlichen PCI-E-Stromkabel vom Systemnetzteil mit der Grafikkarte. Die Anforderungen an die Stromversorgung können je nach Grafikkarte variieren. HINWEIS: Falls die Grafikkarte mehr als ein 8-poliges Stromkabel benötigt, wird empfohlen 8-polige Kabel zur Wahrung der Spannungsstabilität zu verwenden.
6. Bringen Sie die Systemgehäuseabdeckung wieder an und schließen Sie das Netzkabel wieder an.

GEFORCE-TREIBER INSTALLIEREN
Bitte stellen Sie für optimales Gaming-Erlebnis sicher, dass Sie den aktuellsten GeForce Treiber auf Ihrer GEFORCE Grafikkarte installiert haben. Um die neuesten Treiber zu finden, besuchen Sie GEFORCE.com. Eine Internetverbindung ist erforderlich.

1) Scannen Sie mit dem Gerät Ihrer Wahl den oben angezeigten NVIDIA GEFORCE™ Treiber QR-Code oder geben Sie die URL in den Internetbrowser Ihres Systems ein - https://www.geforce.com/drivers

2) Folgen Sie dem Bildschirmmenü, um die GeForce Treiber für Ihr Grafikkartenmodell und Betriebssystem herunterzuladen.

3) Suchen Sie nach der heruntergeladenen Datei auf Ihrem System und doppelklicken Sie darauf, um den Installationsvorgang zu starten.

4) Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation zu vervollständigen und starten Sie das System anschließend neu.

快速安裝指南

顯示卡安裝
1. 关闭主机电源，拔掉连接至系统的电缆，如有任何现有的独立显卡也请拔掉。
2. 打开系统机箱盖并找到主板上的 PCI Express x16 插槽。请参阅主板规格。
3. 拆除扩展插槽的挡板，以便安装显卡。
4. 将显卡插入扩展插槽并确保金属触点已完全插入插槽。
5. 使用PCI-E电源线将显卡与系统电源连接。视显卡型号而定，可能会需要为显卡提供额外的电源线连接。
6. 装回机箱盖并重新连接电源线。

GRAFIKKORT INSTALLATION
1. Slå computeren FRA, fjern strømkablet(lerne) tilsluttet systemet, og fjern eventuelle eksisterende grafikkort.
2. Åbn computerkabinettet og find PCI Express x16-stikket på bundkortet. Se bundkortets specifikationer.
3. Fjern dækslet til udvidelsesstikkene, der er tilgængelige til installation af grafikkortet.
4. Sæt kortet godt i stikket, og sørg for, at metalkontakterne er helt inde.
5. Tilslut alle nødvendige PCI-E-strømkabler fra systemets strømforsyning til grafikkortet. Strømkravene kan variere afhængigt af grafikkortmodellen. BEMÆRK: Hvis grafikkortet kræver mere end ét 8-bens strømkabel, anbefales det at bruge separate 8-bens kabler for at opretholde spændingsstabiliteten.
6. Sæt computerkabinettets dæksel på igen, og tilslut strømkablet igen.

GEFORCE-DRIVERINSTALLATION
Sørg for, at du har installeret de nyeste tilgængelige drivere til dit ZOTAC GAMING GeForce grafikkort for optimal gamingydelse. Du kan finde de nyeste GeForce drivere på GEFORCE.com. Du skal bruge en internetforbindelse for at fortsætte.

1) Scan QR-koden ovenfor med din foretrukne enhed for at gå til NVIDIA GEFORCE™ Drivers-webstedet, eller indtast URL'en i systemets internetbrowser - https://www.geforce.com/drivers

2) Følg skærmmenuen for at downloade GeForce-drivere til dit grafikkortmodel og operativsystem.

3) Find den downloadede fil på dit system, og dobbeltklik på den for at starte installationsprocessen.

4) Følg vejledningerne på skærmen for at fuldføre installationen, og genstart systemet, når du er færdig.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

INSTALACIÓN DE LA TARJETA GRÁFICA
1. APAGUE el equipo. Desconecte los cables conectados al sistema y retire cualquier tarjeta gráfica dedicada existente.
2. Abra la carcasa del sistema de sobremesa y localice la ranura PCI Express x16 en la placa base. Consulte las especificaciones de la placa base.
3. Retire los cubiertas de la ranura de expansión disponibles para instalar la tarjeta gráfica.
4. Inserte la tarjeta firmemente en la ranura de expansión y asegúrese de que los contactos metálicos estén completamente insertados.
5. Conecte todos los cables de alimentación PCI-E necesarios desde la fuente de alimentación del sistema a la tarjeta gráfica. Los requisitos de alimentación pueden variar según el modelo de tarjeta gráfica. NOTA: Si la tarjeta gráfica requiere más de un cable de alimentación de 8 contactos, se recomienda usar cables de 8 contactos por separado para mantener la estabilidad de la tensión.
6. Vuelva a colocar la cubierta de la carcasa del sistema y vuelva a conectar el cable de alimentación.

INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR GEFORCE
Asegúrese de tener instalados los controladores más recientes disponibles para su tarjeta gráfica ZOTAC GAMING GeForce para obtener un rendimiento óptimo para juegos. Los controladores GeForce más recientes están disponibles en GEFORCE.com. Se necesita una conexión a Internet para continuar.

1) Escanee el código QR anterior para ir al sitio web de controladores NVIDIA GEFORCE™ o escriba la URL en el navegador de Internet del sistema - https://www.geforce.com/drivers

2) Siga el menú en pantalla para descargar los controladores GeForce para el modelo de tarjeta gráfica y el sistema operativo.

3) Localice el archivo descargado en el sistema y haga doble clic en él para iniciar el proceso de instalación.

4) Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación y reinicie el sistema una vez finalizado.

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

INSTALLATION DE LA CARTE GRAPHIQUE
1. ARRÊTEZ l'ordinateur. Débranchez le(s) câble(s) connecté(s) au système, et retirez la carte graphique dédiée existante.
2. Ouvrez le couvercle du boîtier du système et localisez le port PCI Express x16 sur la carte mère. Veuillez vous référer aux spécifications de votre carte mère.
3. Retirez les(s) couvercle(s) des emplacements d'extension disponibles pour l'installation de la carte graphique.
4. Insérez la carte graphique fermement dans l'emplacement d'extension.
5. Connectez tous les câbles d'alimentation PCI-E nécessaires de l'alimentation du système à la carte graphique. Les besoins en alimentation peuvent varier selon le modèle de carte graphique. REMARQUE : Si la carte graphique nécessite plus d'un câble d'alimentation de 8 broches, il est recommandé d'utiliser des câbles de 8 broches séparés pour maintenir la tension stable.
6. Remettez le couvercle du boîtier du système en place et reconnectez le câble d'alimentation du système.

INSTALLATION DU PILOTE GEFORCE
Veillez à installer les derniers pilotes disponibles pour votre carte graphique ZOTAC GAMING GeForce afin de bénéficier de performances de jeu optimales.

Les derniers pilotes GeForce sont disponibles sur GEFORCE.com. Une connexion Internet est nécessaire pour continuer.

1) Scannez le code QR ci-dessus pour aller directement sur le site Web des pilotes NVIDIA GEFORCE™ ou saisissez l'URL dans le champ d'adresse de navigateur Internet de votre système - https://www.geforce.com/drivers

2) Suivez le menu à l'écran pour télécharger les pilotes GeForce pour votre modèle de carte graphique et votre système d'exploitation.

3) Localisez le fichier téléchargé sur votre système et double-cliquez dessus pour démarrer le processus d'installation.

4) Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation et redémarrez le système lorsque terminé.

GUIDA DI INSTALLAZIONE RAPIDA

INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA GRAFICA
1. SPEGNERE il computer. Scollegare il cavo o i cavi collegati al sistema e rimuovere eventuali schede grafiche esistenti.
2. Aprire il case del sistema e individuare lo slot PCI Express x16 sulla scheda madre. Consultare le specifiche della scheda madre.
3. Rimuovere i coperchi degli slot di espansione per gli slot disponibili per l'installazione della scheda grafica.
4. Inserire saldamente la scheda nello slot di espansione.
5. Fissare la scheda grafica utilizzando le viti del case del sistema.
6. Collegare tutti i cavi di alimentazione PCI-E necessari dall'alimentatore del sistema alla scheda grafica. I requisiti di alimentazione potrebbero variare in base al modello della scheda grafica. NOTA: se la scheda grafica richiede più di un cavo di alimentazione a 8 pin, si consiglia di utilizzare cavi a 8 pin separati per mantenere la stabilità della tensione.
7. Riposizionare il coperchio del case del sistema e ricollegare il cavo di alimentazione del sistema.

INSTALLAZIONE DEL DRIVER GEFORCE
Assicurarsi di avere installato i driver più recenti disponibili per la propria scheda grafica ZOTAC GAMING GeForce per ottenere prestazioni di gioco ottimali. I driver GeForce più recenti sono disponibili su GEFORCE.com. È necessaria una connessione a Internet.

1) Eseguire la scansione del codice QR sopra per accedere al sito Web dei driver NVIDIA GEFORCE™ o immettere l'URL nel browser Internet del sistema - https://www.geforce.com/drivers

2) Seguire il menu su schermo per scaricare i driver GeForce per il modello della scheda grafica e il sistema operativo.

3) Individuare il file scaricato sul sistema e fare doppio clic su di esso per iniziare il processo di installazione.

4) Seguire le istruzioni su schermo per completare l'installazione e riavviare il sistema una volta terminato.

GUIDA INTRODUTTIVA

INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA GRAFICA
1. SPEGNERE il computer. Scollegare il cavo o i cavi collegati al sistema e rimuovere eventuali schede grafiche esistenti.
2. Aprire il case del sistema e individuare lo slot PCI Express x16 sulla scheda madre. Consultare le specifiche della scheda madre.
3. Rimuovere i coperchi degli slot di espansione per gli slot disponibili per l'installazione della scheda grafica.
4. Inserire saldamente la scheda nello slot di espansione.
5. Fissare la scheda grafica utilizzando le viti del case del sistema.
6. Collegare tutti i cavi di alimentazione PCI-E necessari dall'alimentatore del sistema alla scheda grafica. I requisiti di alimentazione potrebbero variare in base al modello della scheda grafica. NOTA: se la scheda grafica richiede più di un cavo di alimentazione a 8 pin, si consiglia di utilizzare cavi a 8 pin separati per mantenere la stabilità della tensione.
7. Riposizionare il coperchio del case del sistema e ricollegare il cavo di alimentazione del sistema.

INSTALLAZIONE DEL DRIVER GEFORCE
Assicurarsi di avere installato i driver più recenti disponibili per la propria scheda grafica ZOTAC GAMING GeForce per ottenere prestazioni di gioco ottimali. I driver GeForce più recenti sono disponibili su GEFORCE.com. È necessaria una connessione a Internet.

1) Eseguire la scansione del codice QR sopra per accedere al sito Web dei driver NVIDIA GEFORCE™ o immettere l'URL nel browser Internet del sistema - https://www.geforce.com/drivers

2) Seguire il menu su schermo per scaricare i driver GeForce per il modello della scheda grafica e il sistema operativo.

3) Individuare il file scaricato sul sistema e fare doppio clic su di esso per iniziare il processo di installazione.

4) Seguire le istruzioni su schermo per completare l'installazione e riavviare il sistema una volta terminato.

PANDUAN PEMASANGAN CEPAT

PEMASANGAN KARTU GRAFIS
1. Matikan komputer. Cabut kabel yang terhubung ke sistem, dan lepaskan kartu grafis diskret yang ada (jika ada).
2. Buka penutup casing sistem dan cari slot PCI Express x16 di motherboard. Silakan spesifikasi motherboard.
3. Lepaskan penutup slot ekspansi untuk slot yang tersedia untuk pemasangan kartu grafis.
4. Masukkan kartu dengan erat ke slot ekspansi dan pastikan kontak logam telah dimasukkan sepenuhnya.
5. Sambungkan semua kabel daya PCI-E yang diperlukan dari power supply sistem ke kartu grafis. Persyaratan daya mungkin berbeda menurut model kartu grafis. CATATAN: Jika kartu grafis membutuhkan lebih dari satu kabel daya 8-pin, disarankan untuk menggunakan kabel 8-pin terpisah untuk mempertahankan stabilitas voltase.
6. Pasang kembali penutup casing sistem dan sambungkan kembali kabel daya sistem.

INSTALASI DRIVER GEFORCE
Pastikan Anda telah menginstal DRIVER terbaru yang tersedia untuk kartu grafis ZOTAC GAMING GeForce Anda untuk performa gaming yang optimal. DRIVER GeForce terbaru tersedia di GEFORCE.com. Koneksi internet diperlukan untuk melanjutkan.

1) Pindai kode QR di atas untuk masuk ke situs web DRIVER NVIDIA GEFORCE™ atau masukkan URL ke browser internet sistem Anda - https://www.geforce.com/drivers

2) Ikuti menu di layar untuk mengunduh driver GeForce untuk model kartu grafis dan OS Anda.

3) Temukan file yang diunduh di sistem Anda dan klik dua kali untuk memulai proses instalasi.

4) Ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan instalasi dan restart sistem setelah selesai.

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή. Αποσυνδέστε τα/τις καλώδια/καλωδιοταινίες συνδεδεμένα/ες στο σύστημα και αφαιρέστε τυχόν υπάρχουσες διακριτές κάρτες γραφικών.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης του συστήματος και εντοπίστε τη θύρα PCI Express x16 στη μητρική κάρτα. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές της μητρικής σας κάρτας.
3. Αφαιρέστε το/τα κάλυμμα/κάλυμματα της θύρας επέκτασης για τη/τις διαθέσιμη/διαθέσιμες θύρα/θύρες για την εγκατάσταση της κάρτας γραφικών.
4. Τοποθετήστε σταθερά την κάρτα στη θύρα επέκτασης και βεβαιωθείτε ότι οι μεταλλικές επαφές έχουν εισαχθεί πλήρως.
5. Συνδέστε όλα τα απαραίτητα καλώδια τροφοδοσίας PCI-E από το τροφοδοτικό του συστήματος στην κάρτα γραφικών. Οι απαιτήσεις τροφοδοσίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της κάρτας γραφικών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η κάρτα γραφικών απαιτεί περισσότερα από ένα καλώδια τροφοδοσίας 8 ακροδεκτών, συνιστάται η χρήση ξεχωριστών καλωδίων 8 ακροδεκτών για τη διατήρηση της σταθερότητας της τάσης.
6. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της θήκης του συστήματος και συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας του συστήματος.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ GEFORCE
Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης για την κάρτα γραφικών σας ZOTAC GAMING GeForce για βέλτιστη απόδοση παιχνιδιού. Τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης GeForce είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση GEFORCE.com. Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για να συνεχίσετε.

1) Σαρώστε τον παραπάνω κωδικό QR για να μεταβείτε στον ιστότοπο προγραμμάτων οδήγησης NVIDIA GEFORCE™ ή εισαγάγετε τη διεύθυνση URL στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο του συστήματός σας - https://www.geforce.com/drivers

2) Ακολουθήστε το μενού στην οθόνη για να κάνετε λήψη των προγραμμάτων οδήγησης GeForce για το μοντέλο της κάρτας γραφικών και το λειτουργικό σας σύστημα.

3) Εντοπίστε το ληφθέν αρχείο στο σύστημά σας και κάντε διπλό κλικ σε αυτό για να ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης.

4) Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση και επανεκκινήστε το σύστημα μόλις ολοκληρωθεί.

EXTENDED WARRANTY

ZOTAC products come with a standard warranty period. In addition, customers will be entitled to extended product protection through an online product registration process within a limited time of the product purchase where applicable. ZOTAC reserves the right to change the terms and conditions without advance notice.

Product warranty will not be extended if: (1) the product is repaired, modified or altered, unless such repair, modification or alteration is authorized in writing by ZOTAC Technology Limited; (2) the serial number of the product is damaged or missing, or (3) the customer does not complete the product registration within the registration window of the purchase date. Products can be registered only at **ZOTAC.COM**

EXTENDED WARRANTY

Availability and window of time for product registration may vary by product and region. Please refer to the official ZOTAC website for the updated warranty policy.

SAFETY

1) Before playing video games
Make sure that the room is well illuminated and lighting is adjusted to the brightness of the monitor. Keep a suitable distance from the display monitor.

2) Static electricity precautions
Do not take the graphics card out from the original static electricity protection package until you are ready to install it. Before installing, wear a grounding strap or touch some form of grounded object to discharge static electricity by touching the bare metal surface of the system chassis. Carefully hold the graphics card by its rear bracket, and avoid touching the "gold-fingers" PCIE edge connector unless it is necessary.

3) Turn off system power before installing the graphics card
Turn off the AC main power to the system, by the AC main power switch or by detaching the AC power cord. Damage to the graphics card or the system components, or injury to you may result if power is turned on during the installation.Please consult a qualified technician if necessary. The manufacturer assumes no liability for any damage, caused directly or indirectly, by improper installation by unauthorized service personnel.

4) Electrical Safety
Each graphics card requires a power supply that meets or exceeds a minimum wattage and/or PCIe connectors. High-end graphics cards may feature higher power consumption. Make sure that separate power cables are used on high-power draw graphics cards and your power supply is set to the correct voltage for your region.

5) Operation Safety
Do not touch the card or block the fans from running while in operation to reduce the risk of injury. Parts such as the backplate and heatsink can be hot to the touch under heavy load. Allow at least 5 minutes to pass after powering down to make sure all components have cooled down for safe handling.

6) Trigger Warning: Photosensitive epilepsy
Extremely pronounced lighting effects such as fast image changes, repetitions of simple geometric shapes, flashes of light may induce epileptic fits or blackouts in some persons. Even persons with no previous known tendency to epilepsy may be in danger. If you or member of your family has been diagnosed as prone to epilepsy, please consult your physician before playing the video game. Parents should monitor their children carefully when they play video games. Stop playing immediately if the following symptoms are detected: nausea, vision disturbances, muscle tension or cramps, orientation problems, involuntary movements or brief loss of consciousness.

CONNECT A MONITOR

CONNECTING A DISPLAY TO THE GRAPHICS CARD



MORE
YOU NEED TO KNOW

USEFUL LINKS

PRODUCT REGISTRATION
Register your new product on **ZOTAC.COM** to get FREE extended product warranty where applicable. Product registration must be successfully submitted within a limited time of new product purchase. Availability and window of time for product registration may vary by product and region.

PRODUCT REGISTRATION

FIRESTORM UTILITY
Our advanced fine-tuning software utilizes a simplified design to allow easy and immersive control of your ZOTAC and ZOTAC GAMING graphics card. Monitor GPU performance, adjust the speed of clock, memory and fan, customize fan profile as well as SPECTRA RGB lighting, and do much more.

FIRESTORM

SUPPORT/CONTACT US
Need any help with your ZOTAC products? Please go to our Support page to find the answers, or simply contact us so we can provide the needed support.

SUPPORT

CONTACT US

WARRANTY

ZOTAC Technology Limited stands by the quality of its products with a limited warranty. The ZOTAC warranty ensures all products are free of material and workmanship defects from the factory. The warranty applies to the original purchaser and is non-transferable.

The ZOTAC warranty is only applicable under the following conditions:
- A copy of the original sales receipt is kept.
- Damage to the product was not due to user installation.
- User did not damage the product, including abuse, overclocking, natural disaster, negligence, misuse, modification (unless authorized), power supply, damage due to the result of other damaged components, etc.
- Product was used for its intended purpose

It is up to the original purchaser to obtain warranty service. To submit a ZOTAC graphics card for warranty service, the original purchaser must contact the regional ZOTAC Customer Service where available or the original reseller within the standard warranty period.

All warranty conditions and terms are subject to change without prior notice. For current warranty details, please check our online policies at **ZOTAC.COM**

NOTE!

ZOTAC Technology Ltd. reserves the right to void the warranty if:
- The product is physically modified, unless otherwise stated.
- If user purchased the card second hand.
- If user fails to produce a copy of the original sales receipt.
- User used the product in a way it was not intended for.

Failure to follow the warranty terms and conditions will result in an automatic void of the ZOTAC warranty. The warranty does not cover normal wear and tear items such as the cooling fan.

Under no circumstances is ZOTAC Technology Ltd. held liable for any lost wages or revenues incurred due to defective or damaged products. ZOTAC Technology Ltd. does not provide any additional warranty for its products except as stated in the warranty terms, whether by implication or merchant implication.

COPYRIGHT AND DISCLAIMER

Copyright© ZOTAC Technology Ltd. All Rights Reserved
No part of this document, including the products and software described in it, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form by any means, without the express written permission of ZOTAC Technology Limited.

DISCLAIMER

All illustrations used in this document is for reference only.

ZOTAC Technology Limited provides this document "as is" without warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties or conditions of merchantability or for fitness for a particular purpose. In no event shall ZOTAC Technology Limited be liable for any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for loss of profits, loss of business, loss of use or data, interruption of business and the like), even if PC Partner has been advised of the possibility of such damages arising from any defect or error in this manual or product.

Specifications and information contained in this document are furnished for informational use only, and are subject to change at any time without notice, and should not be construed as a commitment by ZOTAC Technology Limited. ZOTAC Technology Limited assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies that may appear in this manual, including the products and software described in it.

MACROVISION

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

TRADEMARKS

Products and corporate names appearing in this manual may or may not be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used only for identification or explanation and to the owner's benefit, without intent to infringe.

NVIDIA is a trademark of NVIDIA Corporation.
Windows is a trademark of Microsoft Corp.

HDMI The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

ZOTAC

291-CN001-352R

ZOTAC.COM

快速安裝指南

顯示卡安裝
1. 關閉主機電源，移除連接至系統的電纜線，如有任何現有的獨立顯示卡也請移除。
2. 開啟主機機箱蓋並找到主機板上的 PCI Express x16 插槽。請參閱主機板規格說明。
3. 移除擴充插槽上的擋板，以便安裝顯示卡。
4. 將顯示卡插入擴充插槽中，並確認金屬接頭已完全插入插槽。
5. 使用PCI-E電源線將顯示卡與電源供應器連接。視顯示卡型號而定，可能會需要為顯示卡配備額外的電源線連接。
6. 裝回機箱蓋並重新連接電源線。

快速安裝指南

顯卡卡安裝
1. 关闭电源，拔掉连接至系统的电缆，如有任何现有的独立显卡也请拔掉。
2. 打开系统机箱盖并找到主板上的 PCI Express x16 插槽。请参阅主板规格。
3. 拆除扩展插槽的挡板，以便安装显卡。
4. 将显卡插入扩展插槽并确保金属触点已完全插入插槽。
5. 使用 PCI-E 电源线将显卡与系统电源连接。视显卡型号而定，可能需要为显卡提供额外的电源线连接。
6. 装回机箱盖并重新连接电源线。

GRAFIKKORT INSTALLATION
1. Slå computeren FRA, fjern strømkablet(lerne) tilsluttet systemet, og fjern eventuelle eksisterende grafikkort.
2. Åbn computerkabinettet og find PCI Express x16-stikket på bundkortet. Se bundkortets specifikationer.
3. Fjern dækslet til udvidelsesstikkene, der er tilgængelige til installation af grafikkortet.
4. Sæt kortet godt i stikket, og sørg for, at metalkontakterne er helt inde.
5. Tilslut alle nødvendige PCI-E-strømkabler fra systemets strømforsyning til grafikkortet. Strømkravene kan variere afhængigt af grafikkortmodellen. BEMÆRK: Hvis grafikkortet kræver mere end ét 8-bens strømkabel, anbefales det at bruge separate 8-bens kabler for at opretholde spændingsstabiliteten.
6. Sæt computerkabinettets dæksel på igen, og tilslut strømkablet igen.

GEFORCE-DRIVERINSTALLATION
Sørg for, at du har installeret de nyeste tilgængelige drivere til dit ZOTAC GAMING GeForce grafikkort for optimal gamingydelse. Du kan finde de nyeste GeForce drivere på GEFORCE.com. Du skal bruge en internetforbindelse for at fortsætte.

1) Scan QR-koden ovenfor med din foretrukne enhed for at gå til NVIDIA GEFORCE™ Drivers-webstedet, eller indtast URL'en i systemets internetbrowser - https://www.geforce.com/drivers

2) Følg skærmmenuen for at downloade GeForce-drivere til dit grafikkortmodel og operativsystem.

3) Find den downloadede fil på dit system, og dobbeltklik på den for at starte installationsprocessen.

4) Følg vejledningerne på skærmen for at fuldføre installationen, og genstart systemet, når du er færdig.

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή. Αποσυνδέστε τα/τις καλώδια/καλωδιοταινίες συνδεδεμένα/ες στο σύστημα και αφαιρέστε τυχόν υπάρχουσες διακριτές κάρτες γραφικών.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης του συστήματος και εντοπίστε τη θύρα PCI Express x16 στη μητρική κάρτα. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές της μητρικής σας κάρτας.
3. Αφαιρέστε το/τα κάλυμμα/κάλυμματα της θύρας επέκτασης για τη/τις διαθέσιμη/διαθέσιμες θύρα/θύρες για την εγκατάσταση της κάρτας γραφικών.
4. Τοποθετήστε σταθερά την κάρτα στη θύρα επέκτασης και βεβαιωθείτε ότι οι μεταλλικές επαφές έχουν εισαχθεί πλήρως.
5. Συνδέστε όλα τα απαραίτητα καλώδια τροφοδοσίας PCI-E από το τροφοδοτικό του συστήματος στην κάρτα γραφικών. Οι απαιτήσεις τροφοδοσίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της κάρτας γραφικών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η κάρτα γραφικών απαιτεί περισσότερα από ένα καλώδια τροφοδοσίας 8 ακροδεκτών, συνιστάται η χρήση ξεχωριστών καλωδίων 8 ακροδεκτών για τη διατήρηση της σταθερότητας της τάσης.
6. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της θήκης του συστήματος και συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας του συστήματος.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ GEFORCE
Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης για την κάρτα γραφικών σας ZOTAC GAMING GeForce για βέλτιστη απόδοση παιχνιδιού. Τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης GeForce είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση GEFORCE.com. Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για να συνεχίσετε.

1) Σαρώστε τον παραπάνω κωδικό QR για να μεταβείτε στον ιστότοπο προγραμμάτων οδήγησης NVIDIA GEFORCE™ ή εισαγάγετε τη διεύθυνση URL στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο του συστήματός σας - https://www.geforce.com/drivers

2) Ακολουθήστε το μενού στην οθόνη για να κάνετε λήψη των προγραμμάτων οδήγησης GeForce για το μοντέλο της κάρτας γραφικών και το λειτουργικό σας σύστημα.

3) Εντοπίστε το ληφθέν αρχείο στο σύστημά σας και κάντε διπλό κλικ σε αυτό για να ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης.

4) Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση και επανεκκινήστε το σύστημα μόλις ολοκληρωθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΛΗΓΕΣ!

ΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΡΤΑ
1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή. Αποσυνδέστε τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στο σύστημα και αφαιρέστε τυχόν υπάρχουσες διακριτές κάρτες γραφικών.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης του συστήματος και εντοπίστε τη θύρα PCI Express x16 στη μητρική κάρτα. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές της μητρικής σας κάρτας.
3. Αφαιρέστε το κάλυμμα της θύρας επέκτασης για τη θύρα που είναι διαθέσιμη για την εγκατάσταση της κάρτας γραφικών.
4. Τοποθετήστε σταθερά την κάρτα στη θύρα επέκτασης και βεβαιωθείτε ότι οι μεταλλικές επαφές έχουν εισαχθεί πλήρως.
5. Συνδέστε όλα τα απαραίτητα καλώδια τροφοδοσίας PCI-E από το τροφοδοτικό του συστήματος στην κάρτα γραφικών. Οι απαιτήσεις τροφοδοσίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της κάρτας γραφικών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η κάρτα γραφικών απαιτεί περισσότερα από ένα καλώδια τροφοδοσίας 8 ακροδεκτών, συνιστάται η χρήση ξεχωριστών καλωδίων 8 ακροδεκτών για τη διατήρηση της σταθερότητας της τάσης.
6. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της θήκης του συστήματος και συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας του συστήματος.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ GEFORCE
Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης για την κάρτα γραφικών σας ZOTAC GAMING GeForce για βέλτιστη απόδοση παιχνιδιού. Τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης GeForce είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση GEFORCE.com. Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για να συνεχίσετε.

1) Σαρώστε τον παραπάνω κωδικό QR για να μεταβείτε στον ιστότοπο προγραμμάτων οδήγησης NVIDIA GEFORCE™ ή εισαγάγετε τη διεύθυνση URL στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο του συστήματός σας - https://www.geforce.com/drivers

2) Ακολουθήστε το μενού στην οθόνη για να κάνετε λήψη των προγραμμάτων οδήγησης GeForce για το μοντέλο της κάρτας γραφικών και το λειτουργικό σας σύστημα.

3) Εντοπίστε το ληφθέν αρχείο στο σύστημά σας και κάντε διπλό κλικ σε αυτό για να ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης.

4) Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση και επανεκκινήστε το σύστημα μόλις ολοκληρωθεί.

KRATKE UPUTE ZA INSTALIRANJE

INSTALIRANJE GRAFIČKE KARTICE
1. Isključite računalo. Isključite priključene kabele koji su pov